

COMUNICADO DE SERVICIO

FECHA: SEPTIEMBRE 2025

Nº DOCUMENTO: CSA00001

VERSIÓN: 1

PRODUCTO: CORTACESPED

MODELO: CC151T / CC146T

PROBLEMA: En los cortacéspedes CC151T Y CC146T nos hemos encontrado con el problema de que el frontal de plástico delantero que hace de soporte del eje delantero se suelta del chasis de la máquina, debido a que se caen los tornillos. Las referencias de estas piezas son (CC151T-02 y CC146T-19) y nos podemos encontrar casos en donde debido a estar usando el cortacésped con esta pieza floja puede tener los anclajes rotos.



Como se puede ver en la foto de ejemplo, los tornillos de sujeción no están en su lugar

SOLUCIÓN: Colocar un **kit de tornillos sobremedida referencia CC151T-10** que es válido para los dos modelos de cortacésped. Este kit se compone de 5 tornillos de 6,3 x 25 mm, 5 arandelas planas de 6 mm y 3 tornillos de 4,2 x 25 mm.

Los 5 tornillos de 6,3 con arandela son para amarrar el soporte de plástico al chasis y los 3 tornillos de 4,2 mm son para amarrar el embellecedor de la pieza de plástico.

Nota: Cambiar el soporte de plástico (CC151T-02 y CC146T-19) solo si tiene los enganches rotos.



ASUNTO: Amarre y sujeción del soporte de las ruedas delantero al chasis de la máquina



Sustituir estos 5 tornillos de rosca de plástico por 5 tornillos de rosca de chapa INOX de 6,3 x 25 mm con arandelas.

Estos tornillos amarran el soporte del eje delantero al chasis de la máquina.



Sustituir también los 3 tornillos de rosca de plástico del embellecedor frontal por 3 tornillos de rosca de chapa INOX de 4,2 x 25 mm sin arandela.