

COMMUNIQUÉ DE SERVICE

DATE : SEPTEMBRE 2025

NUMÉRO DE DOCUMENT : CSA00001 VERSION : 1

PRODUIT : TONDEUSE

MODÈLE : CC151T / CC146T

PROBLÈME : Sur les tondeuses CC151T et CC146T, nous avons constaté un problème : le support avant en plastique de l'essieu avant se détache du châssis à cause des vis qui se desserrent. Les références de ces pièces sont CC151T-02 et CC146T-19. Dans certains cas, l'utilisation de la tondeuse avec cette pièce mal fixée peut entraîner la rupture des points de fixation.



Comme vous pouvez le constater sur la photo d'exemple, les vis de fixation ne sont pas à leur place.

SOLUTION : Installez un kit de vis sur mesure, voir référence **CC151T-10**. Ce kit est compatible avec les deux modèles de tondeuses. Il se compose de cinq vis de 6,3 x 22 mm, de cinq rondelles plates de 6 mm et de trois vis de 4,8 x 25 mm.

Les 5 vis de 6,3 mm avec rondelles servent à fixer le support en plastique au châssis et les 3 vis de 4,8 mm servent à fixer la garniture à la pièce en plastique.

Remarque : Remplacez le support en plastique (CC151T-02 et CC146T-19) uniquement si les clips sont cassés.



OBJET: Fixation et maintien du support des roues avant au châssis de la machine



Remplacer ces 5 vis à tête cylindrique en plastique par 5 vis à tête cylindrique en acier inoxydable de 6,3 x 25 mm avec rondelles.

Ces vis fixent le support de l'essieu avant au châssis de la machine.



Remplacer également les 3 vis à tête fraîsée en plastique de la garniture avant par 3 vis à tête fraîsée en tôle INOX de 4,2 x 25 mm sans rondelle.