



Posición	Referencia	Descripción	Cantidad
23	D226ML-1-01	CABEZAL PODADORA	1
24	D226ML-1-09	TENSOR CABEZAL PODA	1
25	D226ML-1-09	TENSOR CABEZAL PODA	1
26	D226ML-1-09	TENSOR CABEZAL PODA	1
27		Consultar	1
28		Consultar	1
29		Consultar	1
30		Consultar	1
31		Consultar	1
32	D226ML-1-08	TAPA CADENA	1
33		Consultar	1
34		Consultar	4
35		Consultar	1
36		Consultar	2
37	D226ML-1-04	BOMBA ACEITE	1
38	D226ML-1-12	TUBO ACEITE	1
39		Consultar	1

Posición	Referencia	Descripción	Cantidad
40		Consultar	1
41		Consultar	1
42		Consultar	1
43	D226ML-1-06	PIÑÓN ENTRADA	1
44		Consultar	1
45		Consultar	1
46		Consultar	3
47	D226ML-1-07	DEPOSITO COMBUSTIBLE	1
48	99-5497	RODAMIENTO	1
49	D226ML-1-05	PIÑÓN DE ATAQUE	1
50	99-5504	RODAMIENTO	1
51	D226ML-1-13	TAPÓN ACEITE	1
52	D226ML-1-02	ESPADA 10"	1
53		Consultar	1
	D226ML-1-10	PIÑÓN ENGRASE	1
	D226ML-1-03	FUNDA ESPADA 10"	1