

AVISO DE SERVIÇO

DATA: SETEMBRO DE 2025

N.º DO DOCUMENTO: CSA00001 **VERSÃO:** 1

PRODUTO: CORTADOR DE RELVA

MODELO: CC151T / CC146T

PROBLEMA: Nos corta-relva CC151T e CC146T, encontrámos um problema em que o suporte plástico frontal do eixo dianteiro se solta do chassis da máquina devido a parafusos soltos. Os números de peça destas peças são (CC151T-02 e CC146T-19) e, em alguns casos, a utilização do corta-relva com esta peça solta pode provocar a quebra dos pontos de fixação.



Como pode ver na foto de exemplo, os parafusos de fixação não estão no lugar.

SOLUÇÃO: Instale um kit de parafusos de tamanho superior, consulte a referência.

CC151T-10 Este kit é compatível com ambos os modelos de corta-relva. É composto por cinco parafusos de 6,3 x 22 mm, cinco anilhas planas de 6 mm e três parafusos de 4,8 x 25 mm.

Os 5 parafusos de 6,3 mm com anilhas servem para fixar o suporte de plástico ao chassis e os 3 parafusos de 4,8 mm servem para fixar o acabamento à peça de plástico.

Nota: Substitua o suporte de plástico (CC151T-02 e CC146T-19) apenas se os clips estiverem partidos.



ASSUNTO: Fixação e suporte do suporte das rodas dianteiras ao chassis da máquina



Substitua estes 5 parafusos de rosca de plástico por 5 parafusos de rosca de chapa INOX de 6,3x25 mm com anilhas.

Estes parafusos fixam o suporte do eixo dianteiro ao chassis da máquina.



Substitua também os 3 parafusos de rosca de plástico do embelezador frontal por 3 parafusos de rosca de chapa INOX de 4,2x25 mm sem arruela