

Chariot de transport

CR06150

ANOVA

Instructions et manuel d'utilisation



FR

SLU de Millasur
Rúa Eduardo Pondal, nº 23 - Pol. Ind.
15688 - Oroso - La Corogne - 981 696 465 - www.millasur.com



CE



Anova Nous tenons à vous féliciter d'avoir choisi l'un de nos produits et vous assurons de l'assistance et de la coopération qui ont toujours caractérisé notre marque.

Cette machine est conçue pour durer de nombreuses années et vous être d'une grande utilité si vous l'utilisez conformément aux instructions du manuel d'utilisation. Nous vous recommandons donc de lire attentivement ce manuel et de suivre toutes nos recommandations.

Pour plus d'informations ou pour toute question, vous pouvez nous contacter via notre assistance en ligne à l'adresse www.anova.es.

INFORMATIONS CONCERNANT CE MANUEL

Pour votre sécurité et celle des autres, veuillez prêter attention aux informations fournies dans ce manuel et sur l'appareil.

- Ce manuel contient les instructions d'utilisation et d'entretien.
- Emportez ce manuel avec vous lorsque vous utilisez la machine.
- Le contenu est correct au moment de l'impression.
- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à tout moment sans que cela n'affecte nos obligations légales.
- Ce manuel est considéré comme faisant partie intégrante du produit et doit l'accompagner en cas de prêt ou de revente.
- Si le manuel est perdu ou endommagé, veuillez en demander un nouveau à votre distributeur.

LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER LA MACHINE



Pour garantir des résultats optimaux avec votre machine, veuillez lire attentivement les consignes d'utilisation et de sécurité avant de l'utiliser.

AUTRES AVERTISSEMENTS :

Une utilisation incorrecte pourrait endommager la machine ou d'autres objets.

L'adaptation de la machine à de nouvelles exigences techniques pourrait entraîner des différences entre le contenu de ce manuel et celui du produit acheté.

Veuillez lire attentivement et suivre toutes les instructions de ce manuel. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des blessures graves.

INDICE

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2. DESCRIPTION DU PRODUIT
3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
4. ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT
5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
6. DÉPANNAGE
7. GARANTIE
8. ENVIRONNEMENT
9. DÉCOMPOSITION DES PIÈCES
10. CERTIFICAT CE

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.1. Consignes de sécurité

Important

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous. Afin d'éviter tout risque de blessure pour vous-même et pour autrui, veuillez également respecter les consignes de sécurité locales.

Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure. Ce manuel contient des informations de sécurité vous informant des dangers et des risques liés au produit et des mesures de prévention. Il contient également des instructions importantes à suivre lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien du produit.

Il est important de lire et de comprendre ces instructions avant d'utiliser cet appareil. Assurez-vous de bien connaître les commandes et le mode d'emploi du produit.

Ce manuel contient des consignes de sécurité et des informations sur les dangers pouvant entraîner des blessures ou des dommages matériels. Un pictogramme d'avertissement indique la probabilité et la gravité potentielle des blessures.

- Danger/Avertissement : Indique un danger qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner des blessures graves.
- Important/Attention : Indique un danger qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.
- Note/Avis : Indique une information considérée comme importante mais non liée à des dangers.

Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Familiarisez-vous avec les commandes et le bon usage de l'appareil. Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Partagez ce mode d'emploi avec les autres utilisateurs de l'appareil.

Avant de commencer les travaux : faites-vous montrer par du personnel qualifié comment utiliser l'appareil en toute sécurité.

Commencez par vous familiariser avec l'appareil dans un espace vaste, ouvert et plat.

1.1.1. Usage prévu

Cette machine doit être utilisée exclusivement aux fins prévues ! Toute autre utilisation sera considérée comme un usage abusif.

Pour utiliser correctement la machine, vous devez également respecter et suivre toutes les consignes de sécurité, les instructions de montage et les instructions d'utilisation et d'entretien énoncées dans ce manuel.

Toute personne utilisant et entretenant la machine doit connaître ce manuel et être informée des risques potentiels liés à la machine.

La machine est utilisée pour :

Transport de marchandises dans les limites de la capacité de charge maximale autorisée

Toute manipulation de la machine ou de ses composants est considérée comme une utilisation abusive ; dans ce cas, ni MASCHINEN ni ses partenaires commerciaux ne pourront être tenus responsables de tout dommage direct ou indirect.

▲ Avertissement

Le retrait ou la modification des dispositifs de sécurité peut endommager l'équipement et entraîner des blessures graves.

1.1.2. Conditions environnementales

La machine peut fonctionner dans les conditions suivantes :

- Humidité : max. 70 %
- Température : +5°C à +40°C (+41°F à +104°F)

L'appareil, et notamment sa batterie, ne doit pas être exposé à des températures supérieures à environ 80 °C. Ne le stockez pas en plein soleil ni pendant une période prolongée dans le coffre d'une voiture.

Utilisations interdites :

- Il est interdit d'utiliser la machine en dehors des limites techniques indiquées dans ce manuel.
- Il est interdit d'utiliser la machine sans les dispositifs de protection fournis.
- Il est interdit d'utiliser la machine si elle n'est pas adaptée à l'usage prévu et si elle n'est pas certifiée.
- Il est interdit d'utiliser la machine si elle ne respecte pas les dimensions requises.
- Toute manipulation de la machine et de ses pièces est interdite.
- Il est interdit d'utiliser la machine à d'autres fins que celles décrites dans ce manuel d'utilisation.
- Il est interdit de quitter sa zone de travail immédiate pendant l'exécution des tâches.

1.2. Consignes de sécurité

Toute étiquette de sécurité manquante ou illisible doit être remplacée immédiatement.

Les lois et réglementations locales peuvent préciser l'âge minimum de l'opérateur et limiter l'utilisation de cette machine.

Pour éviter les dysfonctionnements, les pannes de machines et les blessures, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes.

1.2.1. Général

- Utilisez la machine uniquement dans des conditions d'éclairage appropriées garantissant un fonctionnement sûr.
- Il est interdit d'utiliser la machine si vous êtes fatigué, si vous avez un manque de concentration ou si vous êtes sous l'influence de substances nocives pour votre santé.
- Attention aux surfaces glissantes : risque de chute et de blessure. Portez des chaussures robustes et antidérapantes pendant vos travaux. Les glissades, les trébuchements et les coincements sont une cause majeure de blessures graves, voire mortelles.

- La machine ne doit être utilisée que par du personnel formé (qui connaît et comprend ce manuel) et qui ne présente pas de limitations dans ses capacités motrices par rapport aux travailleurs conventionnels.
- Utilisez la machine avec les deux mains.
- Les personnes non autorisées, notamment les enfants et le personnel non formé, doivent être tenues à l'écart de la machine en fonctionnement.
- Si vous cédez l'appareil à un tiers, ces instructions doivent l'accompagner. Avant toute remise en service, après une panne ou un dommage, vérifiez l'appareil et assurez-vous de son bon fonctionnement.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez à proximité de piscines ou de bassins de jardin. N'utilisez jamais la machine sous la pluie ou dans des endroits humides. Débranchez la batterie avant toute opération d'entretien ou de réglage !

1.2.2. Chargeur

- Ce chargeur est conçu exclusivement pour charger la batterie de cet appareil. Le chargement d'autres batteries est interdit.
- N'utilisez jamais le chargeur dans un environnement humide.
- Débranchez les câbles en tirant uniquement sur la fiche. Tirer sur le câble pourrait l'endommager, ainsi que la fiche, et la sécurité électrique ne serait plus garantie.
- N'utilisez jamais le chargeur si le câble, la prise ou l'appareil lui-même sont endommagés par des causes externes. Apportez le chargeur à l'atelier de réparation le plus proche.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur.
- N'utilisez pas de rallonge pour alimenter la station de charge.
- Ne placez pas d'objets métalliques à proximité des contacts de charge du chargeur. N'ouvrez pas le chargeur. En cas de dysfonctionnement, contactez un centre de réparation agréé.
- Utilisez uniquement le chargeur d'origine pour recharger la batterie. L'utilisation d'autres chargeurs peut endommager la batterie ou présenter un risque d'incendie.

1.2.3. Batterie

- L'utilisation incorrecte ou l'utilisation de piles endommagées dégageant des fumées peut provoquer une irritation des voies respiratoires. En cas de gêne, sortez et consultez un médecin.

Risque d'incendie

Ne jamais recharger les batteries à proximité d'acides ou de matériaux inflammables.

- Chargez la batterie uniquement à une température ambiante comprise entre 0 °C et +40 °C. Laissez-la refroidir après une charge complète.

Explosif

Protégez la batterie de la chaleur et du feu.

- Utilisez la batterie uniquement à une température ambiante comprise entre 0 °C et +45 °C.

Court-circuit

Pour la mise au rebut, le transport ou le stockage, la batterie doit être placée dans un sac ou une boîte en plastique, ou les contacts doivent être recouverts de ruban adhésif.

- N'ouvrez jamais la batterie.

1.3. Risques résiduels

▲ Important

Même si le produit est conforme à la réglementation en vigueur en matière de sécurité, des risques résiduels peuvent subsister compte tenu des caractéristiques de l'équipement et du travail pour lequel il a été conçu.


Malgré l'utilisation prévue, certains risques résiduels subsistent. De par la conception et la construction de la machine, des situations dangereuses peuvent survenir, lesquelles sont décrites ci-après dans le présent mode d'emploi :

Un avertissement de sécurité formulé de cette manière indique un danger imminent qui, s'il n'est pas évité, entraînera la mort ou des blessures graves.


Ce type d'avertissement de sécurité signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves, voire la mort.

Remarque : Même en prenant des mesures préventives, il peut subsister des risques résiduels et non évidents.

2. DESCRIPTION DU PRODUIT



- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Cadre avant | 7. Jeu de piles |
| 2. Support en forme de U pour le plateau | 8. Couvercle de poignée |
| 3. Plateau | 9. Levier de commande de vitesse |
| 4. Poignée gauche | 10. Assemblage roue et moteur |
| 5. Poignée droite | 11. Chargeur |
| 6. Renforcement | 12. Manuel d'instructions |
| 7. Jeu de piles | 14. Vis, écrous et brides |



- | | |
|--|---|
| 1. Cadre avant | 9. Élément de commande du moteur |
| 3. Plateau | 9a. Indicateur de capacité de la batterie |
| 7. Système de boîtier de batterie | 9b. Bouton de frein |
| 7a. Prise pour le câble de charge de la batterie | 9c. Bouton de direction |
| 7b. Interrupteur marche/arrêt | 9d. Levier d'accélérateur |
| 8. Poignée | 10. Assemblage roue et moteur |

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	
Charge maximale	150 kg
Capacité	100 L
Moteur	280 W
Batterie	24 V – 12 Ah
Autonomie	35 km
vitesse avant	0-6 km/h
Vitesse avant [arrière]	0-2 km/h
Roue	5,00-8"
Poids	39 kg

Remarque : En raison d'améliorations de conception et/ou de modifications des spécifications, ce manuel peut être modifié sans préavis et sans qu'il soit nécessaire de modifier le document.

4. ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT

4.1. Montage

Veillez vérifier immédiatement le contenu du produit dès sa réception afin de signaler tout dommage survenu pendant le transport ou toute pièce manquante. Toute réclamation concernant des dommages liés au transport ou des pièces manquantes doit être formulée immédiatement après la réception et le déballage de la machine, avant sa mise en service. Les réclamations formulées après ce délai ne seront pas acceptées.


▲ Avertissement

Ne serrez pas complètement toutes les vis avant que l'assemblage ne soit terminé.

4.1.1. Étapes d'assemblage


Étape 1

Fixez la poignée gauche (L) et la poignée droite (R) au cadre (1) à l'aide d'une vis hexagonale (4), de deux rondelles (5), d'une rondelle élastique (6) et d'un écrou (7) pour chacune.




Étape 2

Retirez d'abord les écrous (4) et les rondelles (5) fixés de part et d'autre de la roue motrice (1). Fixez ensuite la roue motrice (1) de chaque côté du cadre (2) à l'aide d'une rondelle (5) et d'un écrou (4). Remarque : la roue doit être montée de façon à ce que le câble (3) soit à droite.




Étape 3

Fixez le support (1) aux poignées (L, R) à l'aide d'une vis hexagonale (2), de deux rondelles (3) et d'un écrou (4) pour chacune.



Étape 4

Fixez le câble de la roue motrice (1) au cadre (2) avec des attaches de câble (3).



Fixez le câble (4) au guidon droit (R) avec des attaches de câble (3).



Étape 5

Installez le système de boîtier de batterie (2) dans les trous (1) prévus à cet effet dans le plateau.



Fixez le système de boîtier de batterie (2) avec une vis à tête ronde (3), une rondelle (4), une rondelle élastique (5) et un écrou (6) pour chacun.

Étape 6


Fixez le plateau (1) aux deux montants (6) à l'aide d'un total de 4 vis à tête ronde (2), 4 rondelles (3), 4 rondelles élastiques (4) et 4 écrous (5).




Étape 7

Accrochez le support avant (1) dans les deux trous longitudinaux (2) du cadre et faites-le glisser vers l'avant.

Fixez le support avant (1) au plateau avec une vis à tête ronde (3), une rondelle (4), une rondelle élastique (5) et un écrou (6).

**Étape 8**

Connectez la fiche à 6 broches à la position (1), la fiche à 5 broches à la position (2) et la fiche à 3 broches à la position (3).


**4.2. Instructions d'utilisation****4.2.1. Démarrer la machine**

1. Réglez l'interrupteur marche/arrêt du système de boîtier de batterie (1) sur la position « I » = MARCHE.




2. Les voyants #L1 (vert) et #L3 (vert) s'allument.
3. Appuyer sur le levier d'accélérateur n° 1 fera avancer le chariot élévateur.
4. Si vous appuyez une fois sur le bouton de direction n° 2, le voyant n° L2 s'allumera ; appuyer sur le levier d'accélérateur n° 1 fera reculer le chariot élévateur.
5. Si vous appuyez sur le bouton de frein n° 3, le voyant n° L3 deviendra rouge, le frein EBS sera activé et le chariot élévateur ne bougera pas, même si vous appuyez sur le

levier d'accélérateur n° 1. Appuyez à nouveau sur le bouton n° 3 et l'EBS sera désactivé.



4.2.2. Arrêt machine



Lorsque le levier d'accélérateur n° 1 est activé, le niveau de charge de la batterie est indiqué comme suit :

- Les trois LED (verte, orange et rouge) s'allument : niveau de charge de la batterie entre 100 % et 50 %.
- Seules les LED rouges et oranges s'allument : niveau de charge de la batterie entre 50 % et 10 %.
- Seule la LED rouge est allumée : veuillez recharger la batterie.

Régalez l'interrupteur d'alimentation du système de boîtier de batterie (3) sur la position « O » = arrêt.



4.2.3. Chargeur

Recharge de la batterie

1. Connectez le chargeur à l'alimentation secteur 230V/50Hz (prise CA) et le connecteur du chargeur (1) au système de boîtier de batterie.



2. Chargez la batterie jusqu'à ce que seule la LED rouge s'allume.



3. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant du chargeur devient vert.
4. Débranchez le chargeur de la prise de courant et débranchez-le.



5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

5.1. Entretien

⚠ Danger

Débranchez la batterie avant toute opération de maintenance ou de réglage. Risque de blessure grave en cas d'activation accidentelle ou automatique de la machine.

La machine ne nécessite pas d'entretien important. En cas de panne ou de dysfonctionnement, elle doit être réparée uniquement par du personnel qualifié.

⚠ Attention

Nettoyez régulièrement la machine après chaque utilisation : cela prolonge sa durée de vie et constitue une condition indispensable pour garantir un environnement de travail sûr.

Les réparations ne doivent être effectuées que par des professionnels dûment formés.

- Vérifiez régulièrement l'état des étiquettes de sécurité. Remplacez-les si nécessaire.
- Vérifiez périodiquement l'état de la machine.
- Rangez la machine dans un endroit fermé et sec.

plan de maintenance

Après chaque quart de travail : vérifier les câbles (qu'ils sont correctement fixés et non endommagés).

5.2. Nettoyage

⚠ Attention

L'utilisation de certains produits contenant des ingrédients nocifs pour les surfaces métalliques, ainsi que l'utilisation de produits abrasifs, endommageront la surface de la machine.

- Nettoyez la surface de la machine avec un chiffon humide imbibé d'une solution douce.
- N'utilisez jamais d'eau courante ni de nettoyeur haute pression pour nettoyer la machine.
- Nettoyez les parties extérieures avec une éponge humide.
- Ne jamais nettoyer les composants électroniques à l'eau.
- Vérifiez la machine et éliminez tout dépôt et/ou résidu à l'aide d'une brosse.

5.3. Stockage

- Nettoyez soigneusement tous les composants avant de les ranger.

- Conserver tous les composants séparément dans un endroit sec à une température ne descendant pas en dessous de -10 °C.
- Chargez complètement la batterie avant de la ranger.

▲ Attention

En cas d'inactivité prolongée, et au moins après un mois, rechargez la batterie.

6. DÉPANNAGE

Le tableau ci-dessous présente les problèmes les plus courants et leurs solutions. En cas de problème supplémentaire, veuillez contacter le centre de service agréé le plus proche.

Remarque : Si vous ne parvenez pas à résoudre les problèmes liés au produit, veuillez contacter votre distributeur officiel.

Avant de commencer les travaux de réparation des défauts, débranchez la batterie.

Problème	Cause possible	Ressource
Pas d'alimentation électrique	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie
	Le moteur est bloqué.	Vérifiez le moteur
	Le contacteur d'allumage est endommagé	Vérifiez l'interrupteur
	Câbles cassés ou desserrés	Vérifiez les câbles
La batterie ne se charge pas.	Desserrez le câble	Vérifiez la connexion du câble

Note: Si vous avez des questions ou si des problèmes persistent après avoir effectué les opérations ci-dessus, veuillez contacter votre distributeur officiel.

7. GARANTIE

Si votre produit présente un défaut de fabrication pendant la période de garantie établie, veuillez contacter ou vous rendre directement à votre point de vente muni des documents nécessaires.

Conservez votre reçu d'achat comme preuve de la date d'achat. Votre outil doit être retourné à votre distributeur en bon état et propre, dans son étui moulé d'origine, le cas échéant, accompagné de votre preuve d'achat.

7.1. période de garantie

La période de garantie légale du produit commence à la date d'achat initiale par le premier acheteur et sa durée sera celle établie par le décret-loi royal relatif à la protection des consommateurs et des utilisateurs contre les situations de vulnérabilité sociale et économique de l'année correspondant à la date d'acquisition du produit.

Certains pays n'imposent aucune limitation de durée aux garanties implicites ou n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs ; dans ce cas, les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas vous être applicables. La présente garantie

vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État ou d'un pays à l'autre.

7.2. Exclusions

Cette garantie ne couvre pas les dommages ou les problèmes de performance du produit causés par :

- Usure naturelle due à l'utilisation.
- Mauvaise utilisation, négligence, utilisation imprudente ou manque d'entretien.
- Les défauts causés par une utilisation incorrecte, les dommages causés par une manipulation par du personnel non autorisé par Anova ou l'utilisation de pièces de rechange non originales.
- Défauts affectant les pièces d'usure courantes, telles que les roulements, les balais, les câbles, les prises ou les accessoires comme les forets, les mèches, les lames de scie, etc.
- Dommages ou défauts résultant d'une utilisation abusive, d'accidents ou de modifications.
- Utilisation et stockage incorrects (référence explicite au fait que les règles décrites dans le mode d'emploi n'ont pas été respectées).
- Usure causée par le client (par exemple, lames de scie cassées, balais de charbon usés, etc.).
- Usure et dommages secondaires dus à un manque d'entretien, de réparation ou de lubrification (par exemple, dommages dus à la surchauffe causée par des fentes de refroidissement obstruées, dommages aux roulements dus à la saleté, dommages dus au gel, etc.).
- Dommages résultant manifestement d'une utilisation excessive/d'une surcharge.
- Dommages causés par des fournitures inappropriées (par exemple, un carburant incorrect)
- Rupture des composants ou accessoires du boîtier induite par la charge en raison d'une contrainte anormale
- Déformation des composants ou accessoires du boîtier induite par la charge en raison de contraintes anormales.
- Dommages résultant de l'utilisation de fournitures trop remplies ou présentant des fuites dues à un stockage inadéquat, à des agents de nettoyage inappropriés ou à d'autres composants chimiques nocifs.
- Dommages dus à une exposition inappropriée à des températures extrêmes (par exemple, fissuration par le gel, déformation thermique des composants, etc.)
- Dommages causés par une exposition permanente aux rayons ultraviolets.
- Dommages causés par un entretien insuffisant.
- Tout dommage causé par le non-respect des instructions du manuel d'instructions
- Tout produit réparé par un professionnel non qualifié.
- Tout produit connecté à une source d'alimentation inadaptée (ampérage, tension, fréquence).
- Tout dommage causé par des influences extérieures (eau, produits chimiques, chocs physiques) ou par des substances étrangères.
- Utilisation d'accessoires ou de pièces non adaptés.
- Elle ne couvre pas les défauts liés à l'usure normale des pièces, ni les dommages ou défauts résultant d'une utilisation abusive, d'accidents ou de modifications, ni les frais de transport.

De plus, la garantie est annulée si le produit a été altéré ou modifié, ou si la marque/le numéro de série de la machine a été effacé ou retiré.

L'entretien courant, le réglage, les ajustements ou l'usure normale ne sont pas couverts par cette garantie.

Ce manuel ne couvre pas toutes les situations possibles concernant les exclusions de garantie ; pour plus d'informations, veuillez contacter votre distributeur Anova le plus proche.

7.3. En cas d'incident

La garantie doit être correctement remplie avec toutes les informations demandées et accompagnée de la facture d'achat.

Anova se réserve le droit de refuser toute réclamation lorsque l'achat ne peut être vérifié ou lorsqu'il est clair que le produit n'a pas été correctement entretenu (entretien, nettoyage des fentes de ventilation, lubrification, entretien régulier des balais de charbon, nettoyage, stockage, etc.).

L'usage privé est défini comme un usage personnel et domestique par un consommateur final. L'usage commercial, en revanche, désigne tout autre usage, y compris à des fins professionnelles, lucratives ou de location. Dès lors que le produit a été utilisé à des fins commerciales, il sera considéré comme un produit commercial aux fins de la présente garantie.

Voici nos conditions de garantie standard. Toutefois, il peut arriver que des garanties supplémentaires, non mentionnées ici, soient applicables. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur Anova agréé le plus proche ou consulter le site www.millasur.com.

Le service de garantie est assuré uniquement par les distributeurs agréés Anova. Vous trouverez le distributeur le plus proche de chez vous sur notre carte interactive à l'adresse www.anova.es.

8. ENVIRONNEMENT



Il est essentiel de veiller à ce que les produits et leurs composants soient éliminés de manière responsable afin de protéger l'environnement. Vous trouverez ci-dessous des recommandations générales pour l'élimination appropriée des différents matériaux utilisés dans votre machine.

Mettez votre appareil au rebut de manière écologique. Il ne faut pas le jeter avec les ordures ménagères. Ses composants en plastique et en métal peuvent être triés et recyclés.

Lors de la mise au rebut de machines ou de produits métalliques, il est important de se rappeler que leurs composants métalliques, tels que le fer, l'acier ou l'aluminium, doivent être correctement recyclés dans des centres de recyclage des métaux. Cela contribuera à leur réutilisation potentielle dans la fabrication de nouveaux produits.

Huiles et carburants

Les huiles et carburants usagés, entre autres, doivent être recyclés correctement. Ne jetez pas ces liquides dans les égouts, le sol, les rivières, les lacs ou les mers, car cela peut causer de graves dommages environnementaux. Apportez-les à un centre de recyclage ou à un point de collecte spécialisé. Ce processus contribue à prévenir la contamination de l'eau et des sols et permet, si possible, la réutilisation sûre des huiles.

Plastiques

Les plastiques doivent être triés et déposés dans les points de collecte prévus à cet effet. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Le plastique est recyclable et contribue ainsi à réduire les déchets.

Carton


Les matériaux d'emballage, comme le carton, sont recyclables. Veillez à séparer le carton propre et sec et à le déposer dans les conteneurs de recyclage prévus à cet effet ou dans un point de collecte officiel. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères.

Batteries

Les piles et autres composants électroniques des appareils doivent être déposés dans les points de collecte prévus à cet effet afin d'éviter le rejet de substances toxiques dans l'environnement. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Apportez-les aux centres de recyclage appropriés pour un traitement sûr et responsable.

En respectant ces consignes, vous contribuez à la protection de l'environnement et à la préservation des ressources. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage des déchets, veuillez contacter votre mairie et consulter les informations nécessaires.

9. DÉCOMPOSITION DES PIÈCES



10. CERTIFICAT CE

SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION

MILLASUR, SLU

RUA EDUARDO PONDAL, Nº 23 PISIGÜEIRO

15688 OROSO - LA CORUÑA

ESPAGNE



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Conformément aux directives CE, le présent document confirme que, de par sa conception et sa construction, et comme l'indique le marquage CE apposé par le fabricant, la machine décrite ici satisfait aux exigences essentielles et pertinentes en matière de santé et de sécurité prévues par lesdites directives CE. La présente déclaration autorise l'affichage du marquage CE sur le produit.

Dans le cas où la machine serait modifiée et que cette modification ne serait pas approuvée par le fabricant et communiquée au distributeur, la présente déclaration perdrait toute valeur et validité.

Nom de la machine : CHARIOT DE TRANSPORT

Modèle: **CR06150**

[EWB150Q]

Testé conformément à la réglementation :

EN 60204-1:2018
EN ISO 12100:2010
EN IEC 61000-6-1:2019
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Sceau de l'entreprise

MILLASUR, S.L.U.
 Rúa Eduardo Pondal, 23 - Pol. Emp. Sigüeiro
 15688-Oroso-A Coruña
 Tel. (+34) 981 69 64 65 - Fax (+34) 981 69 08 61
 e-mail: millasur@millasur.com
 CIF: B-15 749 922

09/02/2026