

Carrinho de transporte

CR06150

ANOVA

Instruções e manual do utilizador



PT

Millasur SLU
Rua Eduardo Pondal, nº 23 - Pol. Ind. Sigüeiro
15688 - Oroso - Corunha - 981 696 465 - www.millasur.com





Anova Gostaríamos de felicitá-lo(a) por ter escolhido um dos nossos produtos e por garantir a assistência e a cooperação que sempre caracterizaram a nossa marca ao longo do tempo.

Esta máquina foi concebida para durar muitos anos e ser de grande utilidade se utilizada de acordo com as instruções do manual do utilizador. Assim, recomendamos que leia atentamente este manual de instruções e siga todas as nossas recomendações.

Para mais informações ou para esclarecer dúvidas, contacte-nos através do nosso suporte online em www.anova.es.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTE MANUAL

Preste atenção às informações fornecidas neste manual e no aparelho para sua segurança e a segurança de outras pessoas.

- Este manual contém instruções de utilização e manutenção.
- Leve este manual consigo quando for trabalhar com a máquina.
- O conteúdo está correto no momento da impressão.
- Reservamo-nos o direito de efetuar alterações a qualquer momento, sem prejuízo das nossas obrigações legais.
- Este manual é considerado parte integrante do produto e deve permanecer com o mesmo em caso de empréstimo ou revenda.
- Solicite um novo manual ao seu distribuidor, caso o seu tenha sido perdido ou danificado.

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA



Para garantir que a sua máquina oferece os melhores resultados, leia atentamente as instruções de utilização e segurança antes de a utilizar.

OUTROS AVISOS:

Uma utilização inadequada pode causar danos à máquina ou a outros objetos.

A adaptação da máquina a novos requisitos técnicos pode provocar diferenças entre o conteúdo deste manual e o produto adquirido.

Leia e siga todas as instruções deste manual. O não cumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos graves.

ÍNDICE

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
4. MONTAGEM E OPERAÇÃO
5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
6. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
7. GARANTIA
8. AMBIENTE
9. DESMONTAGEM DAS PEÇAS
10. CERTIFICADO CE

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1.1. Instruções de segurança

▲ Importante

Antes de utilizar este produto, leia e siga as instruções abaixo. Para evitar ferimentos a si próprio e a outras pessoas, siga também as normas de segurança locais.

Guarde estas instruções para futuras consultas. Este manual contém informações de segurança para o alertar sobre os perigos e riscos associados ao produto e como evitá-los. Contém também instruções importantes que devem ser seguidas durante a instalação, operação e manutenção do produto.

É importante que leia e compreenda estas instruções antes de tentar operar este equipamento. Certifique-se de que está totalmente familiarizado com os controlos e a utilização correta do produto.

Ao longo deste manual, encontrará avisos com instruções de segurança e informações sobre riscos que podem causar ferimentos pessoais e/ou danos materiais. Estes avisos incluem um ícone de alerta para indicar a probabilidade e a gravidade potencial dos ferimentos.

- Perigo/Aviso: Indica um risco que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos graves.
- Importante/Atenção: Indica um perigo que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.
- Nota/Aviso: Indica informação considerada importante, mas não relacionada com riscos.

Para sua segurança, leia atentamente estas instruções de operação. Familiarize-se com os controlos e a utilização correta do dispositivo. O não cumprimento destas informações e instruções de segurança pode resultar em ferimentos graves ou morte. Partilhe estas instruções de operação com outros utilizadores do dispositivo.

Antes de iniciar o trabalho: peça a pessoal qualificado que lhe mostre como operar o dispositivo em segurança.

Em primeiro lugar, familiarize-se com o dispositivo numa área ampla, aberta e plana.

1.1.1. Uso pretendido

A máquina deve ser utilizada apenas para o fim a que se destina! Qualquer outro uso será considerado uso indevido.

Para utilizar a máquina corretamente, deve também respeitar e seguir todas as normas de segurança, instruções de montagem e instruções de operação e manutenção contidas neste manual.

Todas as pessoas que utilizam e realizam a manutenção da máquina devem estar familiarizadas com este manual e devem ser informadas sobre os possíveis riscos da máquina.

A máquina é utilizada para:

Transportar mercadorias dentro da capacidade máxima de carga permitida.

Qualquer manipulação da máquina ou dos seus componentes é considerada utilização indevida; nesse caso, nem a MASCHINEN nem os seus parceiros comerciais poderão ser responsabilizados por quaisquer danos diretos ou indiretos.

▲ Aviso

A remoção ou modificação de componentes de segurança pode causar danos no equipamento e ferimentos graves.

1.1.2. Condições ambientais

A máquina pode operar nas seguintes condições:

- Humidade: máx. 70%
- Temperatura: +5°C a +40°C (+41°F a +104°F)

O aparelho, especialmente a bateria, não deve ser exposto a temperaturas superiores a aproximadamente 80°C. Não o guarde sob luz solar direta ou por longos períodos na bagageira de um carro.

Usos proibidos:

- É proibido utilizar a máquina fora dos limites técnicos indicados neste manual.
- É proibido utilizar a máquina sem os dispositivos de proteção fornecidos.
- É proibido utilizar a máquina se esta não for adequada para o uso pretendido e não estiver certificada.
- É proibido utilizar a máquina se esta não cumprir as dimensões exigidas.
- É proibida qualquer manipulação da máquina e das suas peças.
- É proibido utilizar a máquina para qualquer outro fim que não o descrito neste manual do utilizador.
- Não é permitido sair da área de trabalho imediata enquanto estiver a realizar tarefas.

1.2. Instruções de segurança

Quaisquer etiquetas de segurança em falta ou ilegíveis devem ser substituídas imediatamente.

As leis e regulamentos locais podem especificar a idade mínima do operador e limitar a utilização desta máquina.

Para evitar avarias, avarias na máquina e ferimentos, leia atentamente as seguintes instruções de segurança.

1.2.1. Em geral

- Utilize a máquina apenas em condições de iluminação adequadas que garantam um funcionamento seguro.
- É proibido operar a máquina se estiver cansado, com falta de concentração ou sob o efeito de substâncias nocivas para a saúde.
- Cuidado com superfícies escorregadias: perigo de escorregar e risco de ferimentos. Use calçado resistente e antiderrapante durante o trabalho. Os escorregões, tropeções e aprisionamentos são uma das principais causas de ferimentos graves ou morte.
- A máquina só deve ser operada por pessoas treinadas (que conheçam e compreendam este manual) e que não apresentem limitações nas suas capacidades motoras em comparação com os trabalhadores convencionais.

- Opere a máquina com as duas mãos.
- As pessoas não autorizadas, especialmente as crianças e o pessoal não treinado, devem ser mantidas afastadas da máquina em funcionamento.
- Se entregar a máquina a terceiros, estas instruções deverão ser incluídas com a mesma. Antes de a colocar em funcionamento, ou após uma avaria ou dano, verifique o aparelho e certifique-se de que está em boas condições de funcionamento.
- Tenha cuidado redobrado ao trabalhar perto de piscinas ou lagos de jardim. Nunca utilize a máquina à chuva ou em zonas molhadas ou húmidas. Desligue a bateria antes de qualquer manutenção ou ajuste!

1.2.2. Carregador

- Este carregador foi concebido exclusivamente para carregar a bateria deste dispositivo. Não é permitido carregar outras baterias.
- Nunca utilize o carregador em ambientes húmidos ou molhados.
- Desligue os cabos puxando apenas pela ficha. Puxar o cabo pode danificá-lo, assim como a ficha, e a segurança elétrica deixará de estar garantida.
- Nunca utilize o carregador se o cabo, a ficha ou o próprio dispositivo estiverem danificados por causas externas. Leve o carregador à assistência técnica mais próxima.
- Não utilize o aparelho perto de fontes de calor.
- Não utilize uma extensão elétrica para ligar o posto de carregamento.
- Não coloque objetos metálicos perto dos contactos de carregamento do carregador. Não abra o carregador. Em caso de avaria, contacte uma assistência técnica qualificada.
- Utilize apenas o carregador original para recarregar a bateria. A utilização de outros carregadores pode causar danos ou risco de incêndio.

1.2.3. Bateria

- Utilização inadequada ou utilização de baterias danificadas que emitem vapores. Se sentir desconforto, procure imediatamente assistência médica. Os vapores podem irritar o trato respiratório.

Perigo de incêndio

Nunca carregue baterias perto de ácidos ou materiais inflamáveis.

- Carregue a bateria apenas à temperatura ambiente entre 0°C e +40°C. Deixe-a arrefecer após uma carga completa.

Explosivo

Proteja a bateria do calor e do fogo.

- Utilize a bateria apenas a temperaturas ambiente entre 0 °C e +45 °C.

curto-circuito

Para eliminação, transporte ou armazenamento, a bateria deve ser colocada num saco ou caixa de plástico, ou os contactos devem ser cobertos com fita adesiva.

- Nunca abra a bateria.

1.3. Riscos residuais

Importante

Mesmo que esteja em conformidade com as normas de segurança dos produtos aplicáveis, podem existir riscos residuais devido às características do equipamento e ao trabalho para o qual foi concebido.


Apesar da utilização prevista, permanecem certos riscos residuais. Devido ao projeto e à construção da máquina, podem ocorrer situações perigosas, as quais são identificadas a seguir nestas instruções de operação:

Um aviso de segurança formulado desta forma indica um perigo iminente que, se não for evitado, resultará em morte ou ferimentos graves.

Um aviso de segurança deste tipo indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos graves ou mesmo na morte.


Nota: Mesmo que tome medidas preventivas, podem existir riscos residuais não óbvios.

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO



1. Quadro frontal
2. Suporte em forma de U para a bandeja
3. Bandeja
4. Pega esquerda
5. Pega direita
6. Reforço
7. Conjunto de baterias

7. Conjunto de baterias
8. Tampa da pega
9. Alavanca de controlo de velocidade
10. Conjunto da roda e do motor
11. Carregador
12. Manual de Instruções
14. Parafusos, porcas e flanges



- | | |
|---|--|
| 1. Quadro frontal | 9. Elemento de controlo do motor |
| 3. Bandeja | 9a. Indicador de capacidade da bateria |
| 7. Sistema de caixa de bateria | 9b. Botão de travão |
| 7a. Conector para o cabo de carregamento da bateria | 9c. Botão de direção |
| 7b. Interruptor Ligar/Desligar | 9d. Manete do acelerador |
| | 10. Conjunto da roda e do motor |

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características	
Carga máxima	150 kg
Habilidade	100 L
Motor	280 W
Bateria	24 V – 12 Ah
Autonomia	35 km
velocidade de avanço	0-6 km/h
Velocidade para a frente [marcha-atrás]	0-2 km/h
Roda	5,00-8"
Peso	39 kg

Nota: Devido a melhorias de design e/ou alterações nas especificações, este manual pode ser modificado sem aviso prévio e sem necessidade de alterar o documento.

4. MONTAGEM E OPERAÇÃO

4.1. Montagem

Verifique imediatamente o conteúdo do produto após a receção para identificar quaisquer danos causados durante o transporte ou peças em falta. As reclamações por danos no transporte ou peças em falta devem ser enviadas imediatamente após a receção e desembalagem do equipamento, antes da sua utilização. As reclamações enviadas após esse período não serão aceites.


⚠ Aviso

Não aperte completamente todos os parafusos até que a montagem esteja concluída.

4.1.1. Etapas de montagem


Passo 1

Fixe a pega esquerda (E) e direita (D) à estrutura (1) utilizando um parafuso sextavado (4), duas anilhas (5), uma anilha de pressão (6) e uma porca (7) para cada uma.




Passo 2

Em primeiro lugar, retire as porcas (4) e as anilhas (5) fixas em ambos os lados da roda do motor (1). Fixe a roda do motor (1) de cada lado da estrutura (2) utilizando uma anilha (5) e uma porca (4). Nota: A roda deve ser montada de forma a que o cabo (3) fique do lado direito.




Etapa 3

Fixe o suporte (1) às pegas (L, R) utilizando um parafuso sextavado (2), duas anilhas (3) e uma porca (4) para cada uma.



Passo 4

Fixe o cabo da roda do motor (1) à estrutura (2) com abraçadeiras (3).



Fixe o cabo (4) ao guiador direito (R) com abraçadeiras (3).



Etapa 5


Instale o sistema de caixa da bateria (2) nos orifícios (1) previstos para o mesmo na bandeja.



Fixe o sistema de caixa da bateria (2) com um parafuso de cabeça redonda (3), anilha (4), anilha de pressão (5) e porca (6) para cada um.

Passo 6


Fixe o tabuleiro (1) a ambos os suportes (6) utilizando um total de 4 parafusos de cabeça redonda (2), 4 anilhas (3), 4 anilhas de pressão (4) e 4 porcas (5).




Passo 7

Encaixe o suporte frontal (1) nos dois orifícios longitudinais (2) da estrutura e faça-o deslizar para a frente.

Fixe o suporte frontal (1) ao tabuleiro com um parafuso de cabeça redonda (3), uma anilha (4), uma anilha de pressão (5) e uma porca (6).

**Passo 8**

Ligue a ficha de 6 pinos na posição (1), a ficha de 5 pinos na posição (2) e a ficha de 3 pinos na posição (3).



4.2. Instruções de operação


4.2.1. Ligue a máquina

1. Coloque o interruptor de ligar/desligar do sistema de caixa de baterias (1) na posição "I" = LIGADO.




2. As luzes nº L1 (verde) e nº L3 (verde) acendem-se.
3. Pressionar a alavanca do acelerador nº 1 fará com que o empilhador se mova para a frente.
4. Se premir o botão de direção nº 2 uma vez, a luz nº L2 acende-se; pressionar a alavanca do acelerador nº 1 fará com que o empilhador dê marcha-atrás.

5. Se premir o botão do travão nº 3, a luz nº L3 ficará vermelha, o travão EBS será ativado e o empilhador não se moverá, mesmo que pressione a alavanca do acelerador nº 1. Prima novamente o botão nº 3 e o EBS será desativado.



4.2.2. Paragem da máquina



Quando a alavanca do acelerador nº 1 é acionada, o nível de carga da bateria é indicado da seguinte forma:

- Os três LEDs (verde, laranja e vermelho) acendem: nível de carga da bateria entre 100% e 50%.
- Apenas os LEDs vermelhos e laranjas acendem: nível de carga da bateria entre 50% e 10%.
- Apenas o LED vermelho está aceso: por favor, carregue a bateria.

Coloque o interruptor de alimentação do sistema de caixa de baterias (3) na posição "O" = desligado.



4.2.3. Carregador

Carregamento da bateria

1. Ligue o carregador à fonte de alimentação de 230 V/50 Hz (tomada CA) e o conector do carregador (1) ao sistema de caixa de bateria.



2. Carregue a bateria até que apenas o LED vermelho se acenda.



3. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz indicadora do carregador ficará verde.
4. Desligue o carregador da tomada e retire-o da caixa.



5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

5.1. Manutenção

⚠ Perigo

Desligue a bateria antes de efetuar qualquer manutenção ou ajuste. Risco de ferimentos graves devido à ativação não intencional ou automática da máquina.

A máquina não requer manutenção extensa. Em caso de avarias ou defeitos, a reparação deve ser realizada apenas por pessoal qualificado.

⚠ Atenção

Limpe a máquina regularmente após cada utilização: isto prolonga a sua vida útil e é um requisito para garantir um ambiente de trabalho seguro.

As reparações devem ser realizadas apenas por profissionais devidamente treinados.

- Verifique periodicamente o estado das etiquetas de segurança. Substitua-as se necessário.
- Verifique periodicamente o estado da máquina.
- Guarde a máquina num local fechado e seco.

Plano de manutenção

Após cada turno de trabalho: Verifique os cabos (se estão devidamente presos e sem danos).

5.2. Limpeza

⚠ Atenção

A utilização de determinados produtos que contenham ingredientes nocivos para as superfícies metálicas, bem como a utilização de produtos abrasivos, danificará a superfície da máquina.

- Limpe a superfície da máquina com um pano húmido embebido numa solução suave.
- Nunca utilize água corrente ou lavadora de alta pressão para limpar a máquina.
- Limpe as partes exteriores com uma esponja húmida.
- Nunca limpe os componentes eletrónicos com água.
- Verifique a máquina e remova quaisquer depósitos e/ou resíduos com uma escova.

5.3. Armazenar

- Limpe cuidadosamente todos os componentes antes de os guardar.
- Armazene todos os componentes separadamente num local seco, a uma temperatura não inferior a -10 °C.

- Carregue totalmente a bateria antes de a guardar.

▲ Atenção

Em caso de inatividade prolongada, e pelo menos após um mês, recarregue a bateria.

6. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A tabela seguinte contém os problemas mais comuns e as suas soluções. Caso surjam outros problemas, contacte a assistência técnica autorizada mais próxima.

Nota: Caso não consiga resolver os problemas com o produto, contacte o seu distribuidor oficial.

Antes de começar a trabalhar para corrigir os defeitos, desligue a bateria.

Problema	Possível causa	Recurso
Sem fornecimento de eletricidade	A bateria não está carregada.	Recarregue a bateria
	O motor travou.	Verifique o motor
	A chave de ignição está danificada.	Verifique o interruptor
	Cabos partidos ou soltos	Verifique os cabos
A bateria não está a carregar.	Desaperte o cabo	Verifique a ligação do cabo.

Observação: Caso tenha alguma dúvida ou o problema persista após realizar os procedimentos acima, contacte o seu distribuidor oficial.

7. GARANTIA

Caso o seu produto apresente algum defeito de fabrico durante o período de garantia estabelecido, contacte ou dirija-se diretamente ao ponto de venda com a documentação necessária.

Guarde o comprovativo de compra como prova da data da compra. A sua ferramenta deverá ser devolvida ao distribuidor em condições aceitáveis e limpa, na sua caixa original, se aplicável, juntamente com o respetivo comprovativo de compra.

7.1. Período de garantia

O período de garantia legal do produto inicia-se na data original da compra pelo primeiro comprador e a sua duração será a estabelecida pelo Decreto-Lei Real sobre a proteção dos consumidores e utilizadores contra situações de vulnerabilidade socioeconómica do ano correspondente à data de aquisição do produto.

Alguns países não impõem limitações à duração de uma garantia implícita ou não permitem a exclusão ou limitação de danos consequenciais ou acidentais, caso em que a limitação e exclusão acima referidas podem não se aplicar ao seu caso. Esta garantia confere-lhe direitos legais específicos, podendo também ter outros direitos que variam de estado para estado ou de país para país.

7.2. Exclusões

Esta garantia não cobre danos no produto ou problemas de desempenho causados por:

- Desgaste natural devido ao uso.
- Utilização indevida, negligência, operação descuidada ou falta de manutenção.
- Defeitos causados por utilização indevida, danos causados por manuseamento por pessoal não autorizado pela Anova ou utilização de peças de substituição não originais.
- Defeitos em peças de desgaste normal, tais como rolamentos, escovas, cabos, tampões ou acessórios como brocas, pontas de broca, lâminas de serra, etc.
- Danos ou defeitos resultantes de utilização indevida, acidentes ou alterações.
- Utilização e armazenamento incorretos (referência explícita ao facto de as regras descritas nas instruções de operação não terem sido seguidas).
- Desgaste provocado pelo cliente (ex.: lâminas de serra partidas, escovas de carvão consumidas, etc.).
- Desgaste e danos secundários devido à falta de manutenção, reparação e lubrificação (por exemplo, danos por sobreaquecimento devido a aberturas de refrigeração bloqueadas, danos nos rolamentos como resultado de sujidade, danos causados por geada, etc.).
- Danos como resultado óbvio de uso excessivo/sobrecarga.
- Danos causados por fornecimentos inadequados (ex.: combustível incorreto)
- Ruptura induzida por carga de componentes ou acessórios da carcaça devido a tensão anormal
- Deformação induzida pela carga nos componentes ou acessórios da carcaça devido a uma tensão anormal.
- Danos resultantes da operação de fornecimentos que estejam sobrecarregados ou que apresentem fugas devido ao armazenamento inadequado, à utilização de agentes de limpeza inadequados ou a outros componentes químicos nocivos.
- Danos causados pela exposição inadequada a temperaturas extremas (por exemplo, fissuras por congelação, deformação térmica dos componentes, etc.)
- Danos causados pela exposição permanente à radiação ultravioleta.
- Danos causados por manutenção inadequada.
- Qualquer dano causado pela não observância das instruções contidas no manual de instruções.
- Qualquer produto que tenha sido reparado por um profissional não qualificado.
- Qualquer produto ligado a uma fonte de alimentação inadequada (amperagem, voltagem, frequência).
- Qualquer dano causado por influências externas (água, produtos químicos, impactos físicos) ou substâncias estranhas.
- Utilização de acessórios ou peças inadequadas.
- Não cobre defeitos decorrentes de desgaste normal, nem danos ou defeitos resultantes de utilização indevida, acidentes ou alterações, nem custos de transporte.

Além disso, a garantia será anulada se o produto tiver sido alterado ou modificado, ou se a marca registada/número de série da máquina tiver sido adulterada ou removida.

A manutenção de rotina, ajustes, afinações ou desgaste normal não estão cobertos por esta garantia.

Este manual não abrange todas as situações possíveis relativas às exclusões de garantia; para mais informações, contacte o distribuidor Anova mais próximo.

7.3. Em caso de incidente

A garantia deve ser preenchida corretamente com todas as informações solicitadas e acompanhada da fatura de compra.

A Anova reserva-se o direito de recusar qualquer reclamação em que a compra não possa ser verificada ou em que seja evidente que o produto não foi devidamente conservado (manutenção, limpeza das aberturas de ventilação, lubrificação, limpeza regular das escovas de carvão, armazenamento, etc.).

O uso privado é definido como o uso doméstico pessoal por um consumidor final. O uso comercial, por outro lado, significa todos os outros usos, incluindo usos para fins comerciais, geração de rendimento ou aluguer. Uma vez que o produto tenha sido utilizado para fins comerciais, será considerado um produto comercial para efeitos desta garantia.

Estas são as nossas condições de garantia padrão, mas ocasionalmente pode haver cobertura de garantia adicional não especificada no momento da publicação. Para mais informações, contacte o revendedor autorizado Anova mais próximo ou visite www.millasur.com.

O serviço de garantia está apenas disponível através dos distribuidores autorizados da Anova. Pode encontrar o distribuidor mais próximo no nosso mapa de distribuidores em www.anova.es.

8. AMBIENTE



É fundamental garantir que os produtos e os seus componentes são descartados de forma responsável para proteger o ambiente. Abaixo, encontrará orientações gerais para a eliminação adequada de diversos materiais utilizados na sua máquina.

Descarte o seu aparelho de forma ecologicamente correta. Não devemos deitar os aparelhos eletrónicos no lixo doméstico comum. Os seus componentes de plástico e metal podem ser separados de acordo com o tipo e reciclados.

Ao eliminar máquinas ou produtos metálicos, é importante lembrar que os seus componentes metálicos, como o ferro, o aço ou o alumínio, devem ser reciclados adequadamente em instalações de reciclagem de metais. Isto contribuirá para a sua potencial reutilização no fabrico de novos produtos.

Óleos e Combustíveis

Os óleos e combustíveis usados, entre outras coisas, devem ser reciclados corretamente. Não verta estes líquidos para os esgotos, para o solo, para os rios, lagos ou mares, pois podem causar graves danos ambientais. Leve-os a um centro de reciclagem ou ponto de recolha especializado. Este processo ajuda a prevenir a contaminação da água e do solo e permite a reutilização segura dos óleos, quando possível.

Plásticos

Os plásticos devem ser separados e levados para pontos de reciclagem designados. Não os deite no lixo doméstico comum. Os plásticos podem ser reciclados, ajudando a reduzir o desperdício.

Cartão


Os materiais de embalagem, como o cartão, são recicláveis. Certifique-se de que separa o cartão limpo e seco e coloque-o em contentores de reciclagem designados ou num ponto oficial de recolha de resíduos. Não o deite com o lixo doméstico.

Baterias

As baterias e outros componentes eletrónicos das máquinas devem ser descartados em pontos de recolha específicos para evitar a libertação de substâncias tóxicas para o ambiente. Não os deite no lixo comum. Leve-os a centros de reciclagem apropriados para uma eliminação segura e responsável.

Seguindo estas orientações, contribui para a proteção ambiental e para a conservação dos recursos. Para mais informações sobre a eliminação e reciclagem de materiais, contacte as autoridades locais e consulte as informações necessárias.

9. DESMONTAGEM DAS PEÇAS



10. CERTIFICADO CE

EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO

MILLASUR, SLU

RUA EDUARDO PONDAL, Nº 23 PISIGÜEIRO

15688 OROSO - A CORUÑA

ESPAÑA



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Em conformidade com as diversas directivas da CE, este documento confirma que, devido ao seu design e construção, e conforme indicado pela marcação CE afixada pelo fabricante, a máquina aqui identificada cumpre os requisitos fundamentais de saúde e segurança das directivas da CE acima referidas. Esta declaração autoriza o produto a exibir a marcação CE.

Caso a máquina seja modificada e esta modificação não seja aprovada pelo fabricante e comunicada ao distribuidor, esta declaração perderá o seu valor e validade.

Nome da máquina: CARRINHO DE TRANSPORTE

Modelo: **CR06150**
[EWB150Q]

Testado de acordo com as normas:

EN 60204-1:2018
PT ISO 12100:2010
PT IEC 61000-6-1:2019
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
PT IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Selo da empresa

MILLASUR, S.L.U.
Rua Eduardo Pondal, 23 - Pol. Emp. Sigüeiro
15688-Oroso-A Coruña
Tel. (+34) 981 69 64 65 - Fax (+34) 981 69 08 61
e-mail: millasur@millasur.com
CIF: B-15 749 922

09/02/2026