


DECESPUGLIATORE

TERMICO D226

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

PRO

IT



MILLASUR[®]

Millasur, SL

Rúa Eduardo Pondal nº 23. PISigüeiro. 15688 Oroso. A Coruña. Spagna

www.millasur.com

L'azienda MILLASUR si congratula con voi per aver scelto questo prodotto e vi garantisce l'assistenza e la collaborazione per la quale il nostro marchio si distingue da sempre da molti anni.

Questa macchina è stata creata per avere una lunga durata e per essere di grande utilità, se utilizzata secondo le istruzioni riportate nel manuale d'uso. Ti consigliamo quindi di leggere attentamente questo manuale di istruzioni e di seguire tutti i nostri consigli.

INFORMAZIONI MANUALI

Leggere attentamente le informazioni riportate nel presente manuale e sul dispositivo per la vostra sicurezza e quella degli altri.

- Questo manuale contiene le istruzioni per l'uso e la manutenzione.
- Portare con sé questo manuale quando si lavora con la macchina.
- Il contenuto è corretto una volta stampato.
- Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza compromettere le nostre responsabilità legali.
- Il presente manuale è considerato parte integrante del prodotto e deve essere tenuto a portata di mano questo in caso di prestito o rivendita.
- Chiedere al distributore un nuovo manuale in caso di smarrimento o danneggiamento.

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE LA MACCHINA

Per garantire che la vostra macchina fornisca i migliori risultati, leggere attentamente le norme di utilizzo e di sicurezza prima di utilizzarla.

ALTRE AVVERTENZE:

Un uso errato potrebbe causare danni alla macchina o ad altri oggetti. L'adattamento della macchina a nuove tecniche potrebbe causare differenze tra il contenuto di questo manuale e il prodotto acquistato.

Leggere e seguire tutte le istruzioni contenute in questo manuale. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare gravi lesioni personali.

Questo attrezzo è un decespugliatore termico ed è stato creato per essere utilizzato da una sola persona per lavori forestali. Questo attrezzo è stato creato per essere utilizzato con la mano destra sull'impugnatura posteriore e con la mano sinistra sull'impugnatura anteriore. L'operatore deve leggere e comprendere le istruzioni contenute in questo manuale e utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati prima di maneggiare questo strumento.

Questo strumento non è stato creato per tagliare i seguenti materiali: gomma, pietra, metalli o prodotti in legno che contengono oggetti strani (ad esempio viti o punte).

CONTENUTI


UN.	INFORMAZIONI SUI SIMBOLI	Pagina.3
DUE.	CONTENUTO	Pagina.4
TRE.	IDENTIFICAZIONE	Pagina.5
QUATTRO.	PRECAUZIONI GENERALI DI SICUREZZA	Pagina.6
CINQUE.	ASSEMBLEA	Pagina 14
SEI.	GESTIONE DEL CARBURANTE	Pagina.18
SETTE.	AVVIARE E ARRESTARE	Pagina.20
OTTO.	TECNICHE DI LAVORO	Pagina.23
NUOVO.	MANUTENZIONE	Pagina.26
DIECI.	CARATTERISTICHE TECNICHE	Pagina.29
UNDICI.	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE	Pagina 30

UN. INFORMAZIONI SUI SIMBOLI



Si prega di utilizzare sempre i seguenti mezzi di protezione:

- Un casco di sicurezza: rischio di caduta di oggetti.
- Protezione acustica approvata.
- Protezione per gli occhi approvata.



Velocità massima dell'asse di partenza (giri al minuto). Per il decespugliatore: 7200/m. Per il decespugliatore: 6400/m.

Fare attenzione agli oggetti lanciati e ai rimbalzi.



Indossa scarpe robuste e antiscivolo.

Indossare sempre guanti protettivi.

Non utilizzare lame per sega.



L'utilizzatore della macchina deve assicurarsi che nessuna persona o animale si trovi nel raggio di 15 metri dall'area di lavoro.




Le macchine dotate di lame per sega o lame per prato possono essere lanciate improvvisamente di lato quando la lama entra in contatto con oggetti fissi.

La lama può causare l'amputazione di braccia e gambe. Tenere sempre terzi parti ed animali lontani dalla macchina, ad almeno 15 metri di distanza.



Le emissioni di rumore per l'ambiente sono conformi al Comitato Direttivo della Comunità Europea del Rumore. Le emissioni della macchina sono specificate nella sezione "Caratteristiche tecniche" e sull'etichetta.




Strozzatore chiuso.

Aprire lo starter.

La vite accanto al simbolo "T" è la vite di regolazione del minimo. La vite accanto

al simbolo "H" è la vite di regolazione dell'alta velocità.

La vite accanto al simbolo "L" è la vite di regolazione della bassa velocità. Per questa macchina utilizzare sempre una miscela di benzina e olio per motori a due tempi.



La macchina viene utilizzata anche con: lama a 3 denti o lama a 4 denti. Non utilizzare lame per sega.

Freccia che indica il senso di rotazione dell'accessorio di taglio.

DUE. CONTENUTO

CONTENUTI

INFORMAZIONI SUI SIMBOLI

Simboli 3

CONTENUTO 3

Contenuto 4

Considerazioni prima di iniziare IDENTIFICAZIONE 4

Descrizione delle parti del decespugliatore

PRECAUZIONI GENERALI DI SICUREZZA Importante 5

Dispositivi di protezione individuale

Dispositivi di sicurezza della macchina 6

Utensile da taglio 7

ASSEMBLEA 8

Montaggio del decespugliatore 12

Montaggio del manubrio e dell'acceleratore

Regolazione delle lame e degli utensili da taglio 14

Regolazione dell'imbracatura e del decespugliatore 14

GESTIONE DEL CARBURANTE 15

Sicurezza e carburante 17

Rifornimento di carburante 18

..... 18

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO 18

Controlli pre-avviamento 19

Avviamento e arresto

TECNICHE DI LAVORO 20

Istruzioni generali di lavoro 21

MANUTENZIONE 23

Carburatore 23

Filtro dell'aria

Filtro del carburante 26

Ingranaggio conico 26

Candela 27

Piano di manutenzione 27

CARATTERISTICHE TECNICHE 27

Caratteristiche tecniche 28

Dichiarazione di conformità CE 29

..... 30

CONSIDERAZIONI PRIMA DI INIZIARE



AVVERTIMENTO! ATTENZIONE! RISCHIO! :RISCHIO DI LESIONI GRAVI/LESIONI O LA MORTE. Questo simbolo indica le istruzioni da seguire per evitare incidenti che potrebbero provocare lesioni personali gravi o addirittura la morte.



Non è consentito modificare in nessun caso l'estetica della macchina senza il consenso del produttore. Utilizzare sempre accessori originali. Modifiche e accessori non autorizzati alla macchina possono causare lesioni personali o morte all'utente o a terzi. L'esposizione prolungata al rumore potrebbe causare la perdita permanente dell'udito.



Utilizzare sempre protezioni acustiche approvate.



Il decespugliatore o il decespugliatore possono essere pericolosi se utilizzati in modo errato o imprudente. Le macchine possono provocare lesioni gravi o mortali all'utilizzatore o a terzi. È estremamente importante leggere e comprendere il contenuto di questo manuale utente.




AVVERTIMENTO!

Le vibrazioni e il freddo potrebbero causare un disturbo chiamato fenomeno di Raynaud che provoca scolorimento e perdita di sensibilità nelle dita di alcuni utenti. Mantenere una buona circolazione sanguigna durante le pause frequenti eseguendo esercizi vigorosi per le braccia. Evitare il consumo di tabacco. Gli utenti abituali della macchina dovranno monitorare attentamente le condizioni delle proprie dita. Rivolgiti a un medico immediatamente se nota i sintomi indicati in precedenza.

TRE. IDENTIFICAZIONE

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 Testine di taglio per decespugliatore | 16 Motore |
| 2 Carter di protezione superiore | 17 Coperchio candela |
| 3 Ingranaggio conico | 18 Maniglia di avviamento |
| 4 Vite di sicurezza | 19 Serbatoio del carburante |
| 5 Deflettore | 20 Pompa di adescamento |
| 6 Asse e barra | 21 Leva dell'aria |
| 7 Maniglia sinistra | 22 Coperchio del filtro dell'aria |
| 8 Manubrio | 23 Vite del manubrio |
| 9 Morsetto del manubrio | 24 Dado di bloccaggio |
| 10 Grilletto dell'acceleratore | 25 Rondella di supporto |
| 11 Interruttore M/A | 26 Rondella di fissaggio inferiore |
| 12 Maniglia destra | 27 Lama in metallo |
| 13 Sicura grilletto acceleratore | 28 Rondella di fissaggio superiore |
| 14 Ghiera di fissaggio | 29 Cablaggio |
| 15 Asse di uscita | |



QUATTRO. PRECAUZIONI GENERALI DI SICUREZZA**IMPORTANTE!:**

Questa macchina è stata creata esclusivamente per tagliare l'erba. Il motore di questa macchina funziona solo con gli accessori di taglio consigliati nel capitolo "Specifiche tecniche". Non utilizzare la macchina se si è stanchi, malati o si ha consumato alcol; non utilizzare la macchina se si è sotto l'effetto di farmaci che potrebbero compromettere la vista, la capacità di giudizio o la coordinazione.

Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Fare riferimento alle istruzioni "DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE".



Non utilizzare una macchina le cui specifiche originali del produttore siano state modificate.

Non utilizzare mai una macchina difettosa. Seguire le istruzioni di ispezione, manutenzione e assistenza descritte in questo manuale. Alcune attività di manutenzione e assistenza dovranno essere eseguite da specialisti formati e qualificati. Consultare le istruzioni nella sezione "MANUTENZIONE".

Installare tutte le coperture, le protezioni e le maniglie prima di iniziare.

Controllare che il coperchio della candela e il cavo di accensione siano in buone condizioni per evitare scosse elettriche.

L'utilizzatore della macchina deve assicurarsi che qualsiasi persona o animale si trovi in un raggio di almeno 15 metri dall'area di lavoro.

**PRECAUZIONI! :**

La macchina genera un campo magnetico durante il funzionamento. In determinate circostanze questo magnetismo può interferire con gli impianti medici attivi o passivi. Raccomandiamo alle persone con impianti medici di consultare un medico o il produttore prima di utilizzare la macchina per ridurre il rischio di lesioni gravi o morte.



Il monossido di carbonio contenuto nei gas di scarico è altamente dannoso per la salute.

L'avviamento del motore in aree scarsamente ventilate o in spazi chiusi potrebbe causare morte per soffocamento o avvelenamento da monossido di carbonio.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**IMPORTANTE!**

Il decespugliatore e il decespugliatore possono essere pericolosi se utilizzati in modo errato o imprudente. Le macchine possono quindi provocare lesioni gravi o mortali all'utilizzatore o a terzi.



È estremamente importante leggere e comprendere il contenuto di questo manuale utente. Ogni volta che si utilizza questa macchina, utilizzare dispositivi di protezione individuale approvati. Non elimineranno completamente il rischio di lesioni, ma ridurranno la gravità delle lesioni in caso di incidente. Chiedi consiglio al tuo distributore sulla scelta della protezione adeguata.

AVVERTIMENTO!

Prestare attenzione ai segnali e alle avvertenze quando si utilizza la protezione dell'udito. Rimuovere la protezione acustica dopo aver spento il motore.

**CASCO**

Un casco di sicurezza per il rischio di caduta di oggetti.

**CUFFIE ANTIRUMORE**

Utilizzare protezioni per l'udito che forniscano un'adeguata riduzione del rumore.

**PROTEZIONE PER GLI OCCHI**

Utilizzare sempre protezioni per gli occhi approvate. Se si utilizza una visiera, indossare anche occhiali protettivi omologati. Gli occhiali protettivi devono soddisfare gli standard ANSI Z87.1 negli Stati Uniti e nei 166 paesi dell'Unione Europea.

**GUANTI**

I guanti verranno utilizzati quando necessario, ad esempio quando si utilizzano accessori da taglio.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SCARPE

Utilizzare scarpe antiscivolo fissate con metallo.



VESTITI

Utilizzare indumenti con tessuti resistenti ed evitare indumenti larghi che potrebbero impigliarsi in bastoni e rami.

Usa sempre pantaloni lunghi e spessi. Non lavorare senza scarpe, non indossare gioielli, pantaloncini o sandali. Lega i capelli in modo che rimangano sostenuti sopra le spalle.

KIT DI PRONTO SOCCORSO PER FARMACIA

Avere sempre a disposizione un kit di pronto soccorso in ogni momento.



Dotazioni di sicurezza della macchina

In questa parte viene descritto in cosa consiste l'equipaggiamento di sicurezza della macchina, il suo scopo e come effettuare i controlli e la manutenzione per garantirne il corretto funzionamento. Consultare la sezione "Identificazione" per individuare ogni parte della macchina.

La vita utile della macchina potrebbe ridursi e il rischio di incidenti potrebbe aumentare se la manutenzione non viene eseguita correttamente o se il servizio di riparazione non viene eseguito in modo professionale.

Contatta l'officina più vicina a te se hai bisogno di ulteriori informazioni.

IMPORTANTE!

I lavori di manutenzione e riparazione della macchina richiedono una formazione specifica, soprattutto se eseguiti su dispositivi di sicurezza. Se la tua macchina non supera i controlli descritti di seguito, ti consigliamo di contattare un rappresentante. Acquistando uno dei nostri prodotti hai la garanzia di avere la disponibilità di assistenza professionale o riparazioni.

Se la macchina è stata acquistata da un distributore non autorizzato, chiedere i dettagli di contatto del rappresentante autorizzato più vicino.


AVVERTIMENTO!

Non utilizzare mai una macchina con dispositivi di sicurezza difettosi. Il dispositivo di sicurezza della macchina deve essere ispezionato e sottoposto a manutenzione come indicato in questa sezione. Se la macchina non supera uno dei controlli, contattare il rappresentante per richiedere una riparazione.



Sicurezza del grilletto dell'acceleratore

La sicurezza del grilletto dell'acceleratore è dedicata a prevenire l'attivazione accidentale dell'acceleratore. Premendo il grilletto di sicurezza (A) (ad esempio, quando si sostiene la maniglia) si rilascia il grilletto dell'acceleratore (B). Se si rilascia l'impugnatura, il grilletto dell'acceleratore e il grilletto di sicurezza torneranno nella posizione originale. Questo movimento è controllato da due molle di ritorno. Questa configurazione consente di bloccare automaticamente il comando dell'acceleratore in posizione di minimo.




Controllare il blocco dell'acceleratore in posizione di minimo o quando si rilascia la leva di sicurezza dell'acceleratore.

Tenere premuto il grilletto dell'acceleratore e assicurarsi che ritorni nella posizione originale dopo averlo rilasciato.

Controllare che il fermo dell'acceleratore e il grilletto di sicurezza dell'acceleratore si muovano facilmente e che le molle di ritorno funzionino correttamente.


Consulta le istruzioni nella sezione "Per iniziare". Avviare la macchina e accelerare il più possibile. Rilasciare l'acceleratore e verificare che l'accessorio di taglio si fermi e rimanga fermo.

Se l'accessorio di taglio continua a ruotare nella posizione di minimo, controllare la regolazione del minimo nel carburatore. Consultare le istruzioni nella sezione "Manutenzione".



Interruttore del motore


Ruotare l'interruttore On/Off in posizione "0" off.
Avviare il motore e controllare se il motore si ferma quando l'interruttore è in posizione OFF.



Deflettore

Questa protezione ha lo scopo di impedire la proiezione di ostacoli verso l'utente. La protezione protegge inoltre l'operatore dal contatto accidentale con l'accessorio di taglio.

Verificare che la protezione sia in buone condizioni e non presenti crepe.
Sostituire il deflettore se è stato esposto a urti o presenta crepe.



Si prega di utilizzare sempre la protezione consigliata per l'accessorio da taglio che si sta utilizzando.
Consultare la sezione "CARATTERISTICHE TECNICHE".



AVVERTIMENTO!


Non utilizzare mai accessori da taglio senza protezioni approvate. Consultare la sezione "CARATTERISTICHE TECNICHE". L'installazione di protezioni errate o difettose può causare gravi lesioni.

Sistema di smorzamento delle vibrazioni

La macchina è dotata di un sistema antivibrante, realizzato per ridurre al minimo le vibrazioni e facilitare il lavoro. È in aumento l'utilizzo di fili di taglio non avvitati correttamente o di accessori di taglio non affilati (modello sbagliato o regolati in modo errato: consultare le istruzioni "Regolazione della lama").
il livello di vibrazione.

Il sistema di smorzamento delle vibrazioni della macchina riduce il trasferimento delle vibrazioni tra l'unità motore/utensile da taglio e l'impugnatura della macchina.

Controllare regolarmente l'eventuale presenza di crepe o deformazioni sugli antivibranti.
Controllare che l'elemento antivibrante sia in buone condizioni e collegato correttamente.




AVVERTIMENTO!

L'esposizione prolungata alle vibrazioni può produrre danni vascolari o nervosi nelle persone con problemi circolatori. Rivolgersi al medico se si notano sintomi dovuti all'esposizione prolungata alle vibrazioni. Questi sintomi includono intorpidimento, perdita di sensibilità, formicolio, formicolio, dolore, debolezza, cambiamenti nel colore o nelle condizioni della pelle. Questi sintomi compaiono solitamente nelle dita, nelle mani o nei polsi. Il rischio aumenta quando le temperature sono basse.

Disconnessione rapida

La macchina è dotata di un sistema di sgancio rapido che si trova nella parte anteriore del decespugliatore. Questo sistema viene installato come misura di sicurezza nel caso in cui il motore prenda fuoco o se l'utente si trova in una situazione in cui deve liberarsi dalla macchina o dall'imbracatura. Vedi le istruzioni nel capitolo "Regolazioni imbracatura e decespugliatore".

Controllare che le corde dell'imbracatura siano posizionate correttamente. Regolare l'imbracatura e la macchina, quindi verificare che il sistema di disconnessione rapida dell'imbracatura funzioni correttamente.




Silenziatore/Scarico

Il silenziatore è stato creato per mantenere al minimo il livello di rumore e per tenere lontane le perdite di gas dall'utente.



Non utilizzare mai una macchina che contiene un silenziatore difettoso.




Controllare regolarmente che il silenziatore sia saldamente appoggiato sulla macchina.



AVVERTIMENTO!

La marmitta contiene sostanze chimiche che potrebbero essere cancerogene. Evitare il contatto con questi oggetti quando la marmitta è danneggiata.


Tenere presente che le perdite di gas dal motore sono calde e possono contenere scintille che potrebbero provocare un incendio. Non avviare mai la macchina in aree coperte o in prossimità di materiali infiammabili!



Dado di chiusura

Un dado di fissaggio viene utilizzato per fissare gli accessori di taglio.

Per montare gli accessori sulla macchina, serrare il dado in senso contrario al senso di rotazione dell'utensile da taglio. Per smontare gli accessori, rilasciare il dado nella stessa direzione in cui ruota l'utensile da taglio. (ATTENZIONE! Questo dado ha una filettatura sinistrorsa.) Stringere il dado con una chiave.



Il rivestimento in nylon all'interno del dado di fissaggio non deve essere usurato in modo che non sia possibile girare il dado manualmente. Questo rivestimento dovrebbe fornire una resistenza di almeno 1,5 Nm. Il dado dovrà essere sostituito se è stato utilizzato circa 10 volte.

Strumento per tagliare

In questo paragrafo viene descritto come scegliere e mantenere il proprio utensile da taglio al fine di:

- Ridurre il rischio di proiezione della lama.
- Ottenere le massime prestazioni di taglio.
- Allungare la vita utile degli utensili da taglio.

IMPORTANTE!

Utilizzare solo accessori da taglio con le protezioni consigliate! Consultare la sezione "CARATTERISTICHE TECNICHE".

Controllare le istruzioni dell'utensile da taglio per vedere come posizionare correttamente il filo da taglio e il diametro corretto.

Mantenere i denti della lama adeguatamente affilati! Segui i nostri consigli. Consultare anche le istruzioni nella scatola delle lame.



AVVERTIMENTO!

Spegner il motore ogni volta che si lavora o si regola l'utensile da taglio. Continuerà a ruotare anche dopo aver rilasciato il grilletto dell'acceleratore. Assicurarsi che l'utensile da taglio si fermi completamente e scollegare il cavo di accensione dalla candela prima di iniziare a lavorare sull'utensile. Un utensile da taglio difettoso o una lama poco affilata aumentano il rischio di contraccolpi.



Strumento per tagliare

Le lame e le foglie sono perfette per tagliare l'erba folta.




La testata tagliafilo nasce per tagliare l'erba.




Regole generali

Utilizzare solo accessori da taglio con le protezioni consigliate! Controlla la parte "CARATTERISTICHE TECNICHE".

Mantenere i denti della lama adeguatamente affilati! Segui le nostre istruzioni e utilizza la dimensione del file consigliata. Una lama poco affilata o danneggiata aumenta il rischio di incidenti.




Controllare l'utensile da taglio per eventuali danni o crepe. Gli utensili da taglio danneggiati dovranno sempre essere sostituiti.



Affilatura lame e dischi per il taglio dell'erba

- Fare riferimento alla confezione dell'utensile da taglio per istruzioni sull'affilatura degli elementi da taglio. Affilare i fili d'erba e le foglie utilizzando una lima piatta.
- Affilare tutti i bordi alla stessa profondità per mantenere l'equilibrio della lama.



AVVERTIMENTO:

Gettare sempre le lame doppie, piegate, incrinare, rotte o danneggiate. Non tentare mai di raddrizzare una lama piegata per riutilizzarla. Utilizzare solo lame originali del tipo specificato.

Utensile da taglio - Testina decespugliatore

IMPORTANTE!

Assicurarsi sempre che il filo da taglio sia avvolto correttamente e uniformemente sul rullo. In caso contrario la macchina produrrà vibrazioni dannose per la salute.

Utilizzare solo testine per decespugliatori e fili di taglio consigliati. Questi sono stati testati dal produttore per poterli adattare ad una particolare cilindrata del motore. Soprattutto quando si utilizza una testina per decespugliatore completamente automatica. Utilizzare solo gli strumenti da taglio consigliati. Controlla la parte "CARATTERISTICHE TECNICHE".



Le macchine più piccole generalmente richiedono teste più piccole e viceversa. Il motore deve ruotare il filo in modo penetrante utilizzando la testina a filo per vincere la resistenza dell'erba.


Anche la lunghezza del filo è importante. Un filo più lungo richiede una forza motrice maggiore rispetto a un filo dello stesso diametro ma più corto. Controllare che la lama nella protezione della testa sia intatta. Viene utilizzato per tagliare il filo alla lunghezza corretta.

Per aumentare la vita utile del filo, immergerlo per alcuni giorni. In questo modo il filo diventa più forte.

CINQUE. ASSEMBLAGGIO

Assemblaggio della parte principale


Inserire la barra (C) nella staffa (B) del motore (A), far coincidere il foro del tubo con il foro della staffa, quindi collegarli con una vite (D). Utilizzare la vite (E) per serrare il collare di montaggio.



Assemblaggio dello stick anteriore


Per collegare la porta di posizione (B1) all'anello di sospensione (B) con una delle tre porte di posizione del tubo (A) e, per continuare, bloccarlo (C) contemporaneamente nell'anello di sospensione paragrafo il foro di l'anello di sicurezza e il foro del distanziale.

(Fig. 1).




Allineare la posizione di posizione (D1) con la maniglia delantero (D) con la porta di posizione (B1) con l'anello di sospensione (B).

(Fig.2)




Empuje del mango delantero hacia abajo (D) finché il buco del mango non coincide con la ranura dell'espaciador.

(Fig.3)




Inserire il tornillo di bloccaggio nella maniglia delantero e girare nel senso delle punte dell'orologio per pretar la maniglia.

(Fig.4)



Collegamento tubo (per D226)

- Allineare il foro (A1) del tubo anteriore (A) e il sistema di bloccaggio (B). Quindi, tirare la barra di bloccaggio e inserire il tubo anteriore nel connettore (D) spostandolo fino in fondo. La barra di sicurezza ritornerà automaticamente nella sua posizione originale e si inserirà nel tubo. Assicurarsi di bloccare il tubo nel momento in cui la barra di bloccaggio ritorna nella sua posizione originale, in modo che non ruoti più. Ruotare la clip di sicurezza (C) in senso orario per serrare saldamente il tubo anteriore.



Montaggio lame e testine decespugliatore



AVVERTIMENTO:

Quando si monta l'utensile da taglio è estremamente importante che la flangia centrale della lama sia posizionata nell'asse dell'ingranaggio angolare. Gli utensili da taglio installati in modo non corretto possono causare lesioni gravi o mortali.

Non utilizzare mai utensili da taglio senza la protezione approvata. Consultare la sezione "CARATTERISTICHE TECNICHE".

L'installazione errata delle protezioni o le protezioni difettose possono causare gravi lesioni.



AVVERTIMENTO:


Per utilizzare un disco o una lama, la macchina deve essere dotata di manubrio, deflettore e cablaggio correttamente installati.

Montaggio dell'estensione del deflettore protettivo

PRECAUZIONE



L'estensione del deflettore verrà sempre utilizzata quando si utilizzano la testina a filo e il deflettore. Deve essere disinstallato dopo ogni utilizzo della lama e della sua tuta protettiva.

Utilizzare una vite (E) per fissare l'accessorio (C) nella scatola ingranaggi (B). Installare il deflettore (A) e fissarlo con un bullone (D).



Inserire l'estensione del deflettore nella scanalatura del deflettore stesso.

Successivamente, collega l'estensione del deflettore nella posizione corretta con alcune pinze.



L'estensione del deflettore può essere facilmente rimossa con un cacciavite. (Guarda l'immagine)

Installazione del coprilama/deflettore/copertura protettiva


Utilizzare una vite (E) per fissare l'accessorio (C) nel cambio (B). Posizionare la protezione/deflettore (A) nell'installazione e poi fissarla con un bullone (D).

Utilizzare il deflettore consigliato. Consultare la sezione "CARATTERISTICHE TECNICHE".

ATTENZIONE! Assicurarsi di rimuovere l'estensione protettiva.



- Posizionare il mozzo (B) nell'asse di uscita.
- Ruotare l'asse fino ad allineare il foro della piastra di fissaggio superiore e il foro corrispondente al fissaggio della protezione superiore.
- Inserire il perno di bloccaggio (A) nel foro per bloccare l'asse.
- Posizionare la lama (C), la piastra di fissaggio inferiore (D) e la rondella di supporto deflettore inferiore (E) nell'asse di uscita.
- Posizionare il bullone (F). Stringere il bullone a 35-50 Nm (3,5-5 kpm). Usa la chiave inglese come strumento. Sostenere l'impugnatura della chiave il più vicino possibile al deflettore. Per serrare il bullone, girare la chiave nella direzione opposta al senso di rotazione (NOTA: filettatura sinistra)
- Rimuovere il perno di bloccaggio dopo aver completato il processo di installazione.




Montaggio della protezione del tagliabordi e della testina decespugliatore

- Montare il trimmer adeguato per l'utilizzo con la testina decespugliatore.

ATTENZIONE! Assicurati di rimuovere l'estensione del deflettore.

- Appendere la protezione/deflettore della taglierina e fissarla all'albero dell'ingranaggio angolare e serrarla con tre viti.
- Posizionare la piastra di fissaggio superiore (B) nell'albero di uscita dell'ingranaggio angolare del decespugliatore.
- Ruotare l'asse della testa del decespugliatore fino a quando uno dei fori della piastra di montaggio superiore si inserisce nel foro corrispondente del coperchio di protezione superiore (C).
- Inserire la barra di bloccaggio (A) nel foro per bloccare l'asse.
- Avvitare la testina del decespugliatore (D) in senso contrario al senso di taglio.

Per smontarlo seguire le istruzioni in ordine inverso.



Regolazione del cablaggio e del decespugliatore



AVVERTIMENTO:

Per lavorare con il decespugliatore indossatelo sempre con l'imbracatura in forma sicura. In caso contrario la macchina non potrà essere utilizzata con sicurezza, causando possibili danni al lavoratore o a terzi. Non utilizzare mai un'imbracatura con un sistema di disconnessione rapida danneggiato.

Disconnessione rapida

Nella parte anteriore dell'imbracatura è presente uno sgancio di emergenza di rapido e facile accesso, da utilizzare in caso di incendio del motore o in altre circostanze di emergenza in cui sia necessario disconnettersi rapidamente dall'imbracatura e dalla macchina.



Distribuzione equilibrata del peso sulle spalle

Un cablaggio correttamente montato sulla macchina facilita il lavoro. Si prega di regolare l'imbracatura per avere una posizione di lavoro migliore. Regolare le cinghie laterali in modo che il peso sia bilanciato sulle spalle.



Altezza corretta

Regolare la cinghia sulla spalla in modo che l'utensile da taglio rimanga parallelo al terreno.



Equilibrio corretto

Lasciare oscillare la lama ad un'altezza adeguata, cioè vicino al suolo. Regolare la posizione dell'anello di fissaggio per bilanciare correttamente il decespugliatore.

SEI. MOVIMENTAZIONE DEL CARBURANTE

Sicurezza del carburante

Non accendere mai la macchina se:

- 1 le è stata versata addosso della benzina. Pulire quanto più carburante possibile e consentire il resto evaporare.
- 2 C'è della benzina versata sui vostri vestiti. Pulisciti e cambiati i vestiti. Lavare la parte del corpo venuta a contatto con la benzina. Usa acqua e sapone.
- 3 se la macchina perde carburante. Controllare regolarmente il coperchio per eventuali perdite e le linee del carburante.

Trasporto e stoccaggio

- Conservare o trasportare la macchina ed il carburante in modo che eventuali perdite o vapori non possano entrare in contatto con scintille o fiamme.
- Ad esempio scintille provenienti da macchine elettriche, motori elettrici, contatti elettrici/interruttori o caldaie.
- Utilizzare sempre contenitori approvati destinati al trasporto e allo stoccaggio del carburante.
- Prima di riporre la macchina per un lungo periodo, svuotare il serbatoio del carburante.
- Porta la benzina rimanente al distributore di benzina più vicino e chiedi consiglio.
- Assicurarsi di pulire la macchina ed eseguire una manutenzione approfondita prima di riporla per un lungo periodo.
- La protezione per il trasporto dell'utensile da taglio deve essere sempre montata durante il trasporto o l'immagazzinamento della macchina
- Assicurare adeguatamente la macchina durante il trasporto.
- Per evitare avviamenti accidentali del motore, rimuovere il coperchio della candela quando si ripone la macchina per lunghi periodi, altrimenti non sarà possibile eseguire un semplice controllo della macchina se sono state eseguite tutte le misure di manutenzione.



AVVERTIMENTO:

Il carburante e i suoi vapori sono altamente infiammabili e possono provocare gravi danni lesioni quando vengono inalati o entrano in contatto con la pelle. Per questo motivo, prestare attenzione quando si maneggia il carburante e assicurarsi di avere una ventilazione sufficiente.

Carburante


ATTENZIONE! Si prega di utilizzare sempre una miscela benzina/olio di alta qualità. Almeno 90 ottani (RON).

Per macchine che contengono un catalizzatore

(Leggi DATI TECNICI), utilizzare sempre benzina senza piombo con miscela di alta qualità. La benzina con piombo danneggia il catalizzatore.

Se possibile, utilizzare benzina a basse emissioni.

- Si consiglia di non utilizzare benzina con meno di 90 ottani. Se si utilizza benzina a basso numero di ottano, il motore potrebbe danneggiarsi. La temperatura del motore aumenterebbe e ciò potrebbe causare gravi danni.
- Per lavorare a lungo ad alti regimi si consiglia di utilizzare benzina con ottani più alti.



Olio per motori a due tempi

- Per ottenere risultati perfetti, utilizzare olio per motori a due tempi, prodotto appositamente per motori raffreddati ad aria.
- Non utilizzare mai olio per motori a due tempi adatto a motori raffreddati ad acqua, detti anche fuoribordo (TCW).
- Non utilizzare mai olio per motori a quattro tempi.
- Un olio di bassa qualità o con un rapporto olio/carburante troppo elevato può complicare il funzionamento della macchina e ridurre la durata del motore. tubo di scarico.
- Proporzione della miscela
1:40 (2,5%) gradi JASO FC o ISO EGC formulato per motori a due tempi raffreddati ad aria. 1:25 (4%) con olio di classe JASO FB o ISOGB.

Benzina, litro	Olio per due tempi, millilitri
	2,5% (1:40)
1	25
5	125
10	250
20	500

Miscela

- Mescolare sempre benzina e olio in un contenitore pulito e approvato per l'uso come carburante.
- Iniziare versando sempre la metà della quantità di benzina da miscelare. Aggiungere poi tutto l'olio. Mescolare l'intera miscela. Quindi aggiungere l'essenza rimanente.
- Mescolare bene la miscela di carburante prima di riempire il deposito della macchina.
- Non mescolare più carburante del necessario per un utilizzo massimo di un mese.
- Se si prevede di non utilizzare il decespugliatore per un lungo periodo, svuotare e lavare il serbatoio.



Alimentazione motore

AVVERTIMENTO!:




Le seguenti misure precauzionali riducono il pericolo di incendio:
Non fumare vicino al carburante. Evitare tutte le fonti di calore vicine al carburante.

Non fare mai rifornimento di benzina mentre il motore è in funzione. Prima del rifornimento, spegnere il motore e lasciarlo raffreddare per alcuni minuti.

Aprire con cautela il coperchio del serbatoio per rilasciare lentamente l'eventuale pressione in eccesso.

Stringere saldamente il coperchio dopo il rifornimento. Prima di avviare il motore, spostare la macchina in un altro luogo.


- Utilizzare sempre un contenitore per il carburante con una valvola di non ritorno.
- Pulire attorno al coperchio del serbatoio. La contaminazione del serbatoio può causare problemi di funzionamento.
- Assicuratevi di mescolare bene il carburante agitando la tanica prima di riempire il serbatoio della macchina.



SETTE. AVVIARE E ARRESTARE

Controlli prima di iniziare


- Non utilizzare mai la macchina senza le protezioni o con protezioni difettose.
- Tutte le coperture devono essere installate correttamente e in buone condizioni prima di avviare la macchina.
- Controllare la lama. Non devono apparire crepe alla base dei denti o nell'apertura centrale. La ragione più comune per la comparsa di crepe è la formazione di angoli sottili alla base dei denti, dovuti a la lima o l'utilizzo di una lama con denti poco o non affilati.
- Sostituire la lama se si notano crepe. Controllare che la rondella di fissaggio non presenti crepe dovute all'usura o ad un serraggio eccessivo.
- Eliminare la rondella di fissaggio se è rotta.




- Assicurarsi che il controdado non abbia perso la sua forza di bloccaggio. Il dado di bloccaggio deve avere una forza di almeno 1,5 Nm. La coppia di serraggio del dado di sicurezza deve essere 35-50 Nm.



- Controllare che la protezione non sia danneggiata e che non presenti crepe. Sostituire la protezione se è stata esposta a urti o è rotta.



- Controllare l'utensile da taglio e il deflettore per eventuali danni o crepe. Sostituire la testa o il deflettore se si notano colpi o crepe.



Avvio e arresto

AVVERTIMENTO!:


Il coperchio e il tubo della frizione completi devono essere montati prima di avviare la macchina, altrimenti la frizione potrebbe allentarsi e causare lesioni personali. Spostare sempre la macchina dal punto in cui viene effettuata il rifornimento prima di iniziare. Sostenere la macchina su una superficie stabile.

Verificare che l'accessorio da taglio non tocchi nessun altro oggetto. Assicurarsi che non vi siano terze persone nell'area di lavoro, altrimenti esiste il rischio di gravi lesioni personali. La distanza di sicurezza raggiunge i 15 metri.




Avviare


Accensione: premere il pulsante dell'interruttore del motore verso il basso "I".



Pompa di adescamento: Premere più volte la pompa per spurgare l'aria finché il carburante non inizia a riempire la pompa di adescamento. Non è necessario che la pompa sia completamente piena.



Antipasto: Posizionare la leva dell'aria (A) in posizione attiva. Se si riavvia un motore caldo, non è necessario posizionare lo starter.



AVVERTIMENTO!:

Lo starter tornerà alla sua posizione iniziale quando si preme il grilletto dell'acceleratore. Quando il motore viene avviato utilizzando lo starter nella sua posizione attiva o accelerando il motore, l'utensile da taglio inizia immediatamente a ruotare.

Posizionare la macchina a terra e sostenerla con la mano sinistra (ATTENZIONE! Non farlo con il piede!). Afferrare la maniglia dello starter con la mano destra e tirare lentamente dallo starter finché non si avverte resistenza (i denti dello starter si incastrano). Non avvolgere mai la fune di avviamento attorno alla mano.


Non avvolgere mai la fune di avviamento attorno alla mano.

Ricominciare tirando con forza la corda fino a sentire l'avvio del motore. Azionare quindi l'acceleratore in modo che lo starter ritorni nella sua posizione.


Rimuovere dal cavo finché il motore non si accende. Quando il motore è in funzione, lasciarlo riscaldare azionando leggermente l'acceleratore.




1.



2.



3.




4.

**ATTENZIONE!:**


Non tirare a fondo la fune di avviamento e non rilasciarla bruscamente, per evitare possibili danni alla macchina. Ciò potrebbe danneggiare la macchina. Non tenere premuto il grilletto di avviamento mentre la macchina si avvia!

**ATTENZIONE!:**

Non toccare l'area contrassegnata. Il contatto può causare ustioni alla pelle o scosse elettriche se il coperchio della candela è danneggiato. Utilizzare sempre i guanti. Non utilizzare una macchina con il coperchio della candela danneggiato.

**Fermare**

Il motore si spegne disattivando il pulsante di avviamento.



OTTO. TECNICHE DI LAVORO

Istruzioni generali di lavoro



IMPORTANTE!:

Questo paragrafo spiega le regole di base per lavorare con decespugliatore e trimmer. Quando ti trovi in una situazione incerta per continuare il lavoro, chiama un esperto. Contatta il tuo distributore o officina. Evita qualsiasi lavoro per il quale non sei sufficientemente qualificato. Prima dell'uso, è necessario comprendere la differenza tra disboscare foreste, disboscare erba e tagliare erba.

Regole di sicurezza fondamentali

- 1 Controlla l'ambiente:
 - Assicurare l'assenza di persone, animali e quant'altro che possa pregiudicare il controllo della macchina.
 - Assicurarsi che persone, animali, ecc. non entrino in contatto con gli utensili da taglio o con oggetti lanciati dalla macchina.
 - **ATTENZIONE!** Non utilizzare mai la macchina se non è possibile chiedere aiuto in caso di incidente.
- 2 Ispezionare il posto di lavoro. Rimuovere eventuali oggetti, come pietre, cristalli rotti, chiodi, filo di acciaio, funi, ecc. che potrebbero essere lanciati dalla macchina o impigliarsi nell'utensile da taglio.
- 3 Evitare di utilizzare la macchina in condizioni atmosferiche sfavorevoli. Ad esempio nebbia fitta, pioggia torrenziale, vento forte, molto freddo, ecc. Lavorare con il maltempo è estenuante e può creare condizioni pericolose, ad esempio terreno scivoloso, caduta variabile di alberi, ecc.
- 4 Assicurati di poter camminare e sostenerti con sicurezza. Controlla l'area intorno a te per eventuali ostacoli (radici, pietre, rami, fossati, ecc.) come precauzione se devi cambiare posizione improvvisamente. Fare attenzione se il terreno è inclinato.



- 5 Mantenere un buon equilibrio e una posizione stabile.
- 6 Tenere sempre la macchina con entrambe le mani. Sostenere la macchina sul lato destro del corpo.



- 7 Tieni l'utensile da taglio sotto la cintura e spegnere il motore prima di spostarsi in un altro luogo.
- 8 Si prega di utilizzare protezioni adeguate durante i lunghi viaggi con la macchina.
- 9 Non lasciare mai la macchina con il motore acceso se non lo si ha sotto controllo.

Tecniche di lavoro di base

Dopo aver terminato un lavoro, ridurre sempre il regime del motore al minimo. Se lo si mantiene al massimo regime per troppo tempo il motore potrebbe danneggiarsi.




AVVERTIMENTO:

A volte rami o erba rimangono intrappolati tra la protezione e l'utensile da taglio. Spegnere il motore prima di pulire la macchina. Le macchine dotate di utensili da taglio come dischi, dischi al widia o lame possono rimbalzare violentemente verso un lato se l'utensile viene a contatto con un ostacolo fisso. Questa reazione è una spinta della lama o del disco. Può essere sufficiente un colpo dell'utensile da taglio per scagliare violentemente l'operatore o la macchina in qualsiasi direzione. Ciò potrebbe causare la perdita del controllo della macchina. Gli urti dell'utensile possono verificarsi inaspettatamente se la macchina si blocca, si ferma o si inceppa. Il colpo dell'utensile avviene generalmente in punti dove è difficile vedere il materiale asportato.

Evitare di tagliare con la parte della lama compresa tra le ore 12:00 e le ore 3:00. Se tentate di tagliare l'erba a stelo spesso con questa parte della lama, potrebbero verificarsi degli urti a causa della velocità di rotazione.

Taglio dell'erba con lama tagliaerba

- I fili o i dischi per erba non devono essere utilizzati su steli legnosi.
- Le lame vengono utilizzate per tutti i tipi di erba, sia alta che folta.
- Il modo migliore per tagliare l'erba è eseguire un movimento ampio da un lato all'altro. Quando ci si sposta da destra a sinistra, la lama assume la funzione di taglio. Il movimento da sinistra a destra è quello di ritorno. La lama non taglia al ritorno. Lavorare la parte sinistra (tra 8 e 12).



- Se la lama si inclina leggermente a sinistra durante lo sgombero dell'erba, l'erba potrebbe accumularsi in fila, facilitando il riordino, ad esempio, dopo aver rastrellato.
- Lavorare seguendo un ritmo. Assumi una posizione stabile con i piedi divaricati. Andare avanti dopo il movimento di ritorno e poi fermarsi di nuovo.
- Lasciare che il tappo inferiore tocchi leggermente il suolo. Questo serve da supporto e serve a proteggere la lama dai colpi.
- Per evitare che l'erba si avvolga nella lama, procedere come segue: 1
Lavorare sempre a potenza elevata.
2 Durante il movimento di ritorno, evitare di spazzare l'erba appena tagliata.
- Spegnere il motore e staccare il decespugliatore dal cablaggio prima di raccogliere l'erba.

Tagliare l'erba con la testina di taglio

Taglio

- Mantenere la testa di taglio a breve distanza dal suolo. È la punta del filo che fa il lavoro. Lascia che il thread funzioni normalmente. Non comprimerlo contro il materiale da cui vuoi allontanarti.



- Il filo rimuove facilmente l'erba ed elimina le erbacce dai muri, dalle recinzioni, dai boschi e dai bordi delle pietre, ma può danneggiare anche alberi, arbusti e pali.
- Ridurre il pericolo di danni alle piante accorciando il filo a 10-12 cm e diminuendo i giri del motore.

Raschiatura/Sverniciatura


- La tecnica della raschiatura rimuove tutta la vegetazione indesiderata. Tenere la testata del tagliaerba vicina al suolo e inclinata. Lascia che l'estremità del cavo tocchi il terreno attorno ad alberi, colonne, statue e simili. ATTENZIONE! Questa tecnica aumenta l'usura del filo.



- Il filo si consuma più rapidamente quando si lavora vicino a pietre, mattoni di cemento, pali, ecc. Dovrai utilizzare un nuovo filo più frequentemente se lavori vicino ad alberi e pali di legno.
- Utilizzare una velocità inferiore durante il taglio e la raschiatura in modo che il filo duri più a lungo e la testina venga meno danneggiata.

Taglio


- Il decespugliatore è ideale per tagliare l'erba in punti difficili da raggiungere. Mantenere il filo parallelo al terreno durante il taglio. Evitare di premere la testa contro il terreno, ciò potrebbe danneggiare l'erba e l'utensile.



- Durante il taglio normale evitare che la testa di taglio sia in continuo contatto con il terreno. Ciò può causare danni e usura alla testa.

Scansione

- L'effetto ventaglio del filo può essere utilizzato per una pulizia facile e veloce. Tenere il filo parallelo alla superficie da tagliare e spostare la macchina da un lato all'altro.



- Per ottenere un buon risultato, mantenere l'acceleratore al massimo durante il taglio e lo spazzamento.


NUOVO. MANUTENZIONE

Carburatore

Impostazioni del minimo (T)

Controllare che il filtro dell'aria sia pulito. L'utensile da taglio non deve ruotare quando è attivata la funzione di minimo. Se è necessario regolare la velocità del minimo, ruotare prima la vite del minimo T in senso orario, finché non inizia a ruotare l'utensile da taglio. Quindi girare nuovamente la vite nella direzione opposta, fino all'arresto dell'utensile da taglio.

Il sistema del minimo è corretto quando il motore funziona uniformemente in ciascuna posizione. Dovrebbe esserci un buon margine tra i sistemi finché l'utensile da taglio non ruota.



AVVERTIMENTO:


Contattare un rappresentante o un'officina professionale se non è possibile regolare l'impostazione del minimo in modo che l'utensile da taglio smetta di ruotare. Non utilizzare la macchina finché non è stata adeguatamente regolata o riparata.

Se desideri una regolazione perfetta della combinazione "L" e "H", contatta un rappresentante o un servizio ufficiale qualificato per questa macchina.

Filtro dell'aria

Il filtro dell'aria deve essere pulito regolarmente per rimuovere polvere e sporco. Ciò eviterà:

- guasti al carburatore
- problemi di avvio
- la riduzione della potenza del motore
- usura delle parti del motore
- consumo eccessivo di carburante.




Pulire il filtro ogni 25 ore lavorative, o più frequentemente se l'ambiente è molto polveroso.

Pulizia del filtro dell'aria

Ruotare la vite del coperchio (A) in senso antiorario per allentarla (non rimuoverla completamente dal coperchio). Tirare il coperchio del filtro dell'aria (B) e rimuovere i due filtri (C e D) dalla base (E). Pulire il coperchio del filtro e il filtro dell'aria con aria compressa. Assicurati che l'aria sia asciutta.

Un filtro dell'aria usurato da molto tempo non può essere pulito completamente. Pertanto è necessario sostituire regolarmente il filtro. **I filtri dell'aria danneggiati dovrebbero sempre Da sostituire.**

Filtro del carburante



1 filtro del carburante

Quando il motore è a corto di carburante, controllare il coperchio e il filtro del carburante.

Ingranaggio conico

L'ingranaggio conico viene fornito direttamente con la corretta quantità di grasso. Tuttavia, prima di utilizzare la macchina, verificare che l'ingranaggio conico contenga fino a $\frac{3}{4}$ del grasso completo. In generale, non è necessario cambiare il grasso degli ingranaggi conici, a meno che non si effettuino riparazioni.



Candela


Lo stato della candela dipende da:

- Un carburatore mal regolato.
- Miscela di olio non corretta (troppo olio o utilizzo dell'olio sbagliato).
- Un filtro dell'aria sporco.

Questi fattori producono una sovrapposizione degli elettrodi delle candele che può causare problemi di funzionamento e problemi di avviamento.

Se la macchina perde potenza, ha difficoltà ad avviarsi o non funziona bene al minimo, controllare sempre la candela prima di prendere qualsiasi altra decisione.

Se la candela è sporca pulirla e poi controllare la distanza tra gli elettrodi (distanza 0,6-0,07). La candela deve essere sostituita dopo almeno un mese di funzionamento o prima se necessario.



Tipo di candela consigliata: CHAMPION RCJ7Y

PRECAUZIONE! Utilizzare sempre il tipo di candela consigliato! L'utilizzo di candele diverse potrebbe danneggiare il pistone/cilindro. Verificare che la candela sia dotata di soppressore.

Piano di manutenzione

Specifica della manutenzione che la macchina richiede. Tutte le istruzioni per la manutenzione sono in questo paragrafo. L'utente dovrà eseguire solo gli interventi di manutenzione e assistenza descritti nel presente manuale di istruzioni. La manutenzione completa deve essere eseguita presso un'officina di assistenza autorizzata.

Manutenzione	Controllo quotidiano	Controllo Settimanale	Controllo mensile
Pulire l'esterno della macchina.	X		
Controllare che il cablaggio non sia danneggiato	X		
Controllare che l'assicurazione del fermo dell'acceleratore e l'acceleratore stesso funzionino correttamente dal punto di vista della sicurezza.	X		
Controllare che le maniglie e il manubrio siano in buone condizioni e posizionati correttamente.	X		
Controllare che l'interruttore di arresto funzioni correttamente.	X		
Controllare che l'accessorio da taglio non funzioni in posizione di riposo.	X		
Pulire il filtro dell'aria. Sostituire se necessario.	X		
Controllare che la protezione non sia danneggiata e che non siano presenti crepe. Sostituire la protezione se è stata esposta a urti o se è rotta.	X		
Controllare che la lama sia centrata correttamente, resistente e che non sia rotta. Controllare che la testa sia centrata correttamente, che abbia una buona filettatura e non presenti crepe.	X		
Controllare che la testa sia in buone condizioni e senza crepe. Se necessario, sostituire la testa di taglio.	X		
Controllare che il dado di sicurezza dell'utensile da taglio sia serrato come richiesto.	X		
Controllare che la protezione per il trasporto dell'utensile da taglio sia intatta e possa essere fissata correttamente.	X		
Controllare che tutti i dadi e le viti siano serrati correttamente.	X		
Controllare eventuali perdite di carburante nel motore, nel serbatoio o nelle tubazioni del carburante.	X		
Controllare il motorino di avviamento e la fune di avviamento.		X	
Verificare che gli elementi antivibranti non siano danneggiati.		X	
La pulizia esterna della candela. Togliera e verificare la distanza tra gli elettrodi, regolare la distanza a 0,6-0,7 mm oppure sostituire la candela. Verificare che la candela sia dotata di resistenza.		X	
Pulisci l'esterno del carburatore e l'area circostante.		X	
Controllare che l'ingranaggio conico contenga 3/4 di grasso. Se necessario, rabboccare con grasso speciale.		X	
Verificare la presenza di contaminazione o crepe nel filtro del carburante e altri difetti nel tubo del carburante. Sostituirlo se necessario.			X
Controllare tutti i cavi e i collegamenti.			X
Controllare l'usura della frizione, dei supporti della frizione e del tamburo della frizione. Sostituire se necessario presso un'officina di assistenza autorizzata.			X
Sostituire la candela. Verificare che la candela sia dotata di resistenza.			X

DIECI. CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	D226
Motore	1E34F-B
Cilindrata, cm3	25,4
Diametro interno cilindro, mm	34
Carrera, mm	28
Regime minimo, Giri al minuto	3100±400
Velocità massima consigliata, giri/min	9500 per decespugliatore, 8500 per trimmer
Avviare la velocità dell'asse, giri/min	7200 per decespugliatore, 6400 per trimmer
Potenza massima del motore secondo ISO 8893, kw/rpm	0,75/8000
Sistema di partenza	
Tipo di sistema di avvio	TCI
Modello a candela	NHSP LD L8RTF; CAMPIONE RCJ7Y; NGKBPMR7A
Distanza tra gli elettrodi, mm	0,6 - 0,7
Carburante e olio lubrificante	
Tipo di carburatore	Diaframma (Walbro)
Capacità del serbatoio del carburante, litri	0.4
Peso	
Peso senza carburante, imbracatura, accessorio di taglio e protezioni, in kg	6.5
Emissioni acustiche (vedi nota 1) livello di potenza sonora, misurato	
Dotato di testina decespugliatore	110,0, K=3
Dotato di lama	109.1, K=3
Livello di potenza sonora garantito LWA dB (A)	113
Livello di potenza sonora Livello equivalente di pressione sonora nell'udito dell'operatore, misura di conformità secondo EN ISO 11806 e ISO 22868. dB(A):	
Dotato di testina decespugliatore	94,3, K=3
Dotato di lama	93,3, K=3
Livello di vibrazione Livello equivalente di vibrazioni della maniglia, misurazione di conformità secondo EN ISO 11806 e ISO 22867. m/s ²	
Maniglie anteriori/sinistre	3,75, K=1,5
Maniglie posteriori/destre	3,57, K=1,5

Nota 1: Emissioni di rumore nell'ambiente misurate come potenza sonora (LWA) secondo il comitato direttivo 2000/14/CE. Il livello di potenza sonora della macchina viene misurato con l'accessorio di taglio originale che raggiunge il livello massimo. La differenza tra potenza sonora garantita e misurata è che la potenza sonora garantita comprende la dispersione del risultato e le variazioni tra diverse macchine dello stesso modello, secondo il Comitato Direttivo 2000/14/CE.

Accessorio taglio consigliato	Tipo	Larghezza di taglio (mm)	Spessore del lama/diametro dalla linea di taglio (mm)	Diametro del buco centrale del lama (mm)
Lama	3 denti, pezzo unico, metallo	255	1.6	25.4
Testa di taglio	Linea di taglio flessibile, non metallica	430	2.4	

UNDICI. CERTIFICATO E DICHIARAZIONE**DISTRIBUTORE**

MILLASUR, SL
 RUA EDUARDO PONDAL, N° 23 PISIGÜEIRO
 15688 OROSO - A CORUÑA
 ESPAÑA

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE**

Conforme alla Direttiva CE 2006/42/CE relativa alle macchine, con la presente confermiamo che, per la sua progettazione e costruzione, e come indicato nel CE stampato dal produttore, la macchina identificata in questo documento soddisfa i requisiti rilevanti e fondamentali in termini di sicurezza e salute citati nella Direttiva CE. Questa dichiarazione convalida il simbolo CE riportato sul prodotto.

1. Nel caso in cui la macchina venga modificata e tale modifica non venga approvata dal costruttore, né comunicata al distributore, la presente dichiarazione perderà valore e validità.

Nome della macchina: **DECESPUGLIATORE**

Modello: **D226**

Standard riconosciuto e approvato da:

Direttiva CE: Direttiva 2006/42/CE

Testato in conformità con:

EN ISO 11806-1:2011

Rapporto di prova: 130800367SHA-001

Timbro

millasur
 Rua Eduardo Pondal, n° 23
 Pol. Ind. Sigüeiro - 15688 Oroso - A Coruña
 Tlf. 981 696465 / Fax. 981 690465

01/01/2017



D233

