


EMTOP

www.emtop.com

HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN

INDUSTRIAL



**EHPW2011 EHPW2011xy ULHPW2011
ULHPW2011xy
x (blank, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M);
y (blank, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)**

**SUPER
EMTOP
PRODUCT
MANUAL**

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Lea y cumpla con estas instrucciones originales antes de la operación inicial de su electrodoméstico y guárdelas para su uso posterior o para propietarios posteriores.

Aparte de las notas contenidas en este documento, se deben observar las disposiciones generales de seguridad y las reglas para la prevención de accidentes del legislador.

Las advertencias y notas que se adjuntan en el aparato proporcionan notas importantes para el funcionamiento seguro.

Niveles de peligro

⚠ ¡PELIGRO!

Indicador de peligro inmediato, si no se evita, que conduce a lesiones graves o la muerte.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Señale una situación posiblemente peligrosa, si no se evita, que puede provocar lesiones graves o la muerte.

⚠ ¡CAUTELA!

Señale una situación posiblemente peligrosa, si no se evita, que puede provocar lesiones leves.

⚠ ¡ATENCIÓN!

Señale una situación posiblemente peligrosa, que puede provocar daños a la propiedad.

Componentes eléctricos

⚠ ¡PELIGRO!

Riesgo de descarga eléctrica.

un) **Nunca toque el enchufe de red y la toma de corriente con las manos mojadas.**

b) **Compruebe si el cable de alimentación con el enchufe de red está dañado antes de cada uso.** No utilice la máquina si un cable de alimentación o partes importantes de la máquina están dañados, por ejemplo, dispositivos de seguridad, mangueras de alta presión, pistola de gatillo.

- c) **Todas las partes conductoras de corriente en el área de trabajo deben estar protegidas contra el agua de chorro.**
- d) **El enchufe de red y el acoplamiento de un cable de extensión debe ser hermético y nunca debe acostarse en el agua.** Además, el acoplamiento nunca puede estar en el suelo. Se elogia el uso de carretes de cable que aseguran que los enchufes estén al menos a 60 mm del suelo.
- e) **Asegúrese de que el cable de alimentación o el cable de extensión no estén dañados al atropellar, pellizcar, arrastrar o similares.** Proteja los cables de alimentación del calor, el aceite y los bordes afilados.
- f) **Apague siempre el interruptor de desconexión de la red eléctrica cuando deje el aparato desatendido.**

¡ADVERTENCIA!

El aparato solo se puede conectar a un suministro eléctrico que haya sido instalado por un electricista de acuerdo con IEC 60364.

- g) **El aparato solo se puede conectar a corriente alterna.** El voltaje debe corresponder con la placa de características del aparato.
- h) **Por razones de seguridad, le recomendamos que utilice el aparato únicamente a través de un dispositivo de corriente residual (máx. 30 mA).**
- Yo) **Un cable de extensión eléctrica inadecuado puede ser peligroso.** Utilice únicamente un cable de extensión eléctrica que haya sido aprobado y etiquetado para este propósito y que tenga una sección transversal de cable adecuada en exteriores: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm²
- j) **Desenrolle siempre completamente el cable de extensión del tambor de cable.**

Manejo seguro

¡PELIGRO!

- un) **El usuario debe ser el dispositivo según lo previsto.** La persona debe tener en cuenta las condiciones locales y debe prestar atención a otras personas en las inmediaciones cuando trabaje con el aparato.
- b) **Revise los componentes importantes, como la manguera de alta presión, la pistola rociadora manual y las instalaciones de seguridad, para ver si están dañados antes de cada operación.** Reemplace inmediatamente los componentes dañados. No opere el aparato con componentes dañados.
- c) **El aparato ha sido diseñado para su uso con el agente de limpieza**

suministrado o recomendado por el fabricante. El uso de otros agentes de limpieza o productos químicos puede afectar negativamente a la seguridad del aparato.

- d) **Los chorros de alta presión pueden ser peligrosos si se utilizan indebidamente.** El chorro no debe dirigirse a personas, equipos eléctricos activos o a la máquina en sí.
- e) **No dirija el chorro contra usted o contra otras personas con el fin de limpiar la ropa o el calzado.**
- f) **No utilice el aparato dentro del alcance de las personas a menos que usen ropa protectora.**
- g) **Use el equipo de protección personal (EPP) adecuado mientras opera el aparato.**

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- un) **El aparato no debe ser operado por niños o personal no capacitado.**
- b) **Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimiento.**
- c) **Los niños no deben jugar con este aparato.**
- d) **Supervise a los niños para evitar que jueguen con el aparato.**
- e) **Cree estabilidad para el electrodoméstico antes de cualquier trabajo en o con el electrodoméstico para evitar accidentes, daños.**
- f) **El chorro de agua que se emite desde la boquilla de alta presión da como resultado un poder de repulsión que actúa sobre la pistola de pulverización manual. Asegúrese de tener una base firme y también de sujetar firmemente la pistola rociadora manual y la lanza rociadora.**
- g) **Nunca deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.**

⚠ ¡ATENCIÓN!

En caso de interrupciones prolongadas, apague el aparato en el interruptor principal o desconecte el enchufe de red.

No utilice el aparato a temperaturas inferiores a 0 °C

Otros riesgos

⚠ ¡PELIGRO!

- un) **Es posible que el aparato no funcione en atmósferas explosivas.**

- b) **Riesgo de explosión: no rocíe líquidos inflamables.**
- c) **¡Nunca aspire líquidos que contengan solventes o ácidos y solventes sin diluir! Esto incluye gasolina, diluyente de pintura y gasóleo de calefacción.** La niebla de pulverización es altamente inflamable, explosiva y venenosa. No utilice acetona, ácidos sin diluir y disolventes, ya que corroen los materiales utilizados en el aparato.
- d) **Nunca utilice el producto con líquidos inflamables o tóxicos, o líquidos con características incompatibles con su correcto funcionamiento.**
- e) **Mantenga las películas de embalaje fuera del alcance de los niños, ¡existe el riesgo de asfixia!**

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- un) **De acuerdo con la normativa aplicable, el aparato nunca debe utilizarse en la red de agua potable sin un separador del sistema.** Asegúrese de que la conexión de la instalación de agua de su edificio en la que se utiliza el limpiador de alta presión esté equipada con un separador de sistema de conformidad con
- b) **El agua que ha volado a través de los dispositivos de prevención de reflujo se considera no potable.**
- c) **Las mangueras, accesorios y acoplamientos de alta presión son importantes para la seguridad del aparato.** Utilice únicamente mangueras, accesorios y acoplamientos de alta presión recomendados por el fabricante.
- d) **Para garantizar la seguridad aplicable, utilice únicamente piezas de repuesto originales del fabricante o aprobadas por el fabricante.**
- e) **Apague el producto y desconéctelo de la fuente de alimentación retirando el enchufe de alimentación de la toma de corriente antes del montaje, la limpieza, los ajustes, el mantenimiento, el almacenamiento y el transporte o la conversión del producto a otra función.**

⚠ ¡CAUTELA!

- un) **Tenga en cuenta el peso del aparato al seleccionar el lugar de almacenamiento y durante el transporte para evitar accidentes o lesiones.**
- b) **Varias horas de uso continuo del aparato pueden provocar entumecimiento de las manos en casos raros.**
 - 1) Usa guantes.
 - 2) Mantén las manos calientes.
 - 3) Tome descansos a intervalos regulares. Trabajar con detergente

¡ADVERTENCIA!

- un) El uso inadecuado de detergentes puede causar lesiones graves u oxidación.
- b) Guarde el producto de limpieza fuera del alcance de los niños.
- c) Descargue la presión residual antes de desconectar la manguera del producto.
- d) Compruebe antes de cada uso, y a intervalos regulares, que todos los sujetadores metálicos estén apretados y que el producto ' Los componentes están en buen estado; Inspeccione si hay piezas rotas o desgastadas.
- e) Tenga cuidado con el contragolpe: Sostenga con ambas manos.

RIESGOS RESIDUALES

Incluso si está operando este producto de acuerdo con todos los requisitos de seguridad, persisten riesgos potenciales de lesiones y daños. Los siguientes peligros pueden surgir en relación con la estructura y el diseño de este producto:

1. Defectos de salud derivados de la emisión de vibraciones si el producto se utiliza durante largos periodos de tiempo o no se gestiona y mantiene adecuadamente.
2. Peligro de lesiones y daños a la propiedad causados por objetos voladores.
3. Lesiones y daños a la propiedad debido a accesorios rotos o el impacto repentino de objetos ocultos durante el uso.

Dispositivos de seguridad

¡CAUTELA!

Las instalaciones de seguridad sirven para la protección del usuario y no pueden ser modificadas.

Interruptor de encendido

El interruptor del aparato evita el funcionamiento involuntario del aparato.

Pistola de gatillo de bloqueo

Esta cerradura bloquea la palanca de la pistola de disparo y evita el arranque involuntario del aparato. La válvula de desbordamiento con agua que ha fluido a través de dispositivos de prevención de reflujo se considera no potable.

Presostato

Si se suelta la palanca de la pistola de gatillo, el interruptor de presión apaga la

bomba y se detiene el chorro de alta presión. Si se tira de la palanca, la bomba se vuelve a encender.

Interruptor de protección del motor

La protección del motor apaga el dispositivo si el consumo de energía es alto.

Equipo de protección personal








⚠ ¡CAUTELA!

Use ropa protectora y gafas de seguridad para protegerse contra salpicaduras que contengan agua o suciedad.

Durante el uso de limpiadores de alta presión, pueden desarrollarse aerosoles. La inhalación de aerosoles puede causar daños a la salud.

Dependiendo de la aplicación, se pueden utilizar boquillas completamente blindadas (por ejemplo, limpiador de superficies) que reducen significativamente la emisión de aerosoles acuosos para la limpieza a alta presión.

El uso de dicho blindaje no es posible con todas las aplicaciones.

	<p>Lea el manual de instrucciones antes de usar.</p>
	<p>Alerta de seguridad. Utilice únicamente los accesorios compatibles con el fabricante.</p>
	<p>Use gafas de seguridad, protección auditiva y mascarilla contra el polvo.</p>
	<p>Los productos eléctricos de desecho no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, recicle donde existan instalaciones. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos sobre reciclaje.</p>
	<p>El aparato no debe estar conectado directamente a la red pública de agua potable.</p>
	<p>El nivel de potencia sonora es de 92 dB(A)</p>
	<p>El chorro de alta presión no debe dirigirse a personas, animales, equipos eléctricos activos ni al propio aparato.</p>

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD ADICIONAL

Esta lavadora de alta presión está diseñada con una corriente de entrada nominal.

El uso previsto de este producto abarca la limpieza de vehículos, edificios, terrazas, fachadas y equipos de jardinería utilizando agua limpia y detergentes químicos biodegradables. Asimismo, el producto se puede utilizar para limpiar losas de pavimento o canaletas de lluvia.

Este producto no se puede utilizar para limpiar ropa, zapatos y otros textiles. El chorro de agua no debe dirigirse contra personas. Animales, cualquier equipo eléctrico o en el propio producto. No tire al inodoro ningún objeto que contenga materiales peligrosos para la salud. El producto no debe funcionar con líquidos inflamables, explosivos y tóxicos.

Por razones de seguridad, es esencial leer todo el manual de instrucciones antes de la primera operación y observar todas las instrucciones que contiene.

USO PREVISTO

Utilice esta lavadora a presión solo para hogares privados.

El usuario es el único responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

Deben observarse las normas de prevención de accidentes generalmente aceptadas y la información de seguridad adjunta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Componentes

1. Mango
2. Botella de detergente
3. Gancho de manguera de alta presión
4. Manguera de alta presión
5. Gancho del cable de alimentación
6. Ajuste el interruptor de apagado/encendido
7. Carcasa frontal del cable de alimentación
8. Salida de agua
9. Rueda
10. Pistola de gatillo
11. Soporte para varilla rociadora
12. Soporte para pistola de gatillo
13. Varita rociadora
14. Carcasa trasera con entrada de agua

Especificaciones técnicas

N.º de modelo	EHPW2011 EHPW2011xy	ULHPW2011 ULHPW2011xy
Voltaje	220-240V ~	110-120V~
Frecuencia	50/60 Hz	60Hz
Potencia de entrada	2000W	2000W
Grado de protección	IPX5	IPX5
Presión nominal	11Mpa (110Bar 1595psi)	11Mpa (110Bar 1595psi)
Presión máxima	16Mpa (160Bar 2320psi)	16Mpa (160Bar 2320psi)
Gasto	6.0L/min	6.0L/min

N.º de modelo Nota: x (en blanco, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); Y (EN BLANCO, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- Debido a nuestro programa continuo de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí contenidas están sujetas a cambios sin previo aviso.

IMAGEN DE OPERACIÓN





A



10

B





ENSAMBLAJE

Monte las piezas sueltas entregadas con el aparato antes de la puesta en marcha.

1. **Instalación del gancho del mangoⁱ (ver Figura A)**
2. **Instalación del gancho de manguera de alta presión. (ver Figura B)**
3. **Instalación de la varilla rociadora en la pistola de disparo. (ver Figura C)**
4. **Conecte la manguera de alta presión a la pistola de gatillo. (ver Figura D)**
5. **Conecte la manguera de alta presión a la salida de agua (vea la Figura E)**
6. **Conecte la manguera de jardín a la entrada de agua. (ver Figura F)**

Inicializar

Estacione el aparato sobre una superficie uniforme. Inserte el enchufe de red en la toma de corriente.

Abastecimiento de agua

Para conocer los valores de conexión, consulte la placa de características.

⚠ ¡ATENCIÓN!

Las impurezas en el agua pueden dañar la bomba de alta presión y los accesorios.

Suministro de agua desde la red

Extracción de agua de los embalses abiertos. Esta limpiadora de alta presión es adecuada para trabajar con la manguera de succión con válvula de reflujo para aspirar agua superficial, por ejemplo, de colillas de agua o estanques.

Llene la manguera de succión con agua.

Atornille la manguera de succión en la conexión de agua del aparato e insértela en la fuente de agua (por ejemplo, tambor de agua de lluvia).

Purgue el dispositivo de la siguiente manera antes de operarlo:

- Encienda el aparato "APAGADO/ENCENDIDO"
- Desbloquea la palanca de la pistola del gatillo.
- Empuje la palanca de la pistola de gatillo, el dispositivo se encenderá.
- Deje que el dispositivo funcione (máx. 2 minutos) hasta que el agua salga de la pistola de gatillo sin burbujas.
- Suelte la palanca de la pistola del gatillo.
- Bloquee la palanca de la pistola del gatillo.

OPERACIÓN

⚠ ¡ATENCIÓN!

El funcionamiento en seco de más de 2 minutos provoca daños en la bomba de alta presión. Si el aparato no acumula presión en 2 minutos, apague el aparato y proceda de acuerdo con las instrucciones del capítulo "Solución de problemas"

Funcionamiento a alta presión

⚠ ¡PRECAUCIÓN!

Mantenga una distancia de al menos 30 cm cuando utilice el chorro para limpiar superficies pintadas para evitar daños.

⚠ ¡PRECAUCIÓN!

Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado esté en la posición "OFF/ON" e inserte el enchufe en una toma de corriente instalada correctamente.

⚠ ¡ATENCIÓN!

La arandela debe utilizarse sobre una superficie segura y estable en posición vertical y de pie



Conecte el producto a la alimentación y al suministro de agua como se describe. (ver Figura E)

- Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado esté en la posición "OFF/ON" e inserte el enchufe en una toma de corriente instalada correctamente
- Abra el suministro de agua
- Sostenga la pistola rociadora con ambas manos.
- Dirija la boquilla del accesorio elegido lejos de usted hacia la superficie a limpiar.
- Desbloquee el gatillo y presiónelo hasta que una cantidad constante de agua fluya a través de la boquilla, para permitir que escape el aire atrapado en la manguera.
- Suelte el gatillo.
- Encienda el interruptor "OFF/ON"

- Sostenga la pistola rociadora con ambas manos. Dirija el chorro de agua al objeto a limpiar y presione el gatillo.

Suelte la palanca de la pistola del gatillo; El dispositivo se apagará de nuevo y detendrá el chorro de agua. La alta presión permanece en el sistema.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

¡Cuidado con el contragolpe al presionar el gatillo!

- Desconecte el enchufe de red de la toma de corriente.
- Solo separe la manguera de alta presión de la pistola de gatillo o del dispositivo cuando no haya presión en el sistema.

Apagar el grifo

- Presione la palanca de la pistola de gatillo para liberar la presión restante en el sistema.
- Suelte la palanca de la pistola del gatillo.
- Bloquee la palanca de la pistola del gatillo. **ATENCIÓN**
- Al desconectar el suministro o la manguera de alta presión, es posible que se escape agua caliente de la conexión después de la operación.
- Desconecte el aparato del suministro de agua.

Interrupción de la operación

- Suelte la palanca de la pistola del gatillo.
- Bloquee la palanca de la pistola del gatillo.
- Coloque la pistola de gatillo con la lanza rociadora en la posición de estacionamiento.
- Durante pausas más largas (más de 5 minutos), apague también el aparato con el interruptor "OFF/ON".

Finalizar la operación

- Suelte la palanca de la pistola del gatillo.
- Apague el aparato "OFF/ON".

Transporte

⚠ ¡PRECAUCIÓN!

¡Riesgo de lesiones personales o daños!

Tenga en cuenta el peso del aparato durante el transporte.

Cuando se transporta a mano

- Apague el producto y desconéctelo de la fuente de agua y alimentación.
- Tire del asa de transporte hasta que encaje en su lugar de forma audible. Coloque protectores de transporte, si corresponde.
- Tire del aparato por el asa de transporte.

Al transportar en vehículos

- Antes del transporte horizontal: cierre la tapa de la botella de detergente limpio.
- Incline el producto hacia usted hasta que se equilibre sobre las ruedas. Luego muévelo por su asa de transporte.
- Proteja el producto de cualquier impacto fuerte o vibraciones fuertes que puedan ocurrir durante el transporte en vehículos.
- Asegure el aparato para que no se mueva ni se vuelque.

Almacenamiento

¡PRECAUCIÓN!

¡Riesgo de lesiones personales o daños!

Tenga en cuenta el peso del electrodoméstico al almacenarlo.

Almacenamiento del aparato

- Estacione la máquina sobre una superficie uniforme.
- Separe la lanza rociadora de la pistola de gatillo.
- Presione el botón de desconexión de la pistola de gatillo y saque la manguera de alta presión de la pistola de gatillo.
- Coloque la pistola de gatillo en el almacenamiento de la pistola de gatillo.
- Coloque ambas lanzas rociadoras en el almacenamiento para la lanza rociadora.
- Lanza rociadora de suciedad: Boquilla hacia la parte inferior.
- Enrolle la manguera de alta presión y cuélguela sobre el almacenamiento de la manguera.
- Guarde la conexión de red en el compartimento de accesorios.
- Antes de períodos de almacenamiento prolongados, como durante el invierno, observe también las instrucciones de la sección de cuidados.
- Guarde siempre la limpiadora a presión, las piezas y los accesorios en un lugar inaccesible para los niños. La temperatura ideal de almacenamiento es entre 10 °C y 30 °C. Guarde la hidrolavadora en el interior para evitar que el agua

de la unidad se expanda en condiciones de congelación.

- Recomendamos utilizar el embalaje original para el almacenamiento o cubrir el producto con un paño o carcasa adecuada para protegerlo contra el polvo.

Protección contra heladas

⚠ ¡ATENCIÓN!

Los electrodomésticos y accesorios que no estén completamente drenados pueden ser destruidos por las heladas. Drene completamente el aparato y los accesorios y protéjalos contra las heladas. Para evitar daños:

- Desconecte el aparato del suministro de agua.
- Separe la lanza rociadora de la pistola de gatillo. Encienda el aparato "ON/OFF".
- Empuje la palanca de la pistola del gatillo hasta que no se escape más agua.
- Suelte la palanca de la pistola del gatillo.
- Bloquee la palanca de la pistola del gatillo.
- Apague el aparato "ON/OFF".
- Guarde el aparato y todos los accesorios en una habitación libre de heladas.

Cuidado y mantenimiento

⚠ ¡PELIGRO!

Riesgo de descarga eléctrica

Antes de realizar todos los trabajos en el aparato, apague el aparato y desconecte el enchufe de alimentación.

Manguera de alta presión

La manguera de alta presión está especialmente construida con paredes reforzadas, puede dañarse fácilmente y debe almacenarse con cuidado.

- No se retuerza.
- No conduzca vehículos sobre la manguera.
- No exponga la manguera a bordes o esquinas afiladas. El mal uso provocará un aumento o una falla prematura e invalidará la garantía.

Limpie el tamiz en la conexión de agua

Limpie el tamiz en la conexión de agua con regularidad.

Retire el acoplamiento de la conexión de agua y enjuague con agua tibia para evitar que materias extrañas obstruyan la bomba. **(ver Figura F)**

Limpie la boquilla con la herramienta de limpieza de agujas provista. Retire la varilla rociadora de la pistola. Retire la suciedad del orificio de la boquilla y enjuague. (ver Figura G)

⚠ ¡ATENCIÓN!

- El tamiz no debe dañarse.
- Saca el colador con unos alicates planos.
- Limpie el tamiz con agua corriente.
- Vuelva a insertar el tamiz en la conexión de agua

MANTENIMIENTO Y MAL FUNCIONAMIENTO

⚠ ¡PELIGRO! Riesgo de temblor eléctrico.

Apague el aparato y retire el enchufe principal antes de realizar cualquier trabajo de cuidado y mantenimiento. Los trabajos de reparación y los trabajos en los componentes eléctricos no solo pueden ser realizados por un servicio de atención al cliente autorizado. Puede rectificar usted mismo los fallos menores con la ayuda de la siguiente descripción general. En caso de duda, consulte al servicio de atención al cliente autorizado.

Síntoma	Causa	Acción recomendada
La máquina se niega a arrancar	<ul style="list-style-type: none"> ● La máquina no está enchufada ● Zócalo defectuoso ● Se ha fundido el fusible ● Cable de extensión defectuoso 	Desconecte la máquina de la red eléctrica y póngase en contacto con un especialista cualificado.
Presión fluctuante	<ul style="list-style-type: none"> ● Bomba de aspiración de aire ● Válvulas sucias, desgastadas o atascadas ● Sellos de la bomba desgastados 	<p>Compruebe que las mangueras y las conexiones sean herméticas.</p> <p>Limpié y reemplace o consulte a un distribuidor local.</p> <p>Limpié y reemplace o consulte a un distribuidor local.</p>
Paradas de la máquina	<ul style="list-style-type: none"> ● Voltaje de red incorrecto ● Sensor térmico activado ● Boquilla parcialmente bloqueada 	<p>Compruebe que la tensión de red se corresponde con las especificaciones de la etiqueta del modelo.</p> <p>Deje que la lavadora se enfríe durante 5 minutos. Limpie la boquilla</p>
Máquina pulsante	<ul style="list-style-type: none"> ● Aire en la manguera de entrada ● Suministro inadecuado de agua de red ● Boquilla parcialmente bloqueada ● Filtro de agua bloqueado ● Manguera doblada 	<p>Deje que la máquina funcione con el gatillo abierto hasta que se reanude la presión de trabajo regular.</p> <p>Comprobar que el suministro de agua corresponde a las especificaciones requeridas</p> <p>¡NB! Evite el uso de mangueras largas y delgadas (mín. 1/2"). Limpiar la boquilla /Limpiar el filtro</p> <p>Endereza la manguera.</p>
La máquina arranca, pero no sale agua	<ul style="list-style-type: none"> ● Bomba/mangueras o accesorios congelados ● Sin suministro de agua ● Filtro de agua bloqueado / Boquilla bloqueada 	<p>Espere a que la bomba/mangueras o el accesorio se descongelen. Conecte el agua de entrada.</p> <p>Limpiar el filtro /Limpiar la boquilla</p>

EMTOP

www.emtop.com

MADE IN CHINA 1224.E01

TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD
No. 688 Songlu Road, Wuzhong District,
Suzhou City, China

   EMTOP International

