

Generador Inverter Silencioso

GS10000i

ALNOVA

Instrucciones y manual de usuario



ES

Millasur S.L.U.

Rúa Eduardo Pondal, nº 23 - Pol. Ind. Sigüeiro

15688 - Oroso - A Coruña - 981 696 465 - www.millasur.com





Anova desea felicitarle por haber elegido uno de nuestros productos y le garantiza la asistencia y cooperación que siempre ha distinguido a nuestra marca a lo largo del tiempo.

Esta máquina está diseñada para durar muchos años y para ser de gran utilidad si es usada de acuerdo con las instrucciones contenidas en el manual de usuario. Le recomendamos, por tanto, leer atentamente este manual de instrucciones y seguir todas nuestras recomendaciones.

Para más información o dudas puede ponerse en contacto mediante nuestros soportes web como www.anova.es.

INFORMACIÓN SOBRE ESTE MANUAL

Preste atención a la información proporcionada en este manual y en el aparato por su seguridad y la de otros.

Este manual contiene instrucciones de uso y mantenimiento.

Lleve este manual consigo cuando vaya a trabajar con la máquina.

Los contenidos son correctos a la hora de la impresión.

Se reservan los derechos de realizar alteraciones en cualquier momento sin que ello afecte nuestras responsabilidades legales.

Este manual está considerado parte integrante del producto y debe permanecer junto a este en caso de préstamo o reventa.

Solicite a su distribuidor un nuevo manual en caso de pérdida o daños.

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR LA MÁQUINA



Para asegurar que su máquina proporcione los mejores resultados, lea atentamente las normas de uso y seguridad antes de utilizarla.

OTRAS ADVERTENCIAS:

Una utilización incorrecta podría causar daños a la máquina u a otros objetos.

La adaptación de la máquina a nuevos requisitos técnicos podría causar diferencias entre el contenido de este manual y el producto adquirido.

Lea y siga todas las instrucciones de este manual. Incumplir estas instrucciones podría resultar en daños personales graves.


ÍNDICE

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	4
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	7
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	10
4. PREPARACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	12
5. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	13
6. MANTENIMIENTO	15
7. GARANTÍA	19
8. MEDIO AMBIENTE	21
9. DESPIECE	22
10. CERTIFICADO CE	26

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea completamente este manual antes de utilizar el generador. Conozca los mandos y el procedimiento de parada de emergencia. Mantenga las etiquetas visibles y conserve el manual junto al equipo.


1.1. Prohibiciones y distancias de seguridad




No utilice el generador en interiores.




No utilice el generador en ambientes húmedos.



No fume durante el repostaje y evite derrames.



No conecte directamente el generador a la red doméstica.



Mantenga una distancia mínima de 1 m respecto a materiales inflamables.

1.2. Responsabilidades del usuario

Aprenda a detener rápidamente el generador en caso de emergencia.

Comprenda la función de todos los mandos, tomas y conectores.

Asegúrese de que todos los operadores reciban instrucciones adecuadas.

No permita que los niños utilicen el generador sin supervisión.
Utilice únicamente equipos cuya potencia sea compatible con el generador.

1.3. Monóxido de carbono y ventilación

PELIGRO

Los gases de escape contienen monóxido de carbono, una sustancia tóxica, incolora e inodora. Su inhalación puede provocar pérdida de conciencia o muerte.

Nunca utilice el generador dentro de un garaje, en interiores ni cerca de ventanas o puertas abiertas.
No lo utilice en espacios cerrados o parcialmente cerrados.
Mantenga libres la salida de escape y las aberturas de ventilación inferiores.
Evite la entrada de residuos, barro, agua o partículas que puedan obstruir la ventilación y dañar el motor o el inversor.

1.4. Seguridad eléctrica, red doméstica y puesta a tierra

PELIGRO

El uso inadecuado del generador o de equipos eléctricos en condiciones de humedad puede provocar una descarga eléctrica grave o mortal.

La conexión como fuente de reserva de una instalación doméstica debe realizarla un electricista profesional o una persona con conocimientos de instalaciones eléctricas, utilizando el sistema de protección y aislamiento exigido.

Compruebe que las conexiones eléctricas sean seguras y fiables.
Mantenga seco el generador y no lo manipule con las manos mojadas.
Si se ha almacenado al aire libre, revise los componentes eléctricos antes de utilizarlo.
Conecte a tierra el generador mediante un cable aislado de calidad cuando la instalación lo requiera.
No lo conecte a la red del edificio sin un sistema instalado por un electricista cualificado.

1.5. Incendio, superficies calientes y combustible


PELIGRO

El combustible es inflamable y sus vapores pueden provocar explosiones. El sistema de escape alcanza temperaturas capaces de inflamar determinados materiales.

Mantenga al menos 1 m de separación respecto a edificios, equipos y materiales inflamables.
No encierre el generador durante el funcionamiento.
No toque el silenciador mientras esté caliente y deje enfriar el equipo antes de guardarlo.
Reposte únicamente al aire libre, con el motor parado y frío.
No llene en exceso el depósito, no fume y mantenga alejadas las fuentes de ignición.
Limpie cualquier derrame antes de arrancar.

1.6. Etiquetas de seguridad

Compruebe antes de cada uso que las etiquetas estén presentes, limpias y legibles. Sustituya cualquier etiqueta deteriorada.



Ubicación de las etiquetas indicada en la documentación del fabricante.



Etiquetas suministradas por el fabricante. La etiqueta relativa al freno aparece parcialmente ilegible en el archivo recibido y debe validarse antes de publicación.


2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El GS10000i es un generador inverter portátil con ruedas, asa de transporte, freno, arranque manual, arranque mediante botón y arranque a distancia, según la documentación del modelo del fabricante GS10000i.



Vista comercial del generador inverter Anova GS10000i.

2.1. Componentes principales




Identificación de los componentes principales según el manual del fabricante.

N.º	Componente
1	Tapa del depósito de combustible
2	Asa de transporte
3	Eje del asa
4	Varilla de tracción en forma de U
5	Panel de control
6	Panel de control secundario
7	Bujía
8	Filtro de aire
9	Ruedas
10	Freno
11	Manivela de arranque


N.º	Componente
12	Manguera de drenaje de aceite
13	Varilla de nivel de aceite

2.2. Panel de control



Conjunto del subpanel de indicación, mantenimiento y arranque.

Elemento	Función
Indicador de mantenimiento de aceite	Tras 50 horas, el indicador parpadea. Mantenga pulsado M durante 5 segundos para cancelar el aviso.
Botón M	Muestra tensión, corriente, potencia, tiempo total, tiempo actual y tiempo restante, según la configuración.
Botón RESET	Restablece la salida después de una protección por sobrecarga, una vez corregida la causa.
Modo ECO	Ajusta el régimen a la carga para reducir consumo y ruido. Desactívelo para equipos con elevada corriente de arranque.
Indicador de salida	Se ilumina en verde durante el funcionamiento normal.
Indicador de sobrecarga	Parpadea cuando la protección detecta una sobrecarga.




Panel principal. La configuración puede variar según la región y la versión.

N.º	Elemento
1	Interruptor general


N.º	Elemento
2	Disyuntor
3	Tomas de corriente alterna
4	Interruptor de combustible
5	Puerto USB
6	Perno de puesta a tierra
7	Toma de conexión en paralelo (opcional)
8	Interfaz de gas (opcional)

2.3. Movimiento y freno

Gire el eje del freno desde la posición bloqueada a la posición liberada empujándolo con el pie. Levante la varilla de tracción en forma de U y tire de la máquina para desplazarla. Bloquee de nuevo el freno al situar el generador en la posición de trabajo.



Freno bloqueado.



Freno liberado.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


La tabla recoge únicamente los valores expresos del manual y de la etiqueta de parámetros. La placa de características de la unidad prevalece en caso de diferencia.

Grupo	Característica	Valor
Generador	Modelo comercial	GS10000i
Generador	Tipo	Inverter
Salida AC	Frecuencia	50/60 Hz
Salida AC	Tensiones contempladas en el manual	100/120/220/230/240 V
Salida AC	Potencia nominal	9 kW
Salida AC	Potencia máxima	10 kW
Salida AC	Factor de potencia	1,0
Salida DC	Tensión / corriente	12 V / 8,3 A
Motor	Modelo	SR194Fi
Motor	Tipo	Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigeración por aire forzado, válvulas en cabeza
Motor	Cilindrada	500 cm ³

Grupo	Característica	Valor
Motor	Combustible	Gasolina sin plomo
Motor	Capacidad del depósito	25 L
Motor	Capacidad de aceite	1,1 L
Motor	Bujía	F7TC
Arranque	Métodos	Manual / botón de arranque / arranque a distancia
Conjunto	Dimensiones	745 x 555 x 632 mm
Conjunto	Peso neto	81 kg

AVISO

La documentación contiene configuraciones regionales diferentes. La etiqueta del fabricante muestra 220 V, 50 Hz y 40,9 A, mientras que la tabla general contempla varias tensiones y 50/60 Hz. Debe validarse la configuración comercial definitiva.



Etiqueta de parámetros incluida por el fabricante para el modelo GS10000i.

3.1. Esquema eléctrico

El esquema se reproduce tal como aparece en la documentación del fabricante. La intervención en el sistema eléctrico debe realizarla personal cualificado.




Diagrama esquemático eléctrico del fabricante.

4. PREPARACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

4.1. Repostaje

PELIGRO

El combustible es altamente inflamable, explosivo y tóxico. Reposte con el motor parado y frío, en una zona ventilada y alejada de fuentes de ignición.

Utilice combustible sin plomo limpio, fresco y de uso habitual.


No utilice combustible mezclado con aceite de motor.

Mantenga limpia la zona alrededor del tapón.

Abra el tapón lentamente y compruebe que el filtro esté instalado.

Vierta el combustible lentamente y no supere la línea roja del filtro.

Apriete el tapón y limpie cualquier derrame.



Apertura del tapón del depósito de combustible.

4.2. Llenado de aceite del motor

ADVERTENCIA

No ponga en marcha el generador si no contiene suficiente aceite. El sistema de bajo nivel puede detener el motor, pero no sustituye la comprobación previa.

Coloque el generador sobre una superficie nivelada.


Retire la tapa de acceso y extraiga la varilla.

Añada lentamente el aceite especificado.

Compruebe el nivel sin inclinar el generador.

Vuelva a instalar la varilla y cierre la tapa.

Aceite recomendado: SAE 10W-30 o SAE 10W-40. Grado API Service SE o superior.



Ubicación de la zona de llenado de aceite.

4.3. Comprobaciones previas

- Compruebe el nivel de combustible y rellene si es necesario.
- Compruebe el nivel de aceite y la ausencia de fugas.
- Verifique que las aberturas de ventilación no estén obstruidas.
- Asegúrese de que el generador esté nivelado y con el freno bloqueado.
- No conecte ningún equipo eléctrico antes de arrancar.
- Compruebe el estado de tomas, cables, ruedas, asa y fijaciones.

5. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

5.1. Ubicación del generador

PELIGRO

Nunca utilice el generador en un espacio cerrado. Los gases de escape pueden provocar pérdida de conciencia o muerte en poco tiempo.

- Utilice el generador en un área bien ventilada.
- Colóquelo sobre una superficie seca, firme y nivelada.
- Mantenga al menos 1 m respecto a edificios, equipos y materiales inflamables.
- Mantenga el escape alejado de puertas, ventanas y zonas ocupadas.
- No lo utilice bajo lluvia, nieve ni cerca de agua.
- No encierre el equipo ni obstruya la ventilación.
- La potencia disminuye cuando aumentan la temperatura, la humedad o la altitud. En espacios reducidos debe reducirse la carga porque la refrigeración se ve afectada.

5.2. Arranque del generador

- Desconecte todos los equipos eléctricos.


Coloque el interruptor general en ON.

Coloque el interruptor combinado/combustible en ON.


Pulse el botón de arranque para el arranque eléctrico.

Si la batería está descargada, sujete el asa y tire del arrancador de retroceso primero suavemente hasta notar resistencia y después con fuerza.

Deje que el motor se estabilice antes de conectar cargas.



Arranque mediante botón.



Arranque manual de respaldo.

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 °C, la documentación indica un calentamiento de 3 minutos a 3200 rpm.

5.3. Parada del generador

Desconecte todos los equipos eléctricos.

Coloque el interruptor general en OFF.

Coloque el interruptor combinado/combustible en OFF.

En una emergencia, utilice el mando de parada presente en la unidad.

5.4. Modo ECO, indicadores y restablecimiento

Con ECO en ON, el régimen se ajusta a la carga para reducir consumo y ruido.

Con ECO en OFF, el motor mantiene un régimen elevado.

Para compresores, bombas u otros equipos con elevada corriente de arranque, desactive ECO.

El indicador de salida se ilumina en verde durante el funcionamiento normal.

Ante una sobrecarga, desconecte las cargas, corrija la causa y pulse RESET.

5.5. Gestión de potencia

Para convertir tensión e intensidad en potencia, utilice la relación: tensión x intensidad = potencia.

Conecte primero la carga de mayor demanda y espere a que el motor se estabilice antes de añadir la siguiente.

Arranque el generador sin carga.

Espere varios minutos hasta que se estabilice.

Active o desactive ECO según el tipo de carga.

Conecte primero el equipo con mayor demanda.

Espere a que el generador se estabilice.

Conecte las cargas restantes una a una.

5.6. Conexión de cargas eléctricas

Asegúrese de que la tensión y la corriente sean compatibles con los equipos.

Conecte las cargas AC a la toma correspondiente y, cuando proceda, las cargas DC a la salida de 12 V.

No conecte equipos trifásicos.

No conecte aparatos que superen la capacidad del generador.

No conecte el generador directamente a una instalación doméstica sin un sistema instalado por un electricista cualificado.

5.7. Ámbito de aplicación

La documentación ofrece los siguientes límites orientativos por tipo de carga. No supere la potencia nominal total.

Tipo de carga	Factor indicado	Potencia de salida indicada
Carga resistiva / iluminación	1	9.000 W
Herramientas eléctricas	0,8-0,95	7.200 W
Motores / cargas inductivas	0,4-0,75 (eficiencia 0,85)	3.600 W
Corriente continua	Tensión nominal 12 V	Según la salida DC

PRECAUCIÓN

Los valores se reproducen de la documentación recibida. Deben confirmarse con la placa de la unidad y la ficha técnica comercial antes de conectar cargas críticas o sensibles.

Puede utilizarse corriente alterna y corriente continua simultáneamente, pero la potencia total no debe superar la salida nominal. Para equipos médicos, instrumentos de precisión o dispositivos con elevada corriente de arranque, consulte al fabricante del equipo o a un profesional.

6. MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA

Antes de realizar mantenimiento, apague el motor, desconecte las cargas, deje enfriar el generador y retire el capuchón de la bujía cuando corresponda.

6.1. Intervalos indicados en la documentación

Operación	Intervalo indicado
Primer cambio de aceite	Tras 1 mes o 20 horas
Filtro de aire	Cada 6 meses o 100 horas; más frecuente en ambientes húmedos o polvorientos
Filtro del depósito	Cada 12 meses o 300 horas
Silenciador y supresor de llamas	Cada 6 meses o 100 horas
Bujía	Inspección periódica; sustituir si está dañada o fuera de especificación

6.2. Bujía

Abra la tapa de mantenimiento y retire el capuchón.


Extraiga la bujía con una llave tipo T girando en sentido antihorario.

Limpie los depósitos de carbonilla y compruebe el color del aislante.

Mida la separación y ajústela a 0,7-0,8 mm si es necesario.

Instale la bujía, el capuchón y la tapa lateral.

Bujía indicada: F7TC. El documento muestra un par de apriete de "13-15" sin unidad; debe validarse antes de publicación.



Ubicación de la bujía según el fabricante.

6.3. Cambio de aceite

Coloque el generador sobre una superficie nivelada y caliente el motor durante unos minutos.


Cierre el combustible y abra la tapa de acceso.

Retire la manguera de drenaje y coloque un recipiente adecuado.

Vacíe el aceite y vuelva a nivelar el generador.

Añada aceite SAE 10W-30 hasta el nivel superior del orificio.

Instale la varilla y limpie cualquier derrame.



Ubicación del cambio de aceite.

6.4. Filtro de aire


Abra la tapa y retire el elemento filtrante de espuma.

Límpielo con un producto adecuado y escurra el exceso de humedad.

Aplique una pequeña cantidad de aceite y elimine el exceso.

Instale el elemento correctamente para evitar fugas de aire.

No ponga en marcha el generador sin el filtro.



Ubicación del filtro de aire y del mando de extracción.

6.5. Filtro del depósito de combustible

Retire el tapón y extraiga el filtro.


Limpie el filtro y sustitúyalo si está dañado.

Séquelo e instálelo de nuevo.

Vuelva a colocar el tapón.

⚠ ADVERTENCIA

El combustible es inflamable. No realice esta operación cerca de llamas, chispas ni zonas donde se fume.



Ubicación del tapón y del filtro del depósito.

6.6. Ajuste del carburador para gran altitud

A gran altitud, el carburador estándar puede producir una mezcla excesivamente rica, pérdida de rendimiento y aumento del consumo. Para usos habituales por encima de 1.500 m, solicite al distribuidor una modificación específica. No modifique el carburador sin personal autorizado.

6.7. Silenciador y supresor de llamas

Deje enfriar completamente el escape.

Retire la cubierta de salida.

Desmonte la rejilla y el supresor.

Elimine la carbonilla con un cepillo de alambre sin dañar la malla.

Sustituya cualquier componente deteriorado.

Monte de nuevo la rejilla, el supresor y la cubierta.

6.8. Almacenamiento prolongado

Coloque el interruptor combinado en OFF.

Vacíe el combustible con un sifón comercial en un recipiente homologado.

Arranque el motor y déjelo funcionar hasta que se detenga por falta de combustible.

Vacíe el carburador mediante el tornillo de purga y apriételo de nuevo.

Retire la bujía y añada una cucharada de aceite SAE 10W-30 o 20W-40 en el cilindro.

Tire del arrancador hasta notar resistencia.

Limpie la superficie, aplique protección anticorrosión y guarde el equipo nivelado en un lugar seco y ventilado.

7. GARANTÍA

Si su producto sufre algún defecto de fabricación durante el período de garantía establecido, comuníquese o diríjase a su punto de venta directamente con la documentación necesaria.

Su factura de compra debe ser guardada como comprobante de la fecha de compra. Su herramienta debe ser devuelta a su distribuidor en un estado aceptable y limpio, en su caja original moldeada, si corresponde a la unidad, acompañada de su comprobante de compra correspondiente.

7.1. Período de garantía

El período de garantía legal del producto comienza en la fecha original de compra por parte del primer comprador inicial y su duración será la establecida por la ley Real Decreto-ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica del año correspondiente al momento de adquisición del producto.

Algunos países no contemplan limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o no permiten la exclusión o limitación de daños consecuentes o incidentales, en cuyo caso es posible que la limitación y la exclusión anteriores no sean aplicables para usted. Esta garantía le da derechos legales específicos, pudiendo tener a su vez otros derechos que varían de un estado a otro o de un país a otro.

7.2. Exclusiones

Esta garantía no cubre daños al producto o problemas de desempeño causados por:

- Desgaste natural por uso.
- Mal uso, negligencia, operación descuidada o falta de mantenimiento.
- Defectos causados por un uso incorrecto, daños provocados debido a manipulaciones realizadas a través de personal no autorizado por Anova o uso de recambios no originales.
- Defectos de partes normales de desgaste, tales como cojinetes, cepillos, cables, enchufes o accesorios como taladros, brocas, hojas de sierra, etc.
- Daños o defectos resultantes de abuso, accidentes o alteraciones.
- Uso y almacenamiento incorrectos (referencia explícita de que no se han cumplido las reglas descritas en las instrucciones de funcionamiento).
- Desgaste causado por el cliente (por ejemplo, hojas de sierra rotas, escobillas de carbón consumidas, etc.).
- Desgaste y daños secundarios debido a la falta de mantenimiento, reparación, lubricantes (por ejemplo, daños por sobrecalentamiento debido a ranuras de enfriamiento bloqueadas, daños en los cojinetes como resultado de suciedad, daños por heladas, etc.)
- Daños como resultado obvio del uso excesivo / sobrecarga.
- Daños causados por suministros inapropiados (p.ej., combustible incorrecto)
- Rotura inducida por la carga de los componentes o accesorios de la carcasa debido a una tensión anormal
- Deformación inducida por la carga de los componentes o accesorios de la carcasa debido a una tensión anormal.
- Daños resultantes de la operación de suministros que se llenan en exceso o tienen fugas debido al almacenamiento inadecuado, en agentes de limpieza apropiados u otros componentes químicos que dañan.
- Daños debidos a la exposición inadecuada a temperaturas extremas (por ejemplo, fracturas por congelación, deformación térmica de componentes, etc.)
- Daños por exposición permanente a la radiación ultravioleta.

- Daños producidos por un mantenimiento inadecuado.
- Cualquier daño causado por el incumplimiento del manual de instrucciones
- Cualquier producto que haya intentado ser reparado por un profesional no cualificado.
- Cualquier producto conectado a una fuente de alimentación inadecuada (amperios, voltaje, frecuencia).
- Cualquier daño causado por influencias externas (agua, productos químicos, físicos, golpes) o sustancias extrañas.
- Uso de accesorios o piezas no adecuadas.
- No incluye defectos de partes normales de desgaste, tampoco cubre daños o defectos resultantes de abuso, accidentes o alteraciones, ni los costes de transporte.

Asimismo, la garantía queda anulada si el producto ha sido alterado o modificado, o si la marca comercial/el número de serie de la máquina ha sido desfigurado o eliminado.

Mantenimiento de rutina, la puesta a punto, los ajustes o el desgaste normal no están cubiertos bajo esta garantía.

Este manual no cubre todas las situaciones posibles en cuanto a exclusiones de garantía, para más información póngase en contacto con su distribuidor Anova más cercano.

7.3. En caso de incidencia

La garantía debe ir correctamente cumplimentada con todos los datos solicitados, y acompañada por la factura de compra.

Anova se reserva el derecho de rechazar cualquier reclamación donde la compra no pueda ser verificada o cuando esté claro que el producto no fue mantenido correctamente (mantenimiento, ranuras de ventilación limpias, lubricación, cepillos de carbón mantenidos regularmente, limpieza, almacenamiento, etc.).

Se entiende por uso privado el uso doméstico personal por parte de un consumidor final. En cambio, uso comercial significa todos los demás usos, incluidos los usos con fines comerciales, de generación de ingresos o alquiler. Una vez que el producto haya sido utilizado para uso comercial, será considerado en adelante como producto de uso comercial a los fines de esta garantía.

Estos son nuestros términos estándares de garantía, pero ocasionalmente puede haber una cobertura de garantía adicional no determinada en el momento de la publicación. Para más información, póngase en contacto con su distribuidor oficial de Anova más cercano o entrando en www.millasur.com.

El servicio de garantía solo está disponible a través de los distribuidores oficiales de Anova. Puede localizar su distribuidor más cercano en nuestro mapa de distribuidores en www.anova.es.

8. MEDIO AMBIENTE

Es fundamental garantizar que los productos y sus componentes sean desechados de manera responsable para proteger el medio ambiente. A continuación, podrá consultar pautas generales para la correcta eliminación de diversos materiales, de ser usados en su máquina.

Deshágase de su máquina de manera ecológica. No debemos deshacernos de las máquinas junto con la basura doméstica. Sus componentes de plástico y de metal pueden clasificarse en función de su naturaleza y reciclarse.

Al deshacerse de maquinaria o productos metálicos hay que tener en cuenta que sus componentes de metal, como hierro, acero o aluminio, deben ser reciclados adecuadamente en instalaciones de reciclaje de metales. De este modo, contribuirá a la posibilidad de reutilizarlos en la fabricación de nuevos productos.

8.1. Aceites y combustibles

Los aceites usados y los combustibles, entre otros, deben ser reciclados adecuadamente. No vierta estos líquidos en desagües, suelos, ríos, lagos ni mares, ya que pueden causar graves daños al medio ambiente. Diríjalos a un centro de reciclaje o punto de recogida especializado. Este proceso ayuda a evitar la contaminación del agua y el suelo, y a reutilizar, de ser posible, los aceites de forma segura.

8.2. Plásticos

Los plásticos deben ser separados y llevados a puntos de reciclaje específicos. No los tire junto con los residuos domésticos comunes. Los plásticos pueden ser reciclados, contribuyendo a la reducción de residuos.

8.3. Cartón

Los materiales de embalaje, como el cartón, son reciclables. Asegúrese de separar el cartón limpio y seco y depositarlo en los contenedores destinados para su reciclaje o en un punto oficial de recogida de residuos. No lo deseché junto con la basura doméstica.

8.4. Pilas y componentes eléctricos

Las pilas, baterías y otros componentes electrónicos de las máquinas deben ser desechados en puntos de recogida específicos para evitar la liberación de sustancias tóxicas en el medio ambiente. No las tire junto con la basura común. Llévelas a centros de reciclaje adecuados para su manejo seguro y responsable.


Al seguir estas pautas, contribuye a la protección del medio ambiente y a la conservación de recursos. Para más información sobre el desecho y reciclaje del material, acuda a las autoridades locales y consulte la información necesaria.

IMPORTANTE

Entregue el aceite usado, el combustible, los filtros, la bujía y los componentes eléctricos en puntos de recogida autorizados. No vierta aceite o gasolina al suelo, al agua ni a la red de saneamiento.


9. DESPIECE

El despiece identifica las posiciones de los componentes principales. Para solicitar recambios, indique el modelo GS10000i y el número de posición al distribuidor Anova.




Vista general del despiece del GS10000i.

9.1. Detalle superior



Detalle ampliado de la zona superior del despiece.

9.2. Detalle inferior



Detalle ampliado de la zona inferior del despiece.

IMPORTANTE

La imagen recibida contiene números de posición, pero no una tabla de referencias. No se han inventado códigos de recambio. Consultar piezas en Millasur.

1. CERTIFICADO CE

EMPRESA DISTRIBUIDORA

MILLASUR, S.L.U
RUA EDUARDO PONDAL, Nº 23 P.I.SIGÜEIRO
15688 OROSO - A CORUÑA
ESPAÑA



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

En cumplimiento con las diferentes directivas CE, en la presente se confirma que, debido a su diseño y construcción, y según marca CE impresa por fabricante en la misma, la máquina identificada en este documento cumple con las exigencias pertinentes y fundamentales en seguridad y salud de las citadas directivas CE. Esta declaración valida al producto para mostrar el símbolo CE.

En el caso de que la máquina se modifique y esta modificación no esté aprobada por el fabricante y comunicada al distribuidor, esta declaración perderá su valor y vigencia.

Denominación de la máquina: **GENERADOR INVERTER**

Modelo: **GS10000i**

Norma reconocida y aprobada a la que se adecúa:

Directiva 2006/42/EC

Directiva 2014/30/EU

Testado de acuerdo a normativa:

EN ISO 8528-13:2016

EN 55012:2007+A1

EN IEC 61000-6-1:2019

Sello de empresa

MILLASUR, S.L.U.
Rúa Eduardo Pondal, 23 - Pol. Emp. Sigüeiro
15688-Oroso-A Coruña
Tel. (+34) 981 69 64 65 - Fax (+34) 981 69 08 61
e-mail: millasur@millasur.com
CIF: B-15 749 922

FECHA

22/07/2026