

Générateur Inverter Silencieux

GS10000i

ALNOVA

Instructions et manuel d'utilisation



FR

Millasur S.L.U.

Rúa Eduardo Pondal, nº 23 - Pol. Ind. Sigüeiro

15688 - Oroso - A Coruña - 981 696 465 - www.millasur.com





Anova tient à vous féliciter d'avoir choisi l'un de nos produits et vous garantit l'assistance et la coopération qui ont toujours distingué notre marque au fil du temps.

Cette machine est conçue pour durer de nombreuses années et être très utile lorsqu'elle est utilisée conformément aux instructions contenues dans le manuel d'utilisation. Nous vous recommandons donc de lire attentivement ce manuel d'instructions et de suivre toutes nos recommandations.

Pour toute information complémentaire ou question, vous pouvez nous contacter par l'intermédiaire de nos supports en ligne, notamment www.anova.es.

INFORMATIONS CONCERNANT CE MANUEL

Pour votre sécurité et celle des autres, prêtez attention aux informations fournies dans ce manuel et sur l'appareil.

Ce manuel contient les instructions d'utilisation et d'entretien.

Conservez ce manuel avec vous lorsque vous travaillez avec la machine.

Le contenu est correct au moment de l'impression.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à tout moment sans que cela n'affecte nos responsabilités légales.

Ce manuel est considéré comme faisant partie intégrante du produit et doit rester avec celui-ci en cas de prêt ou de revente.

Demandez un nouveau manuel à votre distributeur en cas de perte ou de détérioration.

LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER LA MACHINE



Afin que votre machine fournisse les meilleurs résultats, lisez attentivement les consignes d'utilisation et de sécurité avant de l'utiliser.

AUTRES AVERTISSEMENTS :

Une utilisation incorrecte peut endommager la machine ou d'autres objets.

L'adaptation de la machine à de nouvelles exigences techniques peut entraîner des différences entre le contenu de ce manuel et le produit acheté.

Lisez et respectez toutes les instructions de ce manuel. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.


SOMMAIRE

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	4
2. DESCRIPTION DU PRODUIT	7
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	10
4. PRÉPARATION ET MISE EN SERVICE	13
5. INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT	14
6. ENTRETIEN	16
7. GARANTIE	20
8. ENVIRONNEMENT	21
9. VUE ÉCLATÉE	23
10. CERTIFICAT CE	26

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez entièrement ce manuel avant d'utiliser le groupe électrogène. Familiarisez-vous avec les commandes et la procédure d'arrêt d'urgence. Maintenez les étiquettes visibles et conservez le manuel avec l'équipement.


1.1. Interdictions et distances de sécurité




N'utilisez pas le groupe électrogène à l'intérieur.




N'utilisez pas le groupe électrogène dans un environnement humide.



Ne fumez pas pendant le ravitaillement et évitez tout déversement.



Ne raccordez pas directement le groupe électrogène au réseau électrique domestique.



Maintenez une distance minimale de 1 m par rapport aux matériaux inflammables.

1.2. Responsabilités de l'utilisateur

Apprenez à arrêter rapidement le groupe électrogène en cas d'urgence.

Comprenez le fonctionnement de toutes les commandes, prises de sortie et connecteurs.

Assurez-vous que tous les opérateurs reçoivent des instructions appropriées.

Ne laissez pas les enfants utiliser le groupe électrogène sans surveillance.

Utilisez uniquement des équipements électriques dont la puissance est compatible avec le groupe électrogène.

1.3. Monoxyde de carbone et ventilation

DANGER

Les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, une substance toxique, incolore et inodore. Son inhalation peut entraîner une perte de connaissance ou la mort.

N'utilisez jamais le groupe électrogène dans un garage, à l'intérieur ou à proximité de fenêtres ou de portes ouvertes.

Ne l'utilisez pas dans des espaces fermés ou partiellement fermés.

Maintenez libres la sortie d'échappement et les ouvertures de ventilation inférieures.

Empêchez la pénétration de débris, de boue, d'eau ou de particules susceptibles d'obstruer la ventilation et d'endommager le moteur ou l'onduleur.

1.4. Sécurité électrique, réseau domestique et mise à la terre

DANGER

Une utilisation incorrecte du groupe électrogène ou d'équipements électriques dans des conditions humides peut provoquer un choc électrique grave ou mortel.

Le raccordement comme source d'alimentation de secours d'une installation domestique doit être effectué par un électricien professionnel ou une personne compétente en installations électriques, en utilisant le système de protection et d'isolement requis.

Vérifiez que les connexions électriques sont sûres et fiables.

Maintenez le groupe électrogène au sec et ne le manipulez pas avec les mains mouillées.

Si le groupe électrogène a été stocké à l'extérieur, contrôlez les composants électriques avant de l'utiliser.

Reliez le groupe électrogène à la terre à l'aide d'un câble isolé de qualité lorsque l'installation l'exige.

Ne le raccordez pas au réseau du bâtiment sans un système installé par un électricien qualifié.

1.5. Incendie, surfaces chaudes et carburant

DANGER

Le carburant est inflammable et ses vapeurs peuvent provoquer des explosions. Le système d'échappement atteint des températures susceptibles d'enflammer certains matériaux.

Maintenez une distance d'au moins 1 m par rapport aux bâtiments, équipements et matériaux inflammables.

N'enfermez pas le groupe électrogène pendant son fonctionnement.

Ne touchez pas le silencieux lorsqu'il est chaud et laissez refroidir l'équipement avant de le ranger.


Faites le plein uniquement à l'extérieur, moteur arrêté et froid.

Ne remplissez pas excessivement le réservoir, ne fumez pas et tenez les sources d'inflammation à l'écart.

Nettoyez tout déversement avant de démarrer.

1.6. Étiquettes de sécurité

Avant chaque utilisation, vérifiez que toutes les étiquettes sont présentes, propres et lisibles. Remplacez toute étiquette détériorée.



Emplacement des étiquettes indiqué dans la documentation du fabricant.



Étiquettes fournies par le fabricant. L'étiquette relative au frein est partiellement illisible dans le fichier reçu et doit être validée avant publication.


2. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le GS10000i est un groupe électrogène inverter portable équipé de roues, d'une poignée de transport, d'un frein, d'un démarrage manuel, d'un démarrage par bouton et d'un démarrage à distance, conformément à la documentation du modèle GS10000i du fabricant.



Vue commerciale du groupe électrogène inverter Anova GS10000i.

2.1. Principaux composants




Identification des principaux composants conformément au manuel du fabricant.

N°	Composant
1	Bouchon du réservoir de carburant
2	Poignée de transport
3	Axe de la poignée


N°	Composant
4	Timon de traction en U
5	Panneau de commande
6	Panneau de commande secondaire
7	Bougie
8	Filtre à air
9	Roues
10	Frein
11	Poignée de démarrage
12	Tuyau de vidange d'huile
13	Jauge de niveau d'huile

2.2. Panneau de commande



Ensemble du sous-panneau d'indication, d'entretien et de démarrage.

Élément	Fonction
Indicateur d'entretien de l'huile	Après 50 heures, l'indicateur clignote. Maintenez M enfoncé pendant 5 secondes pour effacer l'avertissement.
Bouton M	Affiche la tension, le courant, la puissance, la durée totale, la durée actuelle et la durée restante, selon la configuration.
Bouton RESET	Rétablit la sortie de tension après une protection contre les surcharges, une fois la cause corrigée.
Modo ECO	Adapte le régime à la charge afin de réduire la consommation et le bruit. Désactivez-le pour les équipements à fort courant de démarrage.
Indicateur de sortie	S'allume en vert pendant le fonctionnement normal.
Indicateur de surcharge	Clignote lorsque le système de protection détecte une surcharge.




Panneau principal ; la configuration peut varier selon la région et la version.


N°	Élément
1	Interrupteur général
2	Disjoncteur
3	Prises de courant alternatif
4	Interrupteur de carburant
5	Port USB
6	Borne de mise à la terre
7	Prise de connexion en parallèle, en option
8	Interface gaz (en option)

2.3. Déplacement et frein

Faites passer l'axe du frein de la position verrouillée à la position libérée en le poussant avec le pied. Relevez la barre de traction en U et tirez la machine pour la déplacer. Verrouillez à nouveau le frein lorsque le groupe électrogène est en position de travail.



Frein bloqué.



Frein libéré.


3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le tableau reprend uniquement les valeurs expressément indiquées dans le manuel et sur l'étiquette des paramètres. En cas de différence, la plaque signalétique de l'unité prévaut.

Groupe	Caractéristique	Valeur
Groupe électrogène	Modèle commercial	GS10000i
Groupe électrogène	Type	Inverter
Sortie CA	Frecuencia	50/60 Hz
Sortie CA	Tensions prévues dans le manuel	100/120/220/230/240 V
Sortie CA	Puissance nominale	9 kW
Sortie CA	Puissance maximale	10 kW
Sortie CA	Facteur de puissance	1,0
Sortie CC	Tension / courant	12 V / 8,3 A
Moteur	Modèle	SR194Fi
Moteur	Type	Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air forcé, soupapes en tête
Moteur	Cylindrée	500 cm ³
Moteur	Carburant	Essence sans plomb
Moteur	Capacité du réservoir	25 L
Moteur	Capacité d'huile	1,1 L
Moteur	Bougie	F7TC
Démarrage	Méthodes	Manuel / bouton de démarrage / démarrage à distance
Ensemble	Dimensions	745 x 555 x 632 mm
Ensemble	Poids net	81 kg



La documentation contient différentes configurations régionales. L'étiquette du fabricant indique 220 V, 50 Hz et 40,9 A, tandis que le tableau général prévoit plusieurs tensions et 50/60 Hz. La configuration commerciale définitive doit être validée.



Étiquette des paramètres fournie par le fabricant pour le modèle GS10000i.

3.1. Schéma électrique

Le schéma est reproduit tel qu'il apparaît dans la documentation du fabricant. Toute intervention sur le système électrique doit être effectuée par du personnel qualifié.




Schéma électrique du fabricant.

4. PRÉPARATION ET MISE EN SERVICE

4.1. Ravitaillement

⚠ DANGER

Le carburant est hautement inflammable, explosif et toxique. Faites le plein moteur arrêté et froid, dans une zone ventilée et éloignée de toute source d'inflammation.

Utilisez du carburant sans plomb propre, récent et couramment disponible.


N'utilisez pas de carburant mélangé à de l'huile moteur.

Maintenez propre la zone autour du bouchon.

Ouvrez lentement le bouchon et vérifiez que le filtre est installé.

Versez lentement le carburant sans dépasser la ligne rouge du filtre.

Serrez le bouchon et nettoyez tout déversement.



Ouverture du bouchon du réservoir de carburant.

4.2. Remplissage de l'huile moteur

⚠ AVERTISSEMENT

Ne démarrez pas le groupe électrogène s'il ne contient pas suffisamment d'huile. Le système de niveau bas peut arrêter le moteur, mais il ne remplace pas le contrôle préalable.

Placez le groupe électrogène sur une surface plane.


Retirez le couvercle d'accès et sortez la jauge.

Ajoutez lentement l'huile spécifiée.

Contrôlez le niveau sans incliner le groupe électrogène.

Remettez la jauge en place et fermez le couvercle.

Huile recommandée : SAE 10W-30 ou SAE 10W-40. Classe API Service SE ou supérieure.



Emplacement de la zone de remplissage d'huile.

4.3. Contrôles préalables

Vérifiez le niveau de carburant et faites l'appoint si nécessaire.

Vérifiez le niveau d'huile et l'absence de fuites.

Vérifiez que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées.

Assurez-vous que le groupe électrogène est de niveau et que le frein est verrouillé.

Ne raccordez aucun équipement électrique avant le démarrage.

Vérifiez l'état des prises, des câbles, des roues, de la poignée et des fixations.

5. INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

5.1. Emplacement du groupe électrogène

⚠ DANGER

N'utilisez jamais le groupe électrogène dans un espace fermé. Les gaz d'échappement peuvent provoquer une perte de connaissance ou la mort en peu de temps.

Utilisez le groupe électrogène dans une zone bien ventilée.

Placez le groupe électrogène sur une surface sèche, ferme et plane.

Maintenez une distance d'au moins 1 m par rapport aux bâtiments, équipements et matériaux inflammables.

Maintenez l'échappement éloigné des portes, fenêtres et zones occupées.

Ne l'utilisez pas sous la pluie, la neige ou à proximité de l'eau.

N'enfermez pas l'équipement et n'obstruez pas la ventilation.

La puissance disponible diminue lorsque la température, l'humidité ou l'altitude augmentent. Dans les espaces restreints, réduisez la charge afin de compenser le refroidissement moindre.

5.2. Démarrage du groupe électrogène

Débranchez tous les équipements électriques.

Placez l'interrupteur principal sur ON.

Placez l'interrupteur combiné/carburant sur ON.


Appuyez sur le bouton de démarrage pour le démarrage électrique.

Si la batterie est déchargée, tenez la poignée et tirez d'abord doucement sur le lanceur jusqu'à sentir une résistance, puis tirez fermement.

Laissez le moteur se stabiliser avant de brancher des charges.



Démarrage par bouton.



Démarrage manuel de secours.

Lorsque la température ambiante est inférieure à 0 °C, le manuel du fournisseur indique un temps de chauffe de 3 minutes à 3 200 tr/min.

5.3. Arrêt du groupe électrogène

Débranchez tous les équipements électriques.

Placez l'interrupteur principal sur OFF.

Placez l'interrupteur combiné/carburant sur OFF.

En cas d'urgence, utilisez la commande d'arrêt présente sur l'unité.

5.4. Mode ECO, voyants et réinitialisation

Lorsque ECO est sur ON, le régime s'adapte à la charge afin de réduire la consommation et le bruit.

Lorsque ECO est sur OFF, le moteur maintient un régime élevé.

Désactivez ECO pour les compresseurs, pompes ou autres équipements à fort courant de démarrage.

L'indicateur de sortie s'allume en vert pendant le fonctionnement normal.

En cas de surcharge, débranchez les charges, corrigez la cause et appuyez sur RESET.

5.5. Gestion de la puissance

Pour convertir la tension et l'intensité en puissance, utilisez la relation : tension x intensité = puissance. Raccordez d'abord la charge la plus importante et attendez que le moteur se stabilise avant d'ajouter la suivante.

Démarrez le groupe électrogène sans charge raccordée.

Attendez quelques minutes jusqu'à ce qu'il se stabilise.

Activez ou désactivez ECO selon le type de charge.

Branchez d'abord l'équipement ayant la plus forte demande.

Attendez que le groupe électrogène se stabilise.

Branchez les charges restantes une par une.

5.6. Raccordement des charges électriques

Assurez-vous que la tension et le courant du groupe électrogène sont compatibles avec les équipements.

Branchez les charges CA sur la prise correspondante et, le cas échéant, les charges CC sur la sortie 12 V.

Ne raccordez pas d'équipements triphasés.

Ne branchez pas d'appareils dépassant la capacité du groupe électrogène.

Ne raccordez pas directement le groupe électrogène à une installation domestique sans un système installé par un électricien qualifié.

5.7. Domaine d'application

La documentation fournit les limites indicatives suivantes selon le type de charge. Ne dépassez pas la puissance nominale totale.

Type de charge	Facteur indiqué	Puissance de sortie indiquée
Charge résistive, telle que l'éclairage	1	9.000 W
Outils électriques	0,8-0,95	7.200 W
Moteurs / charges inductives	0,4-0,75 (rendement 0,85)	3.600 W
Courant continu	Tension nominale 12 V	Selon la sortie CC

PRÉCAUTION

Les valeurs sont reprises de la documentation reçue. Elles doivent être confirmées à l'aide de la plaque signalétique de l'unité et de la fiche technique commerciale avant de raccorder des charges critiques ou sensibles.

Le courant alternatif et le courant continu peuvent être utilisés simultanément, mais la puissance totale ne doit pas dépasser la sortie nominale. Pour les équipements médicaux, les instruments de précision ou les appareils à fort courant de démarrage, consultez le fabricant de l'équipement ou un professionnel.

6. ENTRETIEN

AVERTISSEMENT

Avant toute opération d'entretien, arrêtez le moteur, laissez refroidir l'équipement, débranchez les charges et retirez le capuchon de la bougie, le cas échéant.

6.1. Intervalles indiqués dans la documentation

Opération	Intervalle indiqué
Première vidange d'huile	Après 1 mois ou 20 heures
Filtre à air	Tous les 6 mois ou toutes les 100 heures ; plus fréquemment dans les environnements humides ou poussiéreux.
Filtre du réservoir	Tous les 12 mois ou 300 heures

Opération	Intervalle indiqué
Silencieux et pare-flammes	Tous les 6 mois ou 100 heures
Bougie	Contrôle périodique ; remplacer si elle est endommagée ou hors spécifications

6.2. Bougie

Ouvrez le couvercle d'entretien et retirez le capuchon de la bougie.


Retirez la bougie à l'aide d'une clé en T en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Nettoyez les dépôts de calamine et vérifiez la couleur de l'isolant.

Mesurez l'écartement et réglez-le à 0,7-0,8 mm si nécessaire.

Installez la bougie, le capuchon et le couvercle latéral.

Bougie indiquée : F7TC. Le document indique un couple de serrage de « 13-15 » sans unité ; il doit être validé avant publication.



Emplacement de la bougie selon le fabricant.

6.3. Vidange de l'huile

Placez le groupe électrogène sur une surface plane et faites chauffer le moteur pendant quelques minutes.


Fermez l'alimentation en carburant et ouvrez le couvercle d'accès.

Retirez le tuyau de vidange et placez un récipient approprié.

Vidangez l'huile puis remettez le groupe électrogène de niveau.

Ajoutez de l'huile SAE 10W-30 jusqu'au bord supérieur de l'orifice de remplissage.

Remettez la jauge en place et nettoyez tout déversement.



Emplacement de la vidange d'huile.

6.4. Filtre à air


Ouvrez le couvercle et retirez l'élément filtrant en mousse.

Nettoyez-le avec un produit approprié et essorez l'excès d'humidité.

Appliquez une petite quantité d'huile et éliminez l'excédent.

Installez correctement l'élément afin d'éviter les fuites d'air.

Ne faites pas fonctionner le groupe électrogène sans le filtre.



Emplacement du filtre à air et de la commande d'extraction.

6.5. Filtre du réservoir de carburant

Retirez le bouchon et sortez le filtre.


Nettoyez le filtre et remplacez-le s'il est endommagé.

Séchez-le et remettez-le en place.

Remettez le bouchon en place.

⚠️ AVERTISSEMENT

Le carburant est inflammable. N'effectuez pas cette opération à proximité de flammes, d'étincelles ou de zones où l'on fume.



Emplacement du bouchon et du filtre du réservoir.

6.6. Réglage du carburateur pour l'altitude

À haute altitude, le carburateur standard peut produire un mélange excessivement riche, une perte de performances et une augmentation de la consommation. Pour une utilisation habituelle au-dessus de 1 500 m, demandez au distributeur une modification spécifique. Ne modifiez pas le carburateur sans personnel autorisé.

6.7. Silencieux et pare-flammes

Laissez l'échappement refroidir complètement.

Retirez le couvercle de sortie.

Démontez la grille et le pare-étincelles.

Éliminez les dépôts de calamine à l'aide d'une brosse métallique sans endommager la grille.

Remplacez tout composant détérioré.

Remontez la grille, le pare-étincelles et le couvercle.

6.8. Stockage prolongé

Placez l'interrupteur combiné sur OFF.

Vidangez le carburant à l'aide d'un siphon du commerce dans un récipient homologué.

Démarruez le moteur et laissez-le fonctionner jusqu'à ce qu'il s'arrête faute de carburant.

Vidangez le carburant restant du carburateur à l'aide de la vis de purge, puis resserrez-la.

Retirez la bougie et versez une cuillère à soupe d'huile SAE 10W-30 ou 20W-40 dans le cylindre.

Tirez sur le lanceur jusqu'à sentir une résistance.

Nettoyez la surface, appliquez une protection anticorrosion et rangez l'équipement de niveau dans un endroit sec et ventilé.

7. GARANTIE

Si votre produit présente un défaut de fabrication pendant la période de garantie établie, contactez ou rendez-vous directement à votre point de vente avec les documents nécessaires.

Votre facture d'achat doit être conservée comme preuve de la date d'achat. Votre outil doit être retourné à votre distributeur dans un état acceptable et propre, dans son coffret moulé d'origine le cas échéant, accompagné du justificatif d'achat correspondant.

7.1. Période de garantie

La période de garantie légale du produit commence à la date d'achat initiale par le premier acheteur et sa durée est celle établie par la législation applicable en matière de protection des consommateurs en vigueur au moment de l'acquisition du produit.

Certains pays n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite ni l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accessoires ; dans ce cas, les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'un pays à l'autre.

7.2. Exclusiones

Cette garantie ne couvre pas les dommages au produit ni les problèmes de performance causés par :

- L'usure naturelle due à l'utilisation.
- Une mauvaise utilisation, une négligence, une utilisation imprudente ou un manque d'entretien.
- Les défauts causés par une utilisation incorrecte, les dommages résultant d'interventions réalisées par du personnel non agréé par Anova ou l'utilisation de pièces de rechange non d'origine.
- Les défauts des pièces d'usure normales telles que roulements, balais, câbles, fiches ou accessoires tels que perceuses, forets, lames de scie, etc.
- Les dommages ou défauts résultant d'un usage abusif, d'accidents ou de modifications.
- Une utilisation et un stockage incorrects (notamment le non-respect des règles décrites dans les instructions d'utilisation).
- L'usure causée par le client (par exemple, lames de scie cassées, balais de charbon usés, etc.).
- L'usure et les dommages secondaires dus à un manque d'entretien, de réparation ou de lubrifiants (par exemple, dommages dus à une surchauffe provoquée par des fentes de refroidissement obstruées, dommages aux roulements dus à la saleté, dommages dus au gel, etc.).
- Les dommages résultant manifestement d'une utilisation excessive / surcharge.
- Les dommages causés par des consommables inappropriés (par ex. carburant incorrect).
- La rupture, sous l'effet d'une charge, de composants ou d'accessoires du carter soumis à une contrainte anormale.
- La déformation, sous l'effet d'une charge, de composants ou d'accessoires du carter soumis à une contrainte anormale.
- Les dommages résultant de l'utilisation de produits trop remplis ou présentant des fuites en raison d'un stockage incorrect, de produits de nettoyage inadaptés ou d'autres composants chimiques agressifs.
- Les dommages dus à une exposition inadéquate à des températures extrêmes (par exemple, fissures dues au gel, déformation thermique des composants, etc.).
- Les dommages dus à une exposition permanente aux rayons ultraviolets.
- Les dommages causés par un entretien inadéquat.
- Tout dommage causé par le non-respect du manuel d'instructions.
- Tout produit ayant fait l'objet d'une tentative de réparation par un professionnel non qualifié.

- Tout produit raccordé à une alimentation électrique inappropriée (intensité, tension, fréquence).
- Tout dommage causé par des influences extérieures (eau, produits chimiques, agents physiques, chocs) ou des substances étrangères.
- L'utilisation d'accessoires ou de pièces inadaptés.
- La garantie n'inclut pas les défauts des pièces d'usure normales et ne couvre pas les dommages ou défauts résultant d'un usage abusif, d'accidents ou de modifications, ni les frais de transport.

La garantie est également annulée si le produit a été altéré ou modifié, ou si la marque commerciale ou le numéro de série de la machine a été détérioré ou supprimé.

L'entretien courant, la mise au point, les réglages et l'usure normale ne sont pas couverts par cette garantie.

Ce manuel ne couvre pas toutes les situations possibles d'exclusion de garantie. Pour plus d'informations, contactez votre distributeur Anova le plus proche.

7.3. En cas d'incident

La garantie doit être correctement complétée avec toutes les informations demandées et accompagnée de la facture d'achat.

Anova se réserve le droit de rejeter toute réclamation lorsque l'achat ne peut pas être vérifié ou lorsqu'il est manifeste que le produit n'a pas été correctement entretenu (entretien, fentes d'aération propres, lubrification, contrôle régulier des balais de charbon, nettoyage, stockage, etc.).

L'usage privé désigne l'usage domestique personnel par un consommateur final. L'usage commercial désigne tous les autres usages, y compris les usages professionnels, générateurs de revenus ou de location. Dès que le produit a été utilisé à des fins commerciales, il sera par la suite considéré comme un produit à usage commercial aux fins de cette garantie.

Il s'agit de nos conditions de garantie standard, mais une couverture supplémentaire non déterminée au moment de la publication peut parfois s'appliquer. Pour plus d'informations, contactez votre distributeur officiel Anova le plus proche ou consultez www.millasur.com.

Le service de garantie est disponible uniquement auprès des distributeurs officiels Anova. Vous pouvez trouver le distributeur le plus proche sur notre carte des distributeurs à l'adresse www.anova.es.

8. ENVIRONNEMENT

Il est essentiel de veiller à ce que les produits et leurs composants soient éliminés de manière responsable afin de protéger l'environnement. Vous trouverez ci-dessous des directives générales pour l'élimination correcte des différents matériaux susceptibles d'être utilisés dans votre machine.

Éliminez votre machine de manière écologique. Les machines ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. Leurs composants en plastique et en métal peuvent être triés selon leur nature et recyclés.

Lors de l'élimination de machines ou de produits métalliques, n'oubliez pas que les composants métalliques tels que le fer, l'acier ou l'aluminium doivent être correctement recyclés dans des installations de recyclage des métaux. Vous contribuez ainsi à leur réutilisation dans la fabrication de nouveaux produits.

8.1. Huiles et carburants

Les huiles usagées et les carburants, entre autres, doivent être recyclés correctement. Ne versez pas ces liquides dans les canalisations, sur le sol, dans les rivières, les lacs ou la mer, car ils peuvent causer de graves dommages à l'environnement. Apportez-les dans un centre de recyclage ou un point de collecte spécialisé. Ce processus permet d'éviter la contamination de l'eau et du sol et, lorsque cela est possible, de réutiliser les huiles en toute sécurité.

8.2. Plastiques

Les plastiques doivent être séparés et apportés dans des points de recyclage spécifiques. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. Les plastiques peuvent être recyclés et contribuer ainsi à la réduction des déchets.

8.3. Carton

Les matériaux d'emballage tels que le carton sont recyclables. Séparez le carton propre et sec et déposez-le dans les conteneurs destinés au recyclage ou dans un point officiel de collecte des déchets. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères.

8.4. Piles, batteries et composants électriques

Les piles, batteries et autres composants électroniques des machines doivent être déposés dans des points de collecte spécifiques afin d'éviter la libération de substances toxiques dans l'environnement. Ne les jetez pas avec les déchets ordinaires. Apportez-les dans des centres de recyclage adaptés pour un traitement sûr et responsable.


En suivant ces directives, vous contribuez à la protection de l'environnement et à la préservation des ressources. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage des matériaux, contactez les autorités locales et consultez les informations correspondantes.

IMPORTANT

Déposez l'huile usagée, le carburant, les filtres, la bougie et les composants électriques dans des points de collecte agréés. Ne versez pas d'huile ou d'essence sur le sol, dans l'eau ou dans le réseau d'assainissement.


9. VUE ÉCLATÉE

La vue éclatée identifie la position des principaux composants. Pour commander des pièces de rechange, indiquez au distributeur Anova le modèle GS10000i et le numéro de position.




Vue générale de l'éclaté du GS10000i.

9.1. Détail supérieur



Détail agrandi de la partie supérieure de la vue éclatée.

9.2. Détail inférieur



Détail agrandi de la partie inférieure de la vue éclatée.

⚠ IMPORTANT

L'image reçue contient des numéros de position, mais aucune table de références. Aucun code de pièce de rechange n'a été inventé. Consultez Millasur pour les pièces.

1. CERTIFICAT CE

ENTREPRISE DISTRIBUTRICE

MILLASUR, S.L.U

RUA EDUARDO PONDAL, Nº 23 P.I.SIGÜEIRO

15688 OROSO - A CORUÑA

ESPAGNE

**DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ**

Conformément aux différentes directives CE, il est confirmé par la présente que, du fait de sa conception et de sa construction, et selon le marquage CE apposé par le fabricant, la machine identifiée dans ce document satisfait aux exigences essentielles pertinentes en matière de santé et de sécurité desdites directives CE. Cette déclaration autorise le produit à porter le symbole CE.

Si la machine est modifiée et que cette modification n'est pas approuvée par le fabricant et communiquée au distributeur, la présente déclaration perdra sa valeur et sa validité.

Désignation de la machine : **GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER**Modèle : **GS10000i**

Normes et directives reconnues et approuvées auxquelles il est conforme :

Directive 2006/42/EC**Directive 2014/30/EU**

Testé conformément aux normes :

EN ISO 8528-13:2016**EN 55012:2007+A1****EN IEC 61000-6-1:2019**

Cachet de l'entreprise

MILLASUR, S.L.U.
Rúa Eduardo Pondal, 23 - Pol. Emp. Sigüeiro
15688-Oroso-A Coruña
Tel. (+34) 981 69 64 65 - Fax (+34) 981 69 08 61
e-mail: millasur@millasur.com
CIF: B-15 749 922

DATE

22/07/2026