

Generatore inverter silenzioso

GS10000i

ALNOVA

Istruzioni e manuale d'uso



IT

Millasur S.L.U.

Rúa Eduardo Pondal, nº 23 - Pol. Ind. Sigüeiro

15688 - Oroso - A Coruña - 981 696 465 - www.millasur.com





Anova desidera congratularsi con Lei per aver scelto uno dei nostri prodotti e Le garantisce l'assistenza e la collaborazione che hanno sempre contraddistinto il nostro marchio nel tempo.

Questa macchina è progettata per durare molti anni e risultare molto utile se utilizzata secondo le istruzioni contenute nel manuale d'uso. Raccomandiamo pertanto di leggere attentamente il presente manuale e di seguire tutte le nostre indicazioni.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti può contattarci tramite i nostri siti web, come www.anova.es.

INFORMAZIONI SUL PRESENTE MANUALE

Per la Sua sicurezza e quella degli altri, presti attenzione alle informazioni riportate nel manuale e sull'apparecchio.

Il presente manuale contiene istruzioni per l'uso e la manutenzione.

Porti con sé il manuale quando lavora con la macchina.

I contenuti sono corretti al momento della stampa.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza che ciò influisca sulle nostre responsabilità legali.

Il presente manuale è considerato parte integrante del prodotto e deve accompagnarlo in caso di prestito o rivendita.

In caso di smarrimento o danneggiamento, richiedi un nuovo manuale al rivenditore.

LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE LA MACCHINA



Per ottenere i migliori risultati dalla macchina, leggere attentamente le norme d'uso e di sicurezza prima dell'utilizzo.

ALTRE AVVERTENZE:

Un uso non corretto può danneggiare la macchina o altri oggetti.

L'adeguamento della macchina a nuovi requisiti tecnici può determinare differenze tra il contenuto del manuale e il prodotto acquistato.

Leggere e seguire tutte le istruzioni contenute nel manuale. Il mancato rispetto può provocare gravi lesioni personali.


INDICE

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA	4
2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	7
3. SPECIFICHE TECNICHE	10
4. PREPARAZIONE E MESSA IN SERVIZIO	13
5. ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO	14
6. MANUTENZIONE	16
7. GARANZIA	20
8. AMBIENTE	21
9. ESPLOSO	23
10. CERTIFICATO CE	26

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere integralmente il presente manuale prima di utilizzare il generatore. Familiarizzare con i comandi e con la procedura di arresto di emergenza. Mantenere le etichette visibili e conservare il manuale insieme all'apparecchiatura.


1.1. Divieti e distanze di sicurezza




Non utilizzare il generatore in ambienti chiusi.




Non utilizzare il generatore in ambienti umidi.



Non fumare durante il rifornimento ed evitare fuoriuscite.



Non collegare direttamente il generatore alla rete elettrica domestica.



Mantenere una distanza minima di 1 m dai materiali infiammabili.

1.2. Responsabilità dell'utilizzatore

Imparare ad arrestare rapidamente il generatore in caso di emergenza.

Comprendere la funzione di tutti i comandi, delle prese di uscita e dei connettori.
 Assicurarsi che tutti gli operatori ricevano istruzioni adeguate.
 Non consentire ai bambini di utilizzare il generatore senza supervisione.
 Utilizzare esclusivamente apparecchiature elettriche con potenza compatibile con il generatore.

1.3. Monossido di carbonio e ventilazione

PERICOLO

I gas di scarico contengono monossido di carbonio, una sostanza tossica, inodore e incolore. L'inalazione può causare perdita di coscienza o morte.

Non utilizzare mai il generatore all'interno di un garage, in ambienti chiusi o vicino a porte o finestre aperte.
 Non utilizzarlo in spazi chiusi o parzialmente chiusi.
 Mantenere liberi l'uscita di scarico e i fori di ventilazione inferiori.
 Evitare l'ingresso di detriti, fango, acqua o particelle che possano ostruire la ventilazione e danneggiare il motore o l'inverter.

1.4. Sicurezza elettrica, rete domestica e messa a terra

PERICOLO

L'uso improprio del generatore o di apparecchiature elettriche in condizioni di umidità può provocare una scossa elettrica grave o mortale.

Il collegamento come fonte di alimentazione di riserva di un impianto domestico deve essere eseguito da un elettricista professionista o da una persona competente in impianti elettrici, utilizzando il sistema di protezione e isolamento richiesto.

Verificare che i collegamenti elettrici siano sicuri e affidabili.
 Mantenere il generatore asciutto e non maneggiarlo con le mani bagnate.
 Se il generatore è stato conservato all'aperto, controllare i componenti elettrici prima dell'uso.
 Collegare il generatore a terra mediante un cavo isolato di qualità quando richiesto dall'impianto.
 Non collegarlo alla rete dell'edificio senza un sistema installato da un elettricista qualificato.

1.5. Incendio, superfici calde e carburante

PERICOLO


Il carburante è infiammabile e i suoi vapori possono provocare esplosioni. Il sistema di scarico raggiunge temperature in grado di incendiare determinati materiali.

Mantenere almeno 1 m di distanza da edifici, apparecchiature e materiali infiammabili.
 Non racchiudere il generatore durante il funzionamento.
 Non toccare il silenziatore quando è caldo e lasciare raffreddare l'apparecchiatura prima di riporla.

Effettuare il rifornimento esclusivamente all'aperto, con il motore spento e freddo.
Non riempire eccessivamente il serbatoio, non fumare e tenere lontane le fonti di accensione.
Pulire eventuali fuoriuscite prima dell'avviamento.

1.6. Etichette di sicurezza

Prima di ogni utilizzo, verificare che tutte le etichette siano presenti, pulite e leggibili. Sostituire le etichette deteriorate.



Posizione delle etichette indicata nella documentazione del fabbricante.



Etichette fornite dal fabbricante. L'etichetta relativa al freno risulta parzialmente illeggibile nel file ricevuto e deve essere convalidata prima della pubblicazione.


2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il GS10000i è un generatore inverter portatile dotato di ruote, maniglia di trasporto, freno, avviamento manuale, avviamento tramite pulsante e avviamento a distanza, secondo la documentazione del modello GS10000i del fabbricante.



Vista commerciale del generatore inverter Anova GS10000i.

2.1. Componenti principali




Identificazione dei componenti principali secondo il manuale del fabbricante.

N.	Componente
1	Tappo del serbatoio del carburante
2	Impugnatura di trasporto
3	Perno della maniglia
4	Asta di traino a U
5	Pannello di controllo
6	Pannello di controllo secondario
7	Candela


N.	Componente
8	Filtro dell'aria
9	Ruote
10	Freno
11	Impugnatura di avviamento
12	Tubo di scarico dell'olio
13	Astina di livello dell'olio

2.2. Pannello di controllo



Gruppo del sottopannello di indicazione, manutenzione e avviamento.

Elemento	Funzione
Indicatore di manutenzione dell'olio	Dopo 50 ore, l'indicatore lampeggia. Tenere premuto M per 5 secondi per cancellare l'avviso.
Pulsante M	Visualizza tensione, corrente, potenza, tempo totale, tempo di funzionamento corrente e tempo rimanente, in base alla configurazione.
Pulsante RESET	Ripristina l'uscita di tensione dopo l'intervento della protezione da sovraccarico, una volta eliminata la causa.
Modo ECO	Regola il regime in funzione del carico per ridurre consumi e rumore. Disattivarlo per le apparecchiature con elevata corrente di avviamento.
Indicatore di uscita	Si accende in verde durante il normale funzionamento.
Indicatore di sovraccarico	Lampeggia quando il sistema di protezione rileva un sovraccarico.




Pannello principale; la configurazione può variare a seconda della regione e della versione.


N.	Elemento
1	Interruttore generale
2	Interruttore automatico
3	Prese AC
4	Interruttore del carburante
5	Porta USB
6	Perno di messa a terra
7	Presse per collegamento in parallelo, opzionale
8	Interfaccia gas (opzionale)

2.3. Spostamento e freno

Ruotare con il piede l'asse del freno dalla posizione bloccata a quella sbloccata. Sollevare la barra di traino a U e tirare la macchina per spostarla. Bloccare nuovamente il freno quando il generatore è nella posizione di lavoro.



Freno bloccato.



Freno sbloccato.


3. SPECIFICHE TECNICHE

La tabella riporta esclusivamente i valori espressamente indicati nel manuale e sull'etichetta dei parametri. In caso di differenze, prevale la targhetta identificativa dell'unità.

Gruppo	Caratteristica	Valore
Generatore	Modello commerciale	GS10000i
Generatore	Tipo	Inverter
Uscita AC	Frecuencia	50/60 Hz
Uscita AC	Tensioni previste nel manuale	100/120/220/230/240 V
Uscita AC	Potenza nominale	9 kW
Uscita AC	Potenza massima	10 kW
Uscita AC	Fattore di potenza	1,0
Uscita CC	Tensione / corrente	12 V / 8,3 A
Motore	Modello	SR194Fi
Motore	Tipo	Monocilindrico, 4 tempi, raffreddamento ad aria forzata, valvole in testa
Motore	Cilindrata	500 cm ³
Motore	Combustibile	Benzina senza piombo
Motore	Capacità del serbatoio	25 L
Motore	Capacità dell'olio	1,1 L
Motore	Candela	F7TC
Avviamento	Metodi	Manuale / pulsante di avviamento / avviamento a distanza
Insieme	Dimensioni	745 x 555 x 632 mm
Insieme	Peso netto	81 kg

AVVISI


La documentazione contiene configurazioni regionali differenti. L'etichetta del fabbricante riporta 220 V, 50 Hz e 40,9 A, mentre la tabella generale contempla varie tensioni e 50/60 Hz. La configurazione commerciale definitiva deve essere convalidata.



Etichetta dei parametri fornita dal fabbricante per il modello GS10000i

3.1. Schema elettrico

Lo schema è riprodotto come appare nella documentazione del fabbricante. Gli interventi sull'impianto elettrico devono essere eseguiti da personale qualificato.



4. PREPARAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

4.1. Rifornimento

⚠ PERICOLO

Il carburante è altamente infiammabile, esplosivo e tossico. Effettuare il rifornimento a motore spento e freddo, in una zona ventilata e lontana da fonti di accensione.

Utilizzare carburante senza piombo pulito, fresco e di uso comune.


Non utilizzare carburante miscelato con olio motore.

Mantenere pulita la zona intorno al tappo.

Aprire lentamente il tappo e verificare che il filtro sia installato.

Versare lentamente il carburante senza superare la linea rossa del filtro.

Serrare il tappo e pulire eventuali fuoriuscite.



Apertura del tappo del serbatoio del carburante.

4.2. Riempimento dell'olio motore

⚠ AVVERTENZA

Non avviare il generatore se non contiene una quantità sufficiente di olio. Il sistema di basso livello può arrestare il motore, ma non sostituisce il controllo preliminare.

Posizionare il generatore su una superficie piana.


Rimuovere il coperchio di accesso ed estrarre l'astina.

Aggiungere lentamente l'olio specificato.

Controllare il livello senza inclinare il generatore.

Reinstallare l'astina e chiudere il coperchio.

Olio raccomandato: SAE 10W-30 o SAE 10W-40. Grado API Service SE o superiore.



Posizione della zona di riempimento dell'olio.

4.3. Controlli preliminari

- Controllare il livello del carburante e rabboccare se necessario.
- Controllare il livello dell'olio e l'assenza di perdite.
- Verificare che le aperture di ventilazione non siano ostruite.
- Assicurarsi che il generatore sia in piano e che il freno sia bloccato.
- Non collegare alcuna apparecchiatura elettrica prima dell'avviamento.
- Controllare lo stato di prese, cavi, ruote, maniglia e fissaggi.

5. ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

5.1. Posizionamento del generatore

PERICOLO

Non utilizzare mai il generatore in uno spazio chiuso. I gas di scarico possono provocare perdita di coscienza o morte in breve tempo.

Utilizzare il generatore in un'area ben ventilata.

Posizionare il generatore su una superficie asciutta, solida e piana.

Mantenere almeno 1 m di distanza da edifici, apparecchiature e materiali infiammabili.

Mantenere lo scarico lontano da porte, finestre e zone occupate.

Non utilizzarlo sotto la pioggia, la neve o vicino all'acqua.

Non chiudere l'apparecchiatura in uno spazio confinato e non ostruire la ventilazione.

La potenza disponibile diminuisce con l'aumento della temperatura, dell'umidità o dell'altitudine. In spazi ristretti è necessario ridurre il carico per compensare il minore raffreddamento.

5.2. Avviamento del generatore

Scollegare tutte le apparecchiature elettriche.


Portare l'interruttore generale su ON.

Portare l'interruttore combinato/carburante su ON.


Premere il pulsante di avviamento per l'avviamento elettrico.

Se la batteria è scarica, afferrare la maniglia e tirare lentamente l'avviatore a strappo fino ad avvertire resistenza, quindi tirare con decisione.

Lasciare stabilizzare il motore prima di collegare i carichi.



Avviamento tramite pulsante.



Avviamento manuale di riserva.

Quando la temperatura ambiente è inferiore a 0 °C, il manuale del fornitore indica un tempo di riscaldamento di 3 minuti a 3.200 giri/min.

5.3. Arresto del generatore

Scollegare tutte le apparecchiature elettriche.

Portare l'interruttore generale su OFF.

Portare l'interruttore combinato/carburante su OFF.

In caso di emergenza, utilizzare il comando di arresto presente sull'unità.

5.4. Modalità ECO, indicatori e ripristino

Con ECO su ON, il regime si adatta al carico per ridurre consumo e rumore.

Con ECO su OFF, il motore mantiene un regime elevato.

Disattivare ECO per compressori, pompe o altre apparecchiature con elevata corrente di avviamento.

L'indicatore di uscita si illumina in verde durante il normale funzionamento.

In caso di sovraccarico, scollegare i carichi, eliminare la causa e premere RESET.

5.5. Gestione della potenza

Per convertire tensione e corrente in potenza, utilizzare la relazione: tensione x corrente = potenza. Collegare per primo il carico con la richiesta maggiore e attendere che il motore si stabilizzi prima di aggiungere il successivo.

Avviare il generatore senza carichi collegati.

Attendere alcuni minuti finché non si stabilizza.

Attivare o disattivare ECO in base al tipo di carico.

Collegare per prima l'apparecchiatura con la maggiore richiesta.

Attendere che il generatore si stabilizzi.

Collegare i carichi rimanenti uno alla volta.

5.6. Collegamento dei carichi elettrici

Assicurarsi che la tensione e la corrente del generatore siano compatibili con le apparecchiature.

Collegare i carichi CA alla presa corrispondente e, ove applicabile, i carichi CC all'uscita da 12 V.

Non collegare apparecchiature trifase.

Non collegare apparecchi che superano la capacità del generatore.

Non collegare direttamente il generatore a un impianto domestico senza un sistema installato da un elettricista qualificato.

5.7. Campo di applicazione

La documentazione fornisce i seguenti limiti indicativi in base al tipo di carico. Non superare la potenza nominale totale.

Tipo di carico	Fattore indicato	Potenza di uscita indicata
Carico resistivo, ad esempio illuminazione	1	9.000 W
Utensili elettrici	0,8-0,95	7.200 W
Motori / carichi induttivi	0,4-0,75 (rendimento 0,85)	3.600 W
Corrente continua	Tensione nominale 12 V	In base all'uscita CC

ATTENZIONE

I valori sono riprodotti dalla documentazione ricevuta. Devono essere confermati sulla targhetta dell'unità e sulla scheda tecnica commerciale prima di collegare carichi critici o sensibili.

La corrente alternata e la corrente continua possono essere utilizzate contemporaneamente, ma la potenza totale non deve superare l'uscita nominale. Per apparecchiature mediche, strumenti di precisione o dispositivi con elevata corrente di avviamento, consultare il fabbricante dell'apparecchiatura o un professionista.

6. MANUTENZIONE

AVVERTENZA

Prima di eseguire la manutenzione, arrestare il motore, lasciare raffreddare l'apparecchiatura, scollegare i carichi e rimuovere il cappuccio della candela, ove applicabile.

6.1. Intervalli indicati nella documentazione

Operazione	Intervallo indicato
Primo cambio dell'olio	Dopo 1 mese o 20 ore
Filtro dell'aria	Ogni 6 mesi o 100 ore; più frequentemente in ambienti umidi o polverosi.
Filtro del serbatoio	Ogni 12 mesi o 300 ore
Silenziatore e rompifiamma	Ogni 6 mesi o 100 ore
Candela	Ispezione periodica; sostituire se danneggiata o fuori specifica

6.2. Candela

Aprire il coperchio di manutenzione e rimuovere il cappuccio della candela.


Rimuovere la candela con una chiave a T ruotando in senso antiorario.

Pulire i depositi carboniosi e controllare il colore dell'isolante.

Misurare la distanza e regolarla a 0,7-0,8 mm se necessario.

Installare la candela, il cappuccio e il coperchio laterale.

Candela indicata: F7TC. Il documento riporta una coppia di serraggio di "13-15" senza unità; il valore deve essere convalidato prima della pubblicazione.



Posizione della candela secondo il fabbricante.

6.3. Cambio dell'olio

Posizionare il generatore su una superficie piana e riscaldare il motore per alcuni minuti.


Chiudere il carburante e aprire il coperchio di accesso.

Rimuovere il tubo di scarico e collocare un recipiente adeguato.

Scaricare l'olio e rimettere il generatore in piano.

Aggiungere olio SAE 10W-30 fino al livello superiore del foro di riempimento.


Installare l'astina e pulire eventuali fuoriuscite.



Posizione per il cambio dell'olio.

6.4. Filtro dell'aria

Aprire il coperchio e rimuovere l'elemento filtrante in schiuma.
 Pulirlo con un prodotto adeguato e strizzare l'umidità in eccesso.
 Applicare una piccola quantità di olio ed eliminare l'eccesso.
 Installare correttamente l'elemento per evitare perdite d'aria.
 Non mettere in funzione il generatore senza il filtro.




Posizione del filtro dell'aria e del comando di estrazione.

6.5. Filtro del serbatoio del carburante

Rimuovere il tappo ed estrarre il filtro.
 Pulire il filtro e sostituirlo se danneggiato.
 Asciugarlo e reinstallarlo.
 Rimontare il tappo.

AVVERTENZA

Il carburante è infiammabile. Non eseguire questa operazione vicino a fiamme, scintille o aree in cui si fuma.



Posizione del tappo e del filtro del serbatoio.

6.6. Regolazione del carburatore per alta quota

Ad alta quota, il carburatore standard può produrre una miscela eccessivamente ricca, perdita di prestazioni e aumento dei consumi. Per un uso abituale al di sopra di 1.500 m, richiedere al distributore una modifica specifica. Non modificare il carburatore senza personale autorizzato.

6.7. Silenziatore e rompifiamma

Lasciare raffreddare completamente lo scarico.

Rimuovere il coperchio di uscita.

Smontare la griglia e il parascintille.

Rimuovere i depositi carboniosi con una spazzola metallica senza danneggiare la rete.

Sostituire qualsiasi componente danneggiato.

Rimontare la griglia, il parascintille e il coperchio.

6.8. Rimessaggio prolungato

Portare l'interruttore combinato su OFF.

Svuotare il carburante con un sifone commerciale in un recipiente omologato.

Avviare il motore e lasciarlo funzionare fino all'arresto per esaurimento del carburante.

Scaricare il carburante residuo dal carburatore tramite la vite di spurgo e serrarla nuovamente.

Rimuovere la candela e aggiungere un cucchiaino di olio SAE 10W-30 o 20W-40 nel cilindro.

Tirare l'avviatore fino ad avvertire resistenza.

Pulire la superficie, applicare una protezione anticorrosione e conservare l'apparecchiatura in piano in un luogo asciutto e ventilato.

7. GARANZIA

Se il prodotto presenta un difetto di fabbricazione durante il periodo di garanzia stabilito, contattare o recarsi direttamente presso il punto vendita con la documentazione necessaria.

Conservare la fattura di acquisto come prova della data di acquisto. L'utensile deve essere restituito al rivenditore in condizioni accettabili e pulite, nella custodia originale sagomata se prevista per l'unità, accompagnato dalla relativa prova di acquisto.

7.1. Periodo di garanzia

Il periodo di garanzia legale del prodotto decorre dalla data originale di acquisto da parte del primo acquirente e avrà la durata stabilita dal Regio decreto-legge applicabile sulla protezione dei consumatori e degli utenti da situazioni di vulnerabilità sociale ed economica, in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

Alcuni Paesi non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita né l'esclusione o la limitazione di danni consequenziali o incidentali; in tali casi, le limitazioni e le esclusioni precedenti potrebbero non essere applicabili. La presente garanzia conferisce specifici diritti legali e possono esistere altri diritti che variano da uno Stato all'altro o da un Paese all'altro.

7.2. Exclusiones

La presente garanzia non copre danni al prodotto o problemi di prestazioni causati da:

- Normale usura derivante dall'uso.
- Uso improprio, negligenza, funzionamento incauto o mancanza di manutenzione.
- Difetti causati da un uso scorretto, danni derivanti da interventi eseguiti da personale non autorizzato da Anova o uso di ricambi non originali.
- Difetti delle normali parti soggette a usura, quali cuscinetti, spazzole, cavi, spine o accessori come trapani, punte, lame da sega ecc.
- Danni o difetti derivanti da abuso, incidenti o modifiche.
- Uso e stoccaggio scorretti, con esplicito riferimento al mancato rispetto delle regole descritte nelle istruzioni di funzionamento.
- Usura causata dal cliente, ad esempio lame da sega rotte, spazzole di carbone consumate ecc.
- Usura e danni conseguenti dovuti alla mancanza di manutenzione, riparazione o lubrificanti, ad esempio danni da surriscaldamento causati da feritoie di raffreddamento ostruite, danni ai cuscinetti dovuti allo sporco, danni da gelo ecc.
- Danni chiaramente derivanti da uso eccessivo / sovraccarico.
- Danni causati da materiali di consumo inadeguati, ad esempio combustibile errato.
- Rottura indotta dal carico di componenti o accessori della carcassa dovuta a sollecitazioni anomale.
- Deformazione indotta dal carico di componenti o accessori della carcassa dovuta a sollecitazioni anomale.
- Danni derivanti dal funzionamento con materiali di consumo riempiti eccessivamente o soggetti a perdite a causa di stoccaggio inadeguato, detergenti impropri o altri componenti chimici dannosi.
- Danni dovuti a esposizione inadeguata a temperature estreme, ad esempio fratture da congelamento o deformazione termica dei componenti.
- Danni causati da esposizione permanente alle radiazioni ultraviolette.
- Danni causati da manutenzione inadeguata.
- Qualsiasi danno causato dal mancato rispetto del manuale di istruzioni.
- Qualsiasi prodotto sul quale sia stato tentato un intervento da parte di un professionista non qualificato.

- Qualsiasi prodotto collegato a un'alimentazione inadeguata (amperaggio, tensione, frequenza).
- Qualsiasi danno causato da influenze esterne (acqua, agenti chimici o fisici, urti) o sostanze estranee.
- Uso di accessori o parti non idonei.
- La garanzia non comprende difetti delle normali parti soggette a usura e non copre danni o difetti derivanti da abuso, incidenti o modifiche, né i costi di trasporto.

La garanzia decade inoltre se il prodotto è stato alterato o modificato, oppure se il marchio o il numero di serie della macchina sono stati deturpati o rimossi.

La manutenzione ordinaria, la messa a punto, le regolazioni e la normale usura non sono coperti dalla presente garanzia.

Il presente manuale non contempla tutte le possibili situazioni di esclusione dalla garanzia. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore Anova più vicino.

7.3. In caso di problema

La garanzia deve essere correttamente compilata con tutti i dati richiesti e accompagnata dalla fattura di acquisto.

Anova si riserva il diritto di respingere qualsiasi reclamo qualora l'acquisto non possa essere verificato o sia evidente che il prodotto non è stato sottoposto a corretta manutenzione (manutenzione, feritoie di ventilazione pulite, lubrificazione, manutenzione regolare delle spazzole di carbone, pulizia, stoccaggio ecc.).

Per uso privato si intende l'uso domestico personale da parte di un consumatore finale. Per uso commerciale si intendono tutti gli altri usi, compresi quelli a fini commerciali, di generazione di reddito o noleggio. Una volta utilizzato commercialmente, il prodotto sarà considerato in seguito un prodotto per uso commerciale ai fini della presente garanzia.

Questi sono i nostri termini standard di garanzia, sebbene occasionalmente possa essere prevista una copertura aggiuntiva non determinata al momento della pubblicazione. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore ufficiale Anova più vicino o visitare www.millasur.com.

Il servizio di garanzia è disponibile esclusivamente tramite i rivenditori autorizzati Anova. È possibile trovare il rivenditore più vicino sulla nostra mappa dei rivenditori all'indirizzo www.anova.es.

8. AMBIENTE

È fondamentale garantire che i prodotti e i relativi componenti siano smaltiti responsabilmente per proteggere l'ambiente. Di seguito sono riportate indicazioni generali per il corretto smaltimento dei diversi materiali che possono essere utilizzati nella macchina.

Smaltire la macchina in modo ecologico. Le macchine non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. I componenti in plastica e metallo possono essere separati in base alla loro natura e riciclati.

Quando si smaltiscono macchinari o prodotti metallici, occorre tenere presente che i componenti metallici, come ferro, acciaio o alluminio, devono essere riciclati correttamente presso impianti di riciclaggio dei metalli. In questo modo potranno essere riutilizzati per la fabbricazione di nuovi prodotti.

8.1. Oli e carburanti

Gli oli usati e i combustibili, tra le altre sostanze, devono essere riciclati correttamente. Non versare questi liquidi negli scarichi, nel terreno, nei fiumi, nei laghi o nei mari, poiché possono causare gravi danni ambientali. Conferirli a un centro di riciclaggio o punto di raccolta specializzato. Questo processo aiuta a evitare la contaminazione dell'acqua e del suolo e, quando possibile, consente di riutilizzare gli oli in sicurezza.

8.2. Materie plastiche

Le materie plastiche devono essere separate e portate a punti di riciclaggio specifici. Non smaltirle con i normali rifiuti domestici. Le materie plastiche possono essere riciclate, contribuendo alla riduzione dei rifiuti.

8.3. Cartone

I materiali di imballaggio, come il cartone, sono riciclabili. Separare il cartone pulito e asciutto e collocarlo negli appositi contenitori per il riciclaggio oppure portarlo a un punto di raccolta ufficiale. Non smaltirlo insieme ai rifiuti domestici.

8.4. Batterie e componenti elettrici

Le pile, le batterie e gli altri componenti elettronici delle macchine devono essere smaltiti presso punti di raccolta specifici per evitare il rilascio di sostanze tossiche nell'ambiente. Non smaltirli con i rifiuti comuni. Conferirli a centri di riciclaggio idonei per un trattamento sicuro e responsabile.


Seguendo queste indicazioni, si contribuisce alla protezione dell'ambiente e alla conservazione delle risorse. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio dei materiali, rivolgersi alle autorità locali e consultare le informazioni pertinenti.

IMPORTANTE

Conferire l'olio usato, il carburante, i filtri, la candela e i componenti elettrici presso punti di raccolta autorizzati. Non versare olio o benzina sul terreno, nell'acqua o nella rete fognaria.


9. ESPLOSO

L'esploso identifica le posizioni dei componenti principali. Per richiedere ricambi, indicare al distributore Anova il modello GS10000i e il numero di posizione.




Vista generale dell'esploso del GS10000i.

9.1. Dettaglio superiore



Dettaglio ingrandito della zona superiore dell'esploso.

9.2. Dettaglio inferiore



Dettaglio ingrandito della zona inferiore dell'esploso.

! IMPORTANTE

L'immagine ricevuta contiene numeri di posizione ma non una tabella dei riferimenti. Non sono stati inventati codici ricambio. Consultare Millasur per i ricambi.

1. CERTIFICATO CE

AZIENDA DISTRIBUTRICE

MILLASUR, S.L.U

RUA EDUARDO PONDAL, Nº 23 P.I.SIGÜEIRO

15688 OROSO - A CORUÑA

SPAGNA

**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ**

In conformità alle diverse direttive CE, si conferma con la presente che, in virtù della progettazione e costruzione e secondo la marcatura CE apposta dal fabbricante, la macchina identificata nel presente documento soddisfa i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e salute delle suddette direttive CE. La presente dichiarazione autorizza il prodotto a esporre il simbolo CE.

Qualora la macchina venga modificata e tale modifica non sia approvata dal fabbricante e comunicata al distributore, la presente dichiarazione perderà valore e validità.

Denominazione della macchina: **GENERATORE INVERTER**Modello: **GS10000i**

Norme e direttive riconosciute e approvate a cui è conforme:

Direttiva 2006/42/EC**Direttiva 2014/30/EU**

Testato in conformità alle seguenti norme:

EN ISO 8528-13:2016**EN 55012:2007+A1****EN IEC 61000-6-1:2019**

Timbro aziendale



DATA

22/07/2026