

Gerador Inverter Silencioso

GS10000i

ALNOVA

Instruções e manual do utilizador



PT

Millasur S.L.U.

Rúa Eduardo Pondal, nº 23 - Pol. Ind. Sigüeiro

15688 - Oroso - A Coruña - 981 696 465 - www.millasur.com





A Anova deseja felicitá-lo por ter escolhido um dos nossos produtos e garante-lhe a assistência e a cooperação que sempre distinguiram a nossa marca ao longo do tempo.

Esta máquina foi concebida para durar muitos anos e ser de grande utilidade quando utilizada de acordo com as instruções contidas no manual do utilizador. Recomendamos, por isso, que leia atentamente este manual de instruções e siga todas as nossas recomendações.

Para mais informações ou esclarecimentos, pode contactar-nos através dos nossos canais de apoio online, como www.anova.es.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTE MANUAL

Para sua segurança e a dos outros, preste atenção às informações fornecidas neste manual e no aparelho.

Este manual contém instruções de utilização e manutenção.

Leve este manual consigo quando trabalhar com a máquina.

Os conteúdos estão corretos no momento da impressão.

Reservamo-nos o direito de efetuar alterações em qualquer momento sem que tal afete as nossas responsabilidades legais.

Este manual é considerado parte integrante do produto e deve permanecer junto do mesmo em caso de empréstimo ou revenda.

Solicite um novo manual ao seu distribuidor em caso de perda ou danos.

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA



Para garantir que a sua máquina proporciona os melhores resultados, leia atentamente as normas de utilização e segurança antes de a utilizar.

OUTROS AVISOS:

Uma utilização incorreta pode causar danos na máquina ou noutros objetos.

A adaptação da máquina a novos requisitos técnicos pode causar diferenças entre o conteúdo deste manual e o produto adquirido.

Leia e siga todas as instruções deste manual. O incumprimento destas instruções pode provocar ferimentos pessoais graves.


ÍNDICE

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	4
2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO	6
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	9
4. PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO	12
5. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO	13
6. MANUTENÇÃO	15
7. GARANTIA	19
8. AMBIENTE	20
9. VISTA EXPLODIDA	22
10. CERTIFICADO CE	25

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia este manual na íntegra antes de utilizar o gerador. Familiarize-se com os comandos e com o procedimento de paragem de emergência. Mantenha as etiquetas visíveis e guarde o manual junto do equipamento.


1.1. Proibições e distâncias de segurança




Não utilize o gerador em espaços interiores.




Não utilize o gerador em ambientes húmidos.



Não fume durante o abastecimento e evite derrames.



Não ligue o gerador diretamente à rede elétrica doméstica.



Mantenha uma distância mínima de 1 m relativamente a materiais inflamáveis.

1.2. Responsabilidades do utilizador

Aprenda a parar rapidamente o gerador em caso de emergência.

Compreenda a função de todos os comandos, tomadas de saída e conectores.

Certifique-se de que todos os operadores recebem instruções adequadas.

Não permita que crianças utilizem o gerador sem supervisão.

Utilize apenas equipamentos elétricos cuja potência seja compatível com o gerador.

1.3. Monóxido de carbono e ventilação

PERIGO

Os gases de escape contêm monóxido de carbono, uma substância tóxica, incolor e inodora. A sua inalação pode provocar perda de consciência ou morte.

Nunca utilize o gerador dentro de uma garagem, em interiores ou perto de janelas ou portas abertas.

Não o utilize em espaços fechados ou parcialmente fechados.

Mantenha livres a saída de escape e as aberturas de ventilação inferiores.

Evite a entrada de resíduos, lama, água ou partículas que possam obstruir a ventilação e danificar o motor ou o inversor.

1.4. Segurança elétrica, rede doméstica e ligação à terra

PERIGO

A utilização inadequada do gerador ou de equipamentos elétricos em condições de humidade pode provocar um choque elétrico grave ou mortal.

A ligação como fonte de alimentação de reserva de uma instalação doméstica deve ser efetuada por um eletricista profissional ou por uma pessoa com conhecimentos de instalações elétricas, utilizando o sistema de proteção e isolamento exigido.

Verifique se as ligações elétricas são seguras e fiáveis.

Mantenha o gerador seco e não o manuseie com as mãos molhadas.

Se o gerador tiver sido armazenado ao ar livre, verifique os componentes elétricos antes de o utilizar.

Ligue o gerador à terra através de um cabo isolado de qualidade quando a instalação o exigir.

Não o ligue à rede do edifício sem um sistema instalado por um eletricista qualificado.

1.5. Incêndio, superfícies quentes e combustível

PERIGO

O combustível é inflamável e os seus vapores podem provocar explosões. O sistema de escape atinge temperaturas capazes de inflamar determinados materiais.

Mantenha uma distância mínima de 1 m em relação a edifícios, equipamentos e materiais inflamáveis.

Não feche o gerador num recinto durante o funcionamento.

Não toque no silenciador enquanto estiver quente e deixe o equipamento arrefecer antes de o guardar.


Abasteça apenas ao ar livre, com o motor parado e frio.

Não encha excessivamente o depósito, não fume e mantenha afastadas as fontes de ignição.

Limpe qualquer derrame antes de arrancar.

1.6. Etiquetas de segurança

Antes de cada utilização, verifique se todas as etiquetas estão presentes, limpas e legíveis. Substitua qualquer etiqueta deteriorada.



Localização das etiquetas indicada na documentação do fabricante.



Etiquetas fornecidas pelo fabricante. A etiqueta relativa ao travão está parcialmente ilegível no ficheiro recebido e deve ser validada antes da publicação.


2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O GS10000i é um gerador inverter portátil com rodas, pega de transporte, travão, arranque manual, arranque por botão e arranque à distância, de acordo com a documentação do modelo GS10000i do fabricante.



Vista comercial do gerador inverter Anova GS10000i.

2.1. Componentes principais




Identificação dos componentes principais de acordo com o manual do fabricante.

N.º	Componente
1	Tampa do depósito de combustível
2	Pega de transporte
3	Eixo da pega
4	Barra de tração em U
5	Painel de controlo
6	Painel de controlo secundário
7	Vela


N.º	Componente
8	Filtro de ar
9	Rodas
10	Travão
11	Manípulo de arranque
12	Mangueira de drenagem de óleo
13	Vareta do nível de óleo

2.2. Painel de controlo



Conjunto do subpainel de indicação, manutenção e arranque.

Elemento	Função
Indicador de manutenção do óleo	Após 50 horas, o indicador pisca. Mantenha M premido durante 5 segundos para cancelar o aviso.
Botão M	Apresenta tensão, corrente, potência, tempo total, tempo atual e tempo restante, consoante a configuração.
Botão RESET	Restabelece a saída de tensão após uma proteção contra sobrecarga, depois de corrigida a causa.
Modo ECO	Ajusta o regime à carga para reduzir o consumo e o ruído. Desative-o para equipamentos com corrente de arranque elevada.
Indicador de saída	Acende-se a verde durante o funcionamento normal.
Indicador de sobrecarga	Pisca quando o sistema de proteção deteta uma sobrecarga.




Painel principal; a configuração pode variar consoante a região e a versão.


N.º	Elemento
1	Interruptor geral
2	Disjuntor
3	Tomadas de corrente alternada
4	Interruptor de combustível
5	Porta USB
6	Perno de ligação à terra
7	Tomada de ligação em paralelo, opcional
8	Interface de gás (opcional)

2.3. Movimentação e travão

Rode o eixo do travão da posição bloqueada para a posição libertada, empurrando-o com o pé. Levante a barra de tração em U e puxe a máquina para a deslocar. Volte a bloquear o travão quando colocar o gerador na posição de trabalho.



Travão bloqueado.



Travão libertado.


3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A tabela inclui apenas os valores expressamente indicados no manual e na etiqueta de parâmetros. Em caso de diferença, prevalece a placa de características da unidade.

Grupo	Característica	Valor
Gerador	Modelo comercial	GS10000i
Gerador	Tipo	Inverter
Saída CA	Frecuencia	50/60 Hz
Saída CA	Tensões contempladas no manual	100/120/220/230/240 V
Saída CA	Potência nominal	9 kW
Saída CA	Potência máxima	10 kW
Saída CA	Fator de potência	1,0
Saída CC	Tensão / corrente	12 V / 8,3 A
Motor	Modelo	SR194Fi
Motor	Tipo	Monocilíndrico, 4 tempos, refrigeração por ar forçado, válvulas à cabeça
Motor	Cilindrada	500 cm ³
Motor	Combustível	Gasolina sem chumbo
Motor	Capacidade do depósito	25 L
Motor	Capacidade de óleo	1,1 L
Motor	Vela	F7TC
Arranque	Métodos	Manual / botão de arranque / arranque à distância
Conjunto	Dimensões	745 x 555 x 632 mm
Conjunto	Peso líquido	81 kg

NOTA

A documentação contém diferentes configurações regionais. A etiqueta do fabricante indica 220 V, 50 Hz e 40,9 A, enquanto a tabela geral contempla várias tensões e 50/60 Hz. A configuração comercial definitiva deve ser validada.



Etiqueta de parâmetros fornecida pelo fabricante para o modelo GS10000i.

3.1. Esquema elétrico

O esquema é reproduzido tal como consta na documentação do fabricante. Qualquer intervenção no sistema elétrico deve ser realizada por pessoal qualificado.




Diagrama elétrico esquemático do fabricante.

4. PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO

4.1. Abastecimento

PERIGO

O combustível é altamente inflamável, explosivo e tóxico. Abasteça com o motor parado e frio, numa zona ventilada e afastada de fontes de ignição.

Utilize combustível sem chumbo limpo, recente e de uso corrente.


Não utilize combustível misturado com óleo de motor.

Mantenha limpa a zona em redor do tampão.

Abra o tampão lentamente e verifique se o filtro está instalado.

Verta o combustível lentamente e não ultrapasse a linha vermelha do filtro.

Aperte a tampa e limpe qualquer derrame.



Abertura do tampão do depósito de combustível.

4.2. Enchimento do óleo do motor

AVISO

Não coloque o gerador em funcionamento se não contiver óleo suficiente. O sistema de nível baixo pode parar o motor, mas não substitui a verificação prévia.

Coloque o gerador sobre uma superfície nivelada.


Retire a tampa de acesso e extraia a vareta.

Adicione lentamente o óleo especificado.

Verifique o nível sem inclinar o gerador.

Volte a instalar a vareta e feche a tampa.

Óleo recomendado: SAE 10W-30 ou SAE 10W-40. Grau API Service SE ou superior.



Localização da zona de enchimento de óleo.

4.3. Verificações prévias

Verifique o nível de combustível e abasteça, se necessário.

Verifique o nível de óleo e a ausência de fugas.

Verifique se as aberturas de ventilação não estão obstruídas.

Certifique-se de que o gerador está nivelado e com o travão bloqueado.

Não ligue nenhum equipamento elétrico antes do arranque.

Verifique o estado das tomadas, cabos, rodas, pega e fixações.

5. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

5.1. Localização do gerador

⚠ PERIGO

Nunca utilize o gerador num espaço fechado. Os gases de escape podem provocar perda de consciência ou morte em pouco tempo.

Utilize o gerador numa área bem ventilada.

Coloque o gerador sobre uma superfície seca, firme e nivelada.

Mantenha pelo menos 1 m de distância de edifícios, equipamentos e materiais inflamáveis.

Mantenha o escape afastado de portas, janelas e zonas ocupadas.

Não o utilize sob chuva, neve ou perto de água.

Não encerre o equipamento nem obstrua a ventilação.

A potência disponível diminui quando aumentam a temperatura, a humidade ou a altitude. Em espaços reduzidos, deve reduzir-se a carga para compensar a menor refrigeração.

5.2. Arranque do gerador

Desligue todos os equipamentos elétricos.


Coloque o interruptor geral em ON.

Coloque o interruptor combinado/combustível em ON.


Prima o botão de arranque para o arranque elétrico.

Se a bateria estiver descarregada, segure a pega e puxe primeiro o arrancador de retrocesso lentamente até sentir resistência e, em seguida, com força.

Deixe o motor estabilizar antes de ligar cargas.



Arranque por botão.



Arranque manual de reserva.

Quando a temperatura ambiente for inferior a 0 °C, o manual do fornecedor indica um tempo de aquecimento de 3 minutos a 3200 rpm.

5.3. Paragem do gerador

Desligue todos os equipamentos elétricos.

Coloque o interruptor geral em OFF.

Coloque o interruptor combinado/combustível em OFF.

Numa emergência, utilize o comando de paragem existente na unidade.

5.4. Modo ECO, indicadores e reposição

Com ECO em ON, a rotação ajusta-se à carga para reduzir o consumo e o ruído.

Com ECO em OFF, o motor mantém uma rotação elevada.

Desative ECO para compressores, bombas ou outros equipamentos com corrente de arranque elevada.

O indicador de saída acende-se a verde durante o funcionamento normal.

Em caso de sobrecarga, desligue as cargas, corrija a causa e prima RESET.

5.5. Gestão de potência

Para converter tensão e corrente em potência, utilize a relação: tensão x corrente = potência. Ligue primeiro a carga com maior exigência e aguarde que o motor estabilize antes de adicionar a seguinte.

Arranque o gerador sem carga ligada.

Aguarde vários minutos até estabilizar.

Ative ou desative ECO consoante o tipo de carga.

Ligue primeiro o equipamento com maior consumo.

Aguarde até o gerador estabilizar.

Ligue as restantes cargas uma a uma.

5.6. Ligação de cargas elétricas

Certifique-se de que a tensão e a corrente do gerador são compatíveis com os equipamentos. Ligue as cargas CA à tomada correspondente e, quando aplicável, as cargas CC à saída de 12 V. Não ligue equipamentos trifásicos. Não ligue aparelhos que ultrapassem a capacidade do gerador. Não ligue o gerador diretamente a uma instalação doméstica sem um sistema instalado por um eletricitista qualificado.

5.7. Âmbito de aplicação

A documentação apresenta os seguintes limites indicativos por tipo de carga. Não ultrapasse a potência nominal total.

Tipo de carga	Fator indicado	Potência de saída indicada
Carga resistiva, como iluminação	1	9.000 W
Ferramentas elétricas	0,8-0,95	7.200 W
Motores / cargas indutivas	0,4-0,75 (eficiência 0,85)	3.600 W
Corrente contínua	Tensão nominal 12 V	De acordo com a saída CC

CUIDADO

Os valores são reproduzidos a partir da documentação recebida. Devem ser confirmados na placa da unidade e na ficha técnica comercial antes de ligar cargas críticas ou sensíveis.

A corrente alternada e a corrente contínua podem ser utilizadas simultaneamente, mas a potência total não deve ultrapassar a saída nominal. Para equipamentos médicos, instrumentos de precisão ou dispositivos com corrente de arranque elevada, consulte o fabricante do equipamento ou um profissional.

6. MANUTENÇÃO

AVISO

Antes de realizar a manutenção, pare o motor, deixe o equipamento arrefecer, desligue as cargas e retire o cachimbo da vela, quando aplicável.

6.1. Intervalos indicados na documentação

Operação	Intervalo indicado
Primeira mudança de óleo	Após 1 mês ou 20 horas
Filtro de ar	A cada 6 meses ou 100 horas; com maior frequência em ambientes húmidos ou poeirentos.
Filtro do depósito	A cada 12 meses ou 300 horas
Silenciador e supressor de chamas	A cada 6 meses ou 100 horas
Vela	Inspeção periódica; substituir se estiver danificada ou fora de especificação

6.2. Vela

Abra a tampa de manutenção e retire o cachimbo da vela.


Retire a vela com uma chave em T, rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Limpe os depósitos de carvão e verifique a cor do isolador.

Meça a folga e ajuste-a para 0,7-0,8 mm, se necessário.

Instale a vela, o cachimbo e a tampa lateral.

Vela indicada: F7TC. O documento apresenta um binário de aperto de “13-15” sem unidade; deve ser validado antes da publicação.



Localização da vela segundo o fabricante.

6.3. Mudança do óleo

Coloque o gerador sobre uma superfície nivelada e aqueça o motor durante alguns minutos.


Feche o combustível e abra a tampa de acesso.

Retire a mangueira de drenagem e coloque um recipiente adequado.

Esvazie o óleo e volte a nivelar o gerador.

Adicione óleo SAE 10W-30 até ao nível superior do orifício de enchimento.

Instale a vareta e limpe qualquer derrame.



Localização da mudança de óleo.

6.4. Filtro de ar


Abra a tampa e retire o elemento filtrante de espuma.

Limpe-o com um produto adequado e esprema o excesso de humidade.

Aplique uma pequena quantidade de óleo e elimine o excesso.

Instale corretamente o elemento para evitar fugas de ar.

Não coloque o gerador em funcionamento sem o filtro.



Localização do filtro de ar e do comando de extração.

6.5. Filtro do depósito de combustível

Retire o tampão e extraia o filtro.


Limpe o filtro e substitua-o se estiver danificado.

Seque-o e instale-o novamente.

Volte a colocar o tampão.

⚠️ AVISO

O combustível é inflamável. Não realize esta operação perto de chamas, faíscas ou zonas onde se fume.



Localização do tampão e do filtro do depósito.

6.6. Ajuste do carburador para grande altitude

A grande altitude, o carburador standard pode produzir uma mistura excessivamente rica, perda de desempenho e aumento do consumo. Para utilizações habituais acima de 1.500 m, solicite ao distribuidor uma modificação específica. Não modifique o carburador sem pessoal autorizado.

6.7. Silenciador e supressor de chamas

Deixe o escape arrefecer completamente.

Retire a cobertura de saída.

Desmonte a grelha e o supressor de faíscas.

Elimine os depósitos de carvão com uma escova de arame sem danificar a malha.

Substitua qualquer componente danificado.

Volte a montar a grelha, o supressor de faíscas e a cobertura.

6.8. Armazenamento prolongado

Coloque o interruptor combinado em OFF.

Esvazie o combustível com um sifão comercial para um recipiente homologado.

Arranque o motor e deixe-o funcionar até parar por falta de combustível.

Esvazie o combustível restante do carburador através do parafuso de purga e volte a apertá-lo.

Retire a vela e adicione uma colher de sopa de óleo SAE 10W-30 ou 20W-40 no cilindro.

Puxe o arrancador até sentir resistência.

Limpe a superfície, aplique proteção anticorrosiva e guarde o equipamento nivelado num local seco e ventilado.

7. GARANTIA

Se o seu produto apresentar algum defeito de fabrico durante o período de garantia estabelecido, contacte ou dirija-se diretamente ao seu ponto de venda com a documentação necessária.

A sua fatura de compra deve ser guardada como comprovativo da data de aquisição. A ferramenta deve ser devolvida ao distribuidor em estado aceitável e limpo, na caixa original moldada, se aplicável à unidade, acompanhada do respetivo comprovativo de compra.

7.1. Período de garantia

O período de garantia legal do produto começa na data original de compra pelo primeiro comprador e terá a duração estabelecida pelo Real Decreto-Lei aplicável de proteção dos consumidores e utilizadores perante situações de vulnerabilidade social e económica em vigor no momento da aquisição do produto.

Alguns países não permitem limitações quanto à duração de uma garantia implícita nem a exclusão ou limitação de danos consequentes ou incidentais, pelo que as limitações e exclusões anteriores poderão não se aplicar. Esta garantia concede-lhe direitos legais específicos, podendo igualmente dispor de outros direitos que variam de um estado para outro ou de um país para outro.

7.2. Exclusiones

Esta garantia não cobre danos no produto nem problemas de desempenho causados por:

- Desgaste natural resultante da utilização.
- Utilização incorreta, negligência, operação descuidada ou falta de manutenção.
- Defeitos causados por utilização incorreta, danos resultantes de intervenções efetuadas por pessoal não autorizado pela Anova ou utilização de peças sobresselentes não originais.
- Defeitos em peças normais de desgaste, como rolamentos, escovas, cabos, fichas ou acessórios como berbequins, brocas, lâminas de serra, etc.
- Danos ou defeitos resultantes de abuso, acidentes ou alterações.
- Utilização e armazenamento incorretos (referência explícita ao incumprimento das regras descritas nas instruções de funcionamento).
- Desgaste causado pelo cliente (por exemplo, lâminas de serra partidas, escovas de carvão gastas, etc.).
- Desgaste e danos consequentes devido a falta de manutenção, reparação ou lubrificantes (por exemplo, danos por sobreaquecimento devido a ranhuras de refrigeração bloqueadas, danos em rolamentos causados por sujidade, danos por gelo, etc.).
- Danos claramente resultantes de utilização excessiva / sobrecarga.
- Danos causados por consumíveis inadequados (por exemplo, combustível incorreto).
- Rotura de componentes ou acessórios da carcaça induzida pela carga devido a tensão anormal.
- Deformação de componentes ou acessórios da carcaça induzida pela carga devido a tensão anormal.
- Danos resultantes do funcionamento com consumíveis em excesso ou com fugas devido a armazenamento inadequado, agentes de limpeza impróprios ou outros componentes químicos prejudiciais.
- Danos devido a exposição inadequada a temperaturas extremas (por exemplo, fraturas por congelação, deformação térmica de componentes, etc.).
- Danos causados por exposição permanente à radiação ultravioleta.
- Danos causados por manutenção inadequada.
- Qualquer dano causado pelo incumprimento do manual de instruções.
- Qualquer produto no qual tenha sido tentada uma reparação por um profissional não qualificado.

- Qualquer produto ligado a uma fonte de alimentação inadequada (amperagem, tensão, frequência).
- Qualquer dano causado por influências externas (água, agentes químicos ou físicos, impactos) ou substâncias estranhas.
- Utilização de acessórios ou peças inadequados.
- A garantia não inclui defeitos em peças normais de desgaste nem cobre danos ou defeitos resultantes de abuso, acidentes ou alterações, nem custos de transporte.

A garantia fica igualmente anulada se o produto tiver sido alterado ou modificado, ou se a marca comercial ou o número de série da máquina tiver sido desfigurado ou removido.

A manutenção de rotina, afinação, ajustes e desgaste normal não estão cobertos por esta garantia.

Este manual não abrange todas as situações possíveis de exclusão da garantia. Para mais informações, contacte o distribuidor Anova mais próximo.

7.3. Em caso de incidência

A garantia deve ser corretamente preenchida com todos os dados solicitados e acompanhada da fatura de compra.

A Anova reserva-se o direito de rejeitar qualquer reclamação quando a compra não possa ser verificada ou quando seja evidente que o produto não foi corretamente mantido (manutenção, ranhuras de ventilação limpas, lubrificação, manutenção regular das escovas de carvão, limpeza, armazenamento, etc.).

Entende-se por utilização privada a utilização doméstica pessoal por um consumidor final. A utilização comercial inclui todas as outras utilizações, incluindo as destinadas a fins comerciais, geração de rendimentos ou aluguer. Uma vez utilizado comercialmente, o produto será doravante considerado de utilização comercial para efeitos desta garantia.

Estes são os nossos termos-padrão de garantia, embora ocasionalmente possa existir uma cobertura adicional não determinada no momento da publicação. Para mais informações, contacte o distribuidor oficial Anova mais próximo ou acesse www.millasur.com.

O serviço de garantia está disponível apenas através dos distribuidores oficiais Anova. Pode encontrar o distribuidor mais próximo no nosso mapa de distribuidores em www.anova.es.

8. AMBIENTE

É fundamental assegurar que os produtos e os seus componentes sejam eliminados de forma responsável para proteger o ambiente. Seguem-se orientações gerais para a correta eliminação dos diversos materiais que possam ser utilizados na máquina.

Elimine a máquina de forma ecológica. As máquinas não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos. Os componentes de plástico e metal podem ser separados de acordo com a sua natureza e reciclados.

Ao eliminar máquinas ou produtos metálicos, tenha em conta que os componentes metálicos, como ferro, aço ou alumínio, devem ser corretamente reciclados em instalações de reciclagem de metais. Desta forma, contribui para que possam ser reutilizados no fabrico de novos produtos.

8.1. Óleos e combustíveis

Os óleos usados e os combustíveis, entre outras substâncias, devem ser corretamente reciclados. Não verta estes líquidos em esgotos, solos, rios, lagos ou mares, pois podem causar graves danos ambientais. Entregue-os num centro de reciclagem ou ponto de recolha especializado. Este processo ajuda a evitar a contaminação da água e do solo e, quando possível, permite reutilizar os óleos em segurança.

8.2. Plásticos

Os plásticos devem ser separados e levados a pontos de reciclagem específicos. Não os elimine juntamente com os resíduos domésticos comuns. Os plásticos podem ser reciclados, contribuindo para a redução dos resíduos.

8.3. Cartão

Os materiais de embalagem, como o cartão, são recicláveis. Separe o cartão limpo e seco e coloque-o nos contentores destinados à reciclagem ou leve-o a um ponto oficial de recolha de resíduos. Não o elimine juntamente com os resíduos domésticos.

8.4. Pilhas e componentes elétricos

As pilhas, baterias e outros componentes eletrónicos das máquinas devem ser eliminados em pontos de recolha específicos para evitar a libertação de substâncias tóxicas no ambiente. Não os elimine com o lixo comum. Leve-os a centros de reciclagem adequados para um tratamento seguro e responsável.


Ao seguir estas orientações, contribui para a proteção do ambiente e a conservação dos recursos. Para mais informações sobre a eliminação e reciclagem de materiais, contacte as autoridades locais e consulte a informação aplicável.

IMPORTANTE

Entregue o óleo usado, o combustível, os filtros, a vela e os componentes elétricos em pontos de recolha autorizados. Não verta óleo ou gasolina no solo, na água ou na rede de saneamento.


9. VISTA EXPLODIDA

A vista explodida identifica as posições dos componentes principais. Para solicitar peças, indique ao distribuidor Anova o modelo GS10000i e o número de posição.




Vista geral da vista explodida do GS10000i.

9.1. Detalhe superior



Detalhe ampliado da zona superior da vista explodida.

9.2. Detalhe inferior



Detalhe ampliado da zona inferior da vista explodida.

! IMPORTANTE

A imagem recebida contém números de posição, mas não uma tabela de referências. Não foram inventados códigos de peças. Consultar peças na Millasur.

1. CERTIFICADO CE

EMPRESA DISTRIBUIDORA

MILLASUR, S.L.U

RUA EDUARDO PONDAL, Nº 23 P.I.SIGÜEIRO

15688 OROSO - A CORUÑA

ESPAÑA

**DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE**

Em cumprimento das diferentes diretivas CE, confirma-se pela presente que, devido à sua conceção e construção, e de acordo com a marcação CE aposta pelo fabricante, a máquina identificada neste documento cumpre os requisitos essenciais pertinentes de segurança e saúde das referidas diretivas CE. Esta declaração valida o produto para exibir o símbolo CE.

Se a máquina for modificada e essa modificação não for aprovada pelo fabricante e comunicada ao distribuidor, esta declaração perderá o seu valor e validade.

Denominação da máquina: **GERADOR INVERTER**Modelo: **GS10000i**

Normas e diretivas reconhecidas e aprovadas às quais se adapta:

Diretiva 2006/42/EC**Diretiva 2014/30/EU**

Testado de acordo com as normas:

EN ISO 8528-13:2016**EN 55012:2007+A1****EN IEC 61000-6-1:2019**

Carimbo da empresa

MILLASUR, S.L.U.
Rúa Eduardo Pondal, 23 - Pol. Emp. Sigüeiro
15688-Oroso-A Coruña
Tel. (+34) 981 69 64 65 - Fax (+34) 981 69 08 61
e-mail: millasur@millasur.com
CIF: B-15 749 922

DATA

22/07/2026