


Pulvérisateur électrique

P18B

MODE D'EMPLOI



MISE EN GARDE:

lire attentivement ce mode et en utilisant le dispositif selon les consignes de sécurité spécifiées dans le manuel joint. Une mauvaise utilisation de cet appareil peut causer des dommages à l'utilisateur ou de tiers.

CONTENU:

..... avis	3
Avant-propos	3
Introduction	4
1. Caractéristiques techniques	5
2. Principales utilisations	5
3. Description	6
4. Les Parties	6
5. Méthode d'utilisation	6
6. Sécurité	10
7. Dépannage	12
8. Entretien et stockage	14

Manuel

AVIS

- Vérifiez que les pièces incluses dans la boîte correspondent à la liste des composants.
- Un nouvel appareil doit être chargé avant de l'utiliser. En règle générale, les nouveaux appareils et ceux qui ne l'ont pas été utilisés pendant une longue période de temps pas complètement rechargées. La charge maximale est effectuée après des chocs répétés.
- Ne pas recharger l'appareil dans une pièce humide ou mouillé mains. Il y a un risque de choc électrique.
- Assurez-vous de recharger l'appareil après utilisation, et la recharger complètement s'il sera stocké pendant une longue période de temps.
- Si l'opérateur est malade pendant l'utilisation, arrêter immédiatement le travail et consulter un médecin.
- Ne pas utiliser l'appareil pour pulvériser des liquides corrosifs, du carburant ou d'autres liquides volatils pour éviter le risque de brûlure ou d'incendie.
- Si le liquide à pulvériser doit se mêler pas correctement, ils pourraient être causés par des blessures corporelles ou l'environnement. Lisez les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vous ne pouvez pas introduire des contenants de pesticides ne sont pas approuvés par le risque d'absorption, par erreur.
- Pour les incidents causés par Éviter le contact avec des produits chimiques, l'opérateur doit porter des chaussures et des vêtements, tels que des lunettes, des masques, des gants longs, protecteur de plongeur, à larges bords des chapeaux, bottes et autres vêtements de protection appropriés.
- Les malades affectés par l'alcool, fatigué, allergique, les femmes et les enfants Nant em- moins de 15 ans ne devraient pas utiliser l'appareil.
- Après utilisation de l'appareil, l'opérateur doit être lavé correctement, en particulier les yeux. Vous devez également changer de vêtements après chaque utilisation.
- Ne pas laisser les débris appareil de lavage ou d'un réservoir à couler dans les rivières, les lacs ou les égouts pour éviter les accidents environnementaux.
- Le dispositif doit être lavé, séché et complètement chargée après chaque utilisation, et ensuite stocké dans un endroit sec et ventilé.

PROLOGUE

Nous vous remercions d'avoir acheté un de nos produits. Lire l'attention tion manuel d'instructions pour comprendre comment les gens travaillent et le fonctionnement du dispositif pour une utilisation correcte. Conservez le manuel pour une utilisation ultérieure.

Si vous payez l'appareil à d'autres, y compris le manuel, et le cas échéant, expliquer le fonctionnement pour éviter les dommages causés par une mauvaise utilisation.

Ce produit est amélioré dans chaque version. Vous avez peut-être acheté l'appareil donne exactement les descriptions ne coïncideront pas de ce manuel. Nous vous remercions de votre compréhension. Tous droits réservés. Il est interdit de copier ce manuel merciales fins co sans autorisation.

INTRODUCTION

Ce manuel comprend des symboles d'avertissement impliquant différentes informations de sécurité. Quand vous voyez ce symbole soit alerte au danger peut encourir les instructions accompagnant le symbole soigneusement et avertir les autres utilisateurs.

A noter: Alerte de base.

avertissement: Alerte médias.

danger: alerte.

Les symboles de sécurité sur l'appareil (ci-dessous) rappellent l'opérateur que les mesures de sécurité extrêmes lors de l'utilisation de l'appareil.

Notez les symboles spéciaux qui indiquent des informations importantes.



Attention aux blessures à l'utilisateur ou de tiers.



endommager l'appareil.



utilisation correcte pour éviter d'endommager l'environnement.

Nous avons tous l'obligation de protéger l'environnement et économiser l'énergie! suivre strictement les règles d'utilisation de ce manuel, comme indiqué ci-dessous. Manuel

- Ne pas utiliser de pesticides durs interdits par la loi.
- Ne pas utiliser l'appareil pour nuire à l'environnement ou les lieux publics.
- Utilisez l'appareil avec soin pour ne pas affecter l'équilibre naturel.
- Ne laissez pas le contenu du réservoir à l'écoulement de ne pas contaminer le Me- a donné aucun contrôle.

1. Caractéristiques techniques

	traits
Nom du produit	pulvérisateur électrique
modèle	WS WS-12D-15D-18D WS
Poids net (kg).	5.6 6 6.4
Réservoir de liquide de capacité (l.)	15 décembre 18
Dimensions (cm).	35 x 23 x 51,5 x 37 54,5 x 24 38 x 26 x 57,5
Débit maximal (l / min)	0,8 (seule buse)
Pression (MPa)	0,15 à 0,4
batterie	DC12V 7AH
tension	DC12V (1-2) A
chargeur	100V-240V Input. Sortie 12V, 1.2A
batterie	3-5h.

2. Principales utilisations

Ce pulvérisateur électrique est le nouveau havresac modèle développé par notre dépoussiéré.

L'appareil a un design très rationnel, l'apparence attrayante, un fonctionnement fiable et la consommation économique.

Sa conception offre des progrès dans la sécurité, la fiabilité, la consommation d'énergie, mizador effet ato-, l'utilisation des pesticides liquides et un large éventail d'utilisations. Il est prêt à être utilisé dans la prévention des maladies et ravageurs des plantes au coton, le blé, le riz, les arbres fruitiers, des buissons de thé et bien d'autres espèces.

Il peut également être utilisé pour empêcher les parasites dans le jardin, les élevages de volailles, la prévention des épidémies dans les hôtels, les gares et autres lieux publics.

3. description

L'appareil reçoit la tension en courant continu, sûr et fiable faible.

bouton de commande comprend un dispositif de commande du moteur pour une utilisation facile et sûr. La pompe peut fonctionner dans deux directions, il se compose d'une structure simple et a un faible entretien.

Cet appareil offre un effet de pulvérisation de haute pression, débit élevé et fort effet de pulvé- joueur de curling, très efficace dans la prévention des parasites.

La conception de la tête de pulvérisation F offre une large gamme d'applications et un meilleur effet de atomiser.

Les composants de la pompe sont en matière plastique, offrant une plus grande légèreté et de protection contre la corrosion.

4. Parties

L'appareil est constitué de cinq parties:

1. pompe Il est la partie principale définissant les propriétés du reste de l'appareil. La

La puissance est fournie par un moteur à courant continu. Il intègre un commutateur de commande de la pompe qui, si une pression trop élevée, arrête automatiquement la pompe, protégeant ainsi le moteur. La pompe est reliée à l'emplacement déposé à travers un support.

2. Les caractéristiques du batterie (7AH DC12V) sont indiqués sur le pulvérisateur. La

la batterie est placée dans son support, en même temps que la courroie. La batterie est alimentée à travers une ligne de charge contenant un fusible pour protéger le moteur.

3. réservoir de liquide Il est ergonomique pour une utilisation confortable à dos.

4. composants pulvérisateurs Ils fonctionnent à partir d'une commande de commutateur sen-

la gestion Cillo. Tournez la molette d'allumage et appuyez sur le bouton pour comen- Czar au travail; Si le déclencheur de démarrage est relâché, la pompe s'arrête automatiquement. Appuyez sur la gâchette pour poursuivre le travail. figures explicatives:

(1) pompe Schéma HELI-GMB. (2) le schéma de circuit électrique. (3) Schéma appareil pulvérisateur électrique.


5. Procédé d'utilisation

(1) Charge de la batterie



- Un nouveau dispositif a besoin d'une charge de batterie avant utilisation- est.
- une charge complète après un stockage prolongé est nécessaire.
- Toujours utiliser le chargeur fourni.

Démonter le protecteur de ceinture et pour exposer complètement la batterie. Il y a deux points sur la plaque. L'un des bouchons seront le moteur électrique connecté à l'appareil, et l'autre est reliée à la prise du chargeur.



Une charge de la batterie, insérez uniquement la sortie du chargeur dans le bouchon, puis brancher le chargeur sur le secteur 220 V en courant alternatif. L'indicateur de charge se allume en rouge lors de la charge et vert lorsque la charge est terminée. Caractéristiques du chargeur:


tension	AC 100V ~ 240V
fréquence d'entrée	50 / 60Hz
température de fonctionnement	+ 10 ° C ~ 30 ° C
température de stockage	- 10 ° C à + 40 ° C
Lieu de chargement	uniquement à l'intérieur

- Temps de chargement d'une nouvelle ou après une longue période de stockage devrait durer l'appareil moins 24 heures.
- Ne laissez pas l'interrupteur en position « - » pendant la charge.
- Déconnecter la fiche du câble de charge après l'achèvement de la charge.
- Ne mettez pas les câbles de batterie ou brûler la batterie et le chargeur. Le fil rouge doit être connecté à la connexion de la batterie rouge.
- Ne chargez pas dans une pièce humide ou les mains mouillées pour éviter un choc électrique.
- Utilisez le chargeur fourni pour cette machine pour éviter les courts-circuits. En outre, il est interdit de charger d'autres appareils électriques avec ce chargeur.
- Déconnecter le câble de batterie de la prise après le chargement est terminé.
- Pas laisser l'appareil au soleil, exposition à des températures élevées ou à proximité des éléments de génération de chaleur. Ces expositions réduisent la durée de vie de la batterie, vous pouvez perdre l'électrolyte de la batterie, le rayonnement thermique, la fissuration et / ou un incendie.
- Si vous voyez que le chargeur ne fonctionne pas correctement, débranchez-le immédiatement à risque éviter les chocs, la chaleur de rayonnement ou d'incendie.

- Ne pas utiliser un générateur comme source d'électricité ou de détruire la batterie.
- Ne tirez pas sur le câble de charge bien.



- chargeur d'entrée avec un chiffon propre et sec. nection mauvaise co peut provoquer une défaillance de charge.
- Assurez-vous d'utiliser l'appareil en toute sécurité et de le stocker dans un endroit hors de la portée des enfants pour éviter tout risque d'électrocution.



Si vous avez besoin de changer la batterie, vérifiez auprès de votre revendeur. Les piles usagées ne peuvent pas être jetés partout. Retour à un centre de recyclage ou les établissements des zones désignées.

(2) Avec atomiseurs éléments.


- Monter la lance comme indiqué dans le diagramme.
- Insérez la connexion de la lance et serrer l'écrou.

Mise en garde: Ne pas serrer l'écrou avec des pinces ou des dommages peuvent en résulter.

- mécanisme de préhension avec un pulvérisateur à main et ajuster la direction du pulvérisateur à déplacer la tête avec l'autre main.
- Si vous avez besoin de pulvérisation à une altitude plus élevée, vous pouvez connecter deux tiges pour allonger la lance.



- Cet appareil offre trois différents types de têtes d'impression peuvent être utilisés en fonction des conditions.



Type de tête	Diamètre (mm)	Débit (l / min)	Pression (MPa)	Nombre de têtes
conique	1.5	0,85	0,15 ~ 0,35	1
avion	0,7	0.48	0,15 ~ 0,4	1
fa	1.5	1.2	0,15 ~ 0,25	2

(*) Les informations fournies dans ce tableau se fait par la collecte de preuves notre entreprise sans avoir une valeur confirmée. La quantité de liquide atomisé et de la pression varient en fonction des conditions environnementales.

(3) Chargement du liquide

Placer le dispositif sur une surface stable charge dans le réservoir.

Utiliser le filtre lorsque le remplissage du réservoir. Le filtre empêche le colmatage d'entrée et de veiller à ce que le flux est constant.

Ajouter le liquide à pulvériser lentement pour éviter tout débordement. Dans ce cas, sécher et nettoyer le dispositif de protection contre les agents chimiques d'entrer dans la pile ou de la pompe électrique. Ces liquides pourraient endommager le système électrique et de raccourcir la durée de vie de l'appareil. Il est strictement interdit de liquide d'utilisation qui peut coaguler en contact avec la chaleur. La chaleur générée par la pompe facilite cette prise en masse et pourrait affecter le bon fonctionnement de l'appareil.

notes:

- Assurez-vous que le bouton d'alimentation est en position ON avant d'ajouter le liquide dans le réservoir.
- Du côté du réservoir, vous trouverez une échelle de mesure. Ajouter la quantité nécessaire en fonction de la tâche à accomplir.
- Il est strictement interdit de pulvériser des acides, des peintures ou des liquides volatils.

avertissement:

- Suivez les instructions du fabricant des produits à utiliser lors du mélange des liquides. Une mauvaise utilisation peut causer des dommages à l'utilisateur ou les plantes.
- Mélanger des produits différents dans un selon séparé dans le récipient de rapport correct. Utiliser le filtre lorsque le remplissage du réservoir.
- Serrer le bouchon du réservoir lors du remplissage est terminée.

(4) Pulverizing



avertissement: Assurez-vous de vérifier la batterie après l'ajout d'eau dans le réservoir. La pompe doit fonctionner au ralenti.


1. Démarrer.

- Placez l'interrupteur en position « - ». Maintenez le bouton et ouvrez la vanne. Début du développement à pulvériser.

2. Arrêter.

- Placez l'interrupteur en position « 0 » et la pompe arrêtera.
- Relâchez la gâchette et arrêtez la pompe (même avec l'interrupteur en position).

3. L'interrupteur à bascule facilite l'utilisation intermittente du pulvérisateur lorsque le déclencheur est désactivé.



Lorsque l'énergie électrique est faible, le débit de liquide diminuera progressivement et a besoin pour recharger la batterie. Pas besoin de consommer complètement charger chaque utilisation. La batterie peut être rechargée à tout moment et se rétablissent complètement chargé sans la durée de vie de la batterie est affectée.

Une fois que le travail est terminé, vider le réservoir et laver à l'eau propre. Ajouter de l'eau au réservoir et commencer à pomper pour 2 à 3 minutes. Assurez-vous que le tube, la pompe et les têtes de lavage correctement; puis rincer à fond le liquide dans le réservoir avant de vider complètement l'aide de la pompe. Une fois terminée l'opération, réglez le commutateur en position « 0 ».


6. sécurité

1. Lisez attentivement manuel. Assurez-vous de bien comprendre toutes les instructions contenues pour l'utilisation de l'appareil avant de l'utiliser.

2. Vêtements de sécurité. utiliser:

- cap Vizard.
- Lunettes de désembuage.

- Masque.
- longs gants.
- Veste de protection contre les liquides corrosifs vous.
- Bottes.



3. Les personnes suivantes ne doivent pas utiliser l'appareil.

- Les patients souffrant d'une maladie mentale.
- Les gens sous l'influence de l'alcool.
- Les personnes qui ne connaissent pas le bon fonctionnement de l'appareil.
- Les personnes malades ou, sur tout le monde ne sont pas capables de fonctionner normalement. APA-
- Les gens qui ont fait un effort physique élevé ou n'ont pas eu assez de repos.
- Les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent. 4 rechargement
- Si le cordon ou la fiche ne sont pas en bon état ou la fiche est lâche, évitez d'utiliser ou de risque d'exécution de choc électrique et peut provoquer des incendies ont donné.
- Ne tirez pas sur le câble avec les mains mouillées pour éviter un choc électrique.
- Si la fiche n'est pas complètement il y aurait un risque d'électrocution ou d'incendie.
- Nettoyer le bouchon de la poussière. La poussière peut aussi provoquer un incendie.
- Ne laissez pas l'appareil dans des endroits humides ou poussiéreux pour éviter les décharges électrique, le chauffage ou la fissuration.
- Ne surchargez pas la batterie plus indiquée ou produire perdu liquide ou cassé par une surchauffe.
- En gardant l'appareil, éviter l'exposition directe au soleil des environnements trop chauds ou de toute source de chaleur. Cela se traduirait par une réduction de la durée de vie de la batterie et peut provoquer une fuite, une surchauffe, la fissuration et augmenter le risque d'incendie.
- Ne pas recharger la batterie lorsque la température est trop basse ou augmenter le risque de fuite de fluide et la durée de vie raccourcie de la batterie.
- Ne jetez pas la batterie au feu ou à chaud car il pourrait se briser.
- Si vous voyez la batterie fuite de liquide, change de couleur ou perd sa forme originale, cesser de l'utiliser immédiatement.

5. Pulverised

- Il est recommandé d'utiliser l'appareil lorsque le temps est frais et avec peu de vent. Par exemple, au début de la dernière minute de la journée ou. Ainsi, l'évaporation et la dispersion des agents chimiques utilisés, optimisant ainsi l'effet protecteur de ceux-ci est réduite.
- L'opérateur doit se déplacer dans la direction du vent.
- Si la bouche ou le nez avec des agents chimiques salpicase, laver à l'eau claire et consultez votre médecin.
- Si des étourdissements ou une note de la douleur de maux de tête, arrêter immédiatement le travail et consultez votre médecin le plus tôt possible.
- Pour la sécurité de l'opérateur, la pulvérisation, il doit être effectué strictement selon les instructions des exigences environnementales et du produit utilisé.
- Pulvériser suivant les instructions de ce manuel pour nettoyer tout liquide résiduel dans le réservoir.
- Après utilisation, toujours se laver les mains et le visage.

7. Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes lors de la pulvérisation ou recharger la batterie, reportez-vous au tableau suivant.

Si le problème est marqué par le symbole ✘, contactez votre revendeur.

pulvérisation de défaillance		
Problème	cause	solution
Le moteur ne fonctionne pas	Le commutateur est dans le « 0 »	Changez-le à la « - »
	Le bouchon est lâche	Je Reconnect
	Le commutateur est endommagé	changer
	Le câble est coupé	Je recámbielo
	Le fusible est grillé	Je recámbielo
	Le moteur ne démarre pas	changer ✘
	Le moteur a été endommagé ou brûlé	changer ✘
	La charge de la batterie est trop faible	recharger ou remplacer Y
	Trop de pression dans le conduit	Ouvrez le contrôle de déclenchement
	Le contrôle de déclenchement ne fonctionne pas	Je recámbielo ✘

Le moteur fonctionne	Pas de débit liquide	La tête est scellée	nettoyer
		Aucun liquide dans le réservoir	remplir
		Le couvercle de la valve est le réservoir obturée	propre
		La vanne de la pompe est fermée	propre
		Le filtre d'absorption est bloqué	nettoyer
		pressostat écrou relâchement	serrer
		Le clapet de la pompe est bloqué	propre ✗
		Le ressort de pression ne fonctionne pas	Remplacez-le ✗
		Le piston ne fonctionne pas	Je recámbielo ✗
	Il n'y a pas de pression	La vanne de la pompe est fermée	propre ✗
		Le réglage de la pression de soupape est fermé	propre
		Le capuchon de buse d'entrée de la dépôt est bloqué	propre
		Le moteur ne fonctionne pas correctement	Je recámbielo ✗
		La tête est porté	Je recámbielo ✗
		L'interrupteur de pression ne fonctionne pas	Je recámbielo ✗
		Le tube est bloqué ou déformé <i>Manuel</i> Nettoyer ou redressez	
		L'écrou de serrage est desserré	serrer
		Le ressort de pression ne fonctionne pas	Je recámbielo ✗
Batterie faible	Rechargez ou remplacez		
échec recharge			
Il n'y a pas de frais	panne de la batterie	Remplacez-le	
	échec chargeur	Je recámbielo	
	connexion réseau Bad	Vérifiez la connexion	
	cable fault	Recámbielo ou de le réparer	
Il ne récupère pas la capacité de stockage	Il n'a pas le temps de chargement assez gauche	continuer rechargeant	
	panne de la batterie	Remplacez-le	
	échec chargeur	Je recámbielo	
défaillance fusible			
Le moteur ne fonctionne pas	L'interrupteur de pression ne répond pas	Je recámbielo ✗	
	Le commutateur est pas bien lié	Je recámbielo	
	Le commutateur est en position "0"	Vérifiez la position droit	
	Dysfonctionnement du moteur	Remplacer le moteur	

8. Entretien et stockage

1. Entretien quotidien


Il est recommandé d'effectuer cette maintenance après chaque utilisation du dispositif.

- 1) Le nettoyage de la graisse et la poussière de la surface du dispositif.
- 2) Le nettoyage réservoir de liquide avec de l'eau propre et le séchage.
- 3) Vérifiez toutes les connexions pour les fuites avaient bustibles liquide ou com-. Dans ce cas, effectuer les réparations nécessaires.
- 4) Vérifiez que toutes les vis si elles étaient faibles ou avaient Didon per-. Dans ce cas, serrer ou remplacer.
- 5) La recharge de la batterie avant le stockage. Rechargez avant chaque utilisation.
- 6) Stocker l'appareil dans un endroit sec et ventilé loin de la chaleur et l'exposition à la lumière directe du soleil.

2. Le stockage à long terme.

Avant de ranger l'appareil pendant une période prolongée devrait effectuer l'entretien suivant.

- 1) Nettoyer la surface de l'appareil.
- 2) Laver le réservoir et la pompe d'eau propre.
- 3) La batterie doit être rechargée avant de ranger l'appareil. S'il doit être stocké pendant une longue période de temps, la batterie doit être rechargée tous les deux mois.
- 4) il convient d'éviter que les pièces en plastique sont exposés à la lumière solaire placé directement. Nar amonto- ne pas être des objets lourds sur le dessus.
- 5) le dispositif de couverture avec un couvercle en plastique et des enfants dans un lieu sec et propre.



a) Nettoyage

1) réservoir de nettoyage

L'excès de réservoir de liquide récupérer. Remplir le réservoir avec un litre d'eau et rinçage avec un léger mouvement circulaire.

2) Nettoyer l'intérieur de la pompe



Après le nettoyage du réservoir, le remplir à nouveau avec de l'eau propre et activer la pompe de pulvérisation pour laver tous les tuyaux.

3) Nettoyer les filtres.

- (1) Nettoyer le filtre de l'entrée du réservoir. (2) Nettoyer la zone d'aspiration du filtre à l'intérieur du réservoir.

Il y a un filtre d'aspiration au fond du réservoir pour éviter que la poussière qui peut avoir pénétré pénétre de dépôt dans la pompe. Le filtre d'aspiration peut provoquer des joints d'étanchéité et de nuire au bon fonctionnement de la pompe. Retirez le filtre d'aspiration et bien rincer après chaque utilisation. Mettez-le en place après le nettoyage. Il ne devrait pas être autorisé à restes liquides et de l'eau résultant de la cuve de lavage à couler dans les rivières, les lacs ou les égouts pour éviter la contamination. Pensez à la façon la plus anodine pour se débarrasser d'eux.

b) Entretien de la batterie



Avec l'utilisation, il doit être fréquence calculée et recharges en fonction du temps et les conditions font fréquence et la durée de chaque tâche. Il est recommandé de faire une recharge lorsque la batterie est chargée 60% - 70%; le temps de chargement moyen est d'environ 8 heures. Recharges trop longtemps pourrait causer une perte de fluide dans la surchauffe batterie et réduire la vie. Dans le magasin de la batterie, il ne doit pas être totalement épuisé. Si nous enregistrons la batterie morte, il pourrait facilement provoquer vitrioliación, créant ainsi des cristaux de sulfate ferrique qui pourrait bloquer le passage des ions et réduire la puissance de la batterie. Si cela se produit sur une longue période de temps, les dommages à la batterie sera beaucoup plus grave. Par conséquent, ne devrait pas utiliser la batterie pendant une période haute,

- En règle générale, la batterie est chaude à la charge.
- Réduire ou rallonger le temps de chargement recommandé de raccourcir considérablement la durée de vie de la batterie.
- Ne pas monter et retirez la batterie. Il est contient un équipement de protection, ce qui devrait être modifié, provoquer une surchauffe et une rupture possible.
- Ne pas connecter l'anode et la cathode à tout matériau métallique.
- Ne pas transporter une batterie avec des matériaux métalliques ou causent des pertes, une surchauffe ou une rupture.
- Ne pas recharger la batterie dans un endroit humide ou si vos mains sont humides pour éviter le risque de choc électrique.
- Toujours utiliser le chargeur pour cet appareil pour prévenir les incendies. En outre, il est interdit de charger d'autres appareils électriques avec ce chargeur.
- Pas laisser l'appareil au soleil, exposition à des conditions de température élevée ou des objets proches produisant de la chaleur; Cela permettrait d'accélérer le processus de vieillissement, et Taria aumen- le risque de perte, la surchauffe, la rupture et le feu.
- Ne pas utiliser des générateurs comme une source d'alimentation pour la recharge ou le chargeur pourrait endommager irrémédiablement.
- La lumière illumine le chargeur si, immédiatement après la recharge est une charge; Il est normal, mais une surcharge se produirait et doit être évitée.
- Si vous voyez que le fonctionnement du chargeur est incorrect, débranchez-le immédiatement pour éviter un choc électrique, je surchauffe et d'incendie.
- La batterie au feu ou une rupture se produit et la perte de liquide.

c) Remplacement du fusible

Pour protéger le circuit électrique du dispositif, il est équipé d'un fusible. Si vous utilisez Duran-, les coups de fusible pour une raison quelconque, retirez le couvercle de la batterie, desserrer la ceinture, retirez la batterie, ouvrez le couvercle du fusible et recâmbielo nouveau. Aussi, essayez de trouver la cause et chercher un remède. Une fois que toutes les étapes, vous pouvez continuer à utiliser l'appareil.

Certaines causes possibles du saut du fusible sont:

- Le chargeur ne correspond pas à la batterie.
- Liquides blocs de pesticides, la pompe.
- un court-circuit.
- La connexion est défectueuse.

DISTRIBUTEURS POUR L'ESPAGNE ET LE PORTUGAL


recambios y accesorios bosque & jardín

Rúa Oliveira 91-A3
Polígono Novo Milladoiro • 15895 Ames (A Coruña)